

Manual do Usuário de Software

Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

Para usuários DCP; esta documentação serve para os modelos MFC e DCP. Onde estiver escrito "MFC" neste guia do usuário, leia "MFC-xxxx" como "DCP-xxxx".



Modelos aplicáveis

Este Guia do Usuário se aplica aos modelos a seguir.

Modelos de display de 5 linhas: DCP-8112DN/8152DN/8157DN/MFC-8512DN/8712DW/8912DW

Modelos de telas sensíveis ao toque: MFC-8952DW(T)

Definições de observações

Utilizamos os seguintes ícones ao longo deste Manual do Usuário:

▲ CUIDADO	<u>CUIDADO</u> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.
Observação	As observações lhe dizem como você deverá proceder a uma situação que possa surgir ou fornecem dicas sobre como a operação interage com outros recursos.

Compilação e aviso de publicação

Este manual foi compilado e publicado, sob a supervisão da Brother Industries, Ltd., abrangendo as mais recentes descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother se reserva o direito de fazer alterações, sem aviso prévio, nas especificações e materiais aqui contidos e não será responsabilizada por qualquer dano (inclusive consequencial) causado pela confiabilidade dos materiais apresentados, incluindo, mas não se limitando a erros de grafia e outros relacionados à publicação.

©2012 Brother Industries, Ltd.

NOTA IMPORTANTE

- Este produto é aprovado para uso somente no país de compra. Não use este produto fora do país de compra, pois ele pode violar os regulamentos de energia e telecomunicação sem fios daquele país.
- Neste manual, são utilizadas as mensagens da tela do MFC-8912DW, a menos que especificado um outro modelo.
- Neste documento, Windows[®] XP representa o Windows[®] XP Professional, Windows[®] XP Professional x64 Edition e Windows[®] XP Home Edition.
- Neste documento, o Windows Server[®] 2003 representa o Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition, Windows Server[®] 2003 R2 e Windows Server[®] 2003 R2 x64 Edition.
- Neste documento o Windows Server[®] 2008 representa o Windows Server[®] 2008 e o Windows Server[®] 2008 R2.

i

Índice

Seção I Teclas de operação do aparelho

2 2 4
2 4
4
7
8
g
10
11
11
13
13
14
15
15
15
15
15
16
17
18
18
19
19
20
21
21
21
22
23
24
25
25
25
26
28
28
28

	Administrador	29
	Autenticação do Usuário (para modelos de rede)	
	Outras Opções de Impressão	30
	Macro	
	Ajuste de densidade	
	Melhorar o resultado da impressão	3
	Ignorar Página em Banco	
	Guia Perfis de impressão	
	Adicionar perfil	
	Excluir perfil	
	Suporte	
	Guia Acessórios	
	Guia Portas	
	Recursos do driver de impressora BR-Script3 (emulação da linguagem PostScript® 3™)	
	Preferências de impressão	
	Opções avançadas	
	Guia Portas	
	Status Monitor	
	Monitorando o status do aparelho	
3	Escaneamento	48
	Escaneando um documento com o driver TWAIN	48
	Escaneando um documento para o PC	
	Pré-escaneando para recortar uma área que você deseja escanear	
	Configurações na caixa de diálogo Configuração do Scanner	
	Escaneando um documento com o driver WIA	
	Compatível com WIA	
	Escaneando um documento para o PC	
	Pré-escaneando para recortar uma área que você deseja escanear no vidro do scanner	
	Escaneando um documento utilizando o driver WIA	
	(Para usuários do Windows Photo Gallery e do Windows Fax and Scan)	
	Escaneando um documento para o PC	63
	Pré-escaneando para recortar uma área que você deseja escanear no vidro do scanner	65
	Usando o Nuance™ PaperPort™ 12SE	66
	Visualizando itens	6
	Organizando seus itens em pastas	67
	Atalhos rápidos para outros aplicativos	
	O Nuance™ PaperPort™ 12SE permite converter uma imagem de texto em texto editável	68
	Importando itens de outros aplicativos	68
	Exportando itens para outros formatos	69
	Desinstalando o Nuance™ PaperPort™ 12SE	69
4	ControlCenter4	70
	Visão geral	70
	Alterando a interface do usuário	
	Usando o ControlCenter4 no Modo Inicial (Home)	
	Recursos do ControlCenter4 para usuários do Modo Básico (Home)	72
	Guia Escaneamento	73
	Tipos de Arquivos	74
	Tamanho da Página	7
	Salvando a imagem escaneada	75

	Imprimindo a imagem escaneada Abrindo a imagem digitalizada com um aplicativo	
	Anexando os dados digitalizados a um e-mail	
	Usando o recurso OCR	
	Guia PC-FAX (para modelos MFC)	
	Enviando um arquivo de imagem do computador	
	Enviando uma imagem digitalizada	
	Exibindo e imprimindo dados recebidos de PC-FAX	
	Guia Configurações do Dispositivo	
	Definindo configuração remota (para modelos MFC)	
	Acessando Discagem Rápida (para modelos MFC)	
	Definindo configurações da tecla Escanear	
	Iniciando o utilitário BRAdmin	
	Guia Suporte	
	Abrindo a Ajuda do ControlCenter	
	Usando o Brother Solutions Center	
	Acessando o Brother CreativeCenter	
	Usando o ControlCenter4 no Modo Avançado	
	Recursos do ControlCenter4 para usuários do Modo Avançado	
	Guia Escaneamento	
	Tipos de Arquivos	
	Tamanho da Página	
	Abrindo a imagem digitalizada com um aplicativo	
	Usando o recurso OCR	
	Anexando os dados digitalizados a um e-mail	
	Salvando a imagem escaneada	
	Como alterar as configurações padrão de cada botão	
	Guia PC-Cópia	
	Imprimindo a imagem escaneada	
	Guia PC-FAX (para modelos MFC)	
	Enviando um arquivo de imagem do computador	
	Enviando uma imagem digitalizada	
	Exibindo e imprimindo dados PC-FAX recebidos	94
	Guia Configurações do Dispositivo	
	Definindo configuração remota (para modelos MFC)	95
	Acessando Discagem Rápida (para modelos MFC)	95
	Definindo configurações da tecla Escanear	
	Iniciando o utilitário BRAdmin	98
	Guia Suporte	
	Abrindo a Ajuda do ControlCenter	99
	Usando o Brother Solutions Center	
	Acessando o Brother CreativeCenter	99
	Guia Personalizada	100
	Criando uma guia Personalizada	100
	Criando um botão Personalizado	101
	Referência rápida da operação de escaneamento	
	Alterando as configurações da tecla Escanear do menu Escanear para PC	105
5	Configuração remota (para modelos MFC)	106
	Configuração Remota	106

	Software PC-FAX da Brother (para modelos MFC)	108
	Envio com o PC-FAX	108
	Enviando um arquivo como um PC-FAX	108
	Configurando as informações do usuário	110
	Configuração de envio	111
	Configurando uma página de rosto	111
	Inserindo as informações da página de rosto	112
	Agenda	113
	Agenda Brother	
	Configurando um membro na Agenda	114
	Configurando um grupo para distribuição	115
	Editando as informações de membro	116
	Excluindo um membro ou grupo	116
	Exportando a Agenda	117
	Importando para a Agenda	118
	Recepção de PC-FAX	120
	Habilitando o software Recepção de PC-FAX no seu aparelho	121
	Executando o software de Recepção de PC-FAX no PC	122
	Configurando seu PC	123
	Configurando a Recepção de PC-FAX na Rede	124
	Visualizando novas mensagens de PC-FAX	125
7	Configurações de firewall (para usuários de rede)	126
	Antes de utilizar o software da Brother	126
	Windows XP SP2 ou superior	126
	Windows [®] XP SP2 ou superior	
	Windows® XP SP2 ou superior	129
Seç	Usuários do Windows Vista [®]	129
Seç 8	Usuários do Windows Vista [®] Usuários do Windows [®] 7	129
	Usuários do Windows Vista [®] Usuários do Windows [®] 7	129 132
	Usuários do Windows Vista [®]	129 132 138 138
	Usuários do Windows Vista [®]	129132138138138
	Usuários do Windows Vista [®]	129132138138138
	Usuários do Windows Vista® Usuários do Windows® 7	129132138138138138
	Usuários do Windows Vista® Usuários do Windows® 7	129132138138138138138
	Usuários do Windows Vista® Usuários do Windows® 7	129132138138138138138
	Usuários do Windows Vista® Usuários do Windows® 7 Apple Macintosh Impressão e Envio de Fax Recursos no driver de impressora (Macintosh) Impressão Duplex (frente e verso) Orientações para imprimir nos dois lados do papel Impressão duplex automática Impressão duplex manual Escaneamento, impressão e envio de fax simultâneos Escolha das opções de configuração do papel	129132138138138138138138
	Usuários do Windows Vista® Usuários do Windows® 7	129132138138138138139139
	Usuários do Windows Vista® Usuários do Windows® 7 Apple Macintosh Impressão e Envio de Fax Recursos no driver de impressora (Macintosh) Impressão Duplex (frente e verso) Orientações para imprimir nos dois lados do papel Impressão duplex automática Impressão duplex manual Escaneamento, impressão e envio de fax simultâneos Escolha das opções de configuração do papel Selecionando as opções de impressão	129132138138138139139139
	Usuários do Windows Vista® Usuários do Windows® 7 To III Apple Macintosh Impressão e Envio de Fax Recursos no driver de impressora (Macintosh) Impressão Duplex (frente e verso) Orientações para imprimir nos dois lados do papel Impressão duplex automática. Impressão duplex manual Escaneamento, impressão e envio de fax simultâneos Escolha das opções de configuração do papel Selecionando as opções de impressão Página de Rosto	129132138138138138139139142143
	Usuários do Windows Vista® Usuários do Windows® 7 Apple Macintosh Impressão e Envio de Fax Recursos no driver de impressora (Macintosh) Impressão Duplex (frente e verso) Orientações para imprimir nos dois lados do papel Impressão duplex automática Impressão duplex manual Escaneamento, impressão e envio de fax simultâneos Escolha das opções de configuração do papel Selecionando as opções de impressão Página de Rosto Leiaute Impressão Segura	129132138138138138139139142144
	Usuários do Windows Vista® Usuários do Windows® 7 Apple Macintosh Impressão e Envio de Fax Recursos no driver de impressora (Macintosh) Impressão Duplex (frente e verso) Orientações para imprimir nos dois lados do papel Impressão duplex automática Impressão duplex manual Escaneamento, impressão e envio de fax simultâneos Escolha das opções de configuração do papel Selecionando as opções de impressão Página de Rosto Leiaute	129132138138138138139149143144145
	Usuários do Windows Vista®	129132138138138138139149143144145
	Usuários do Windows Vista®. Usuários do Windows® 7	129132138138138139139142143145146150151
	Usuários do Windows Vista®	129132138138138139139144145145150151

	Status Monitor	156
	Atualizando o status do aparelho	156
	Ocultando ou exibindo a janela	
	Saindo da janela	
	Gerenciamento via Web (Apenas para modelos com Conexão de Rede)	
	Enviando um Fax (para modelos MFC)	
	Usando o painel Endereços	162
9	Escaneamento	164
	Escaneando um documento com o driver TWAIN	164
	Escaneando uma imagem para o Macintosh	165
	Escaneando um documento duplex (frente e verso) (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T))	166
	Pré-escaneando uma imagem	
	Configurações na janela do Scanner	
	Escaneando um documento com o uso do driver ICA	
	(Mac OS X 10.6.x ou superior)	171
	Escolhendo seu aparelho em Impressão e Fax ou em Impressão e Escaneamento	
	Usando o Presto! PageManager	
	Funções	
	Requisitos de sistema para o Presto! PageManager	
	Suporte técnico NewSoft	178
10	ControlCenter2	180
	Utilizando o ControlCenter2	180
	Desativando a função de Carregamento Automático	
	ESCANEAMENTO	182
	Tipos de Arquivos	183
	Tamanho da Página	
	Imagem (exemplo: Apple Preview)	
	OCR (aplicativo de processamento de texto)	
	E-mail	
	Arquivo	
	ESCANEAMENTO PERSONALIZADO	
	Tipos de Arquivos	
	Tamanho da Página	
	Botão definido pelo usuário	
	Escanear Imagem	
	Escanear para OCR Escanear para E-mail	
	Escanear para Arquivo	
	CÓPIA/PC-FAX (Mac OS X 10.5.8 e 10.6.x, PC-FAX somente para modelos MFC)	
	CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO	
	Configuração remota (para modelos MFC)	
	Discagem Rápida (para modelos MFC)	
	Monitor do Status	
11	Configuração remota (para modelos MFC)	204
	Configuração Remota	204

Seção IV Utilizando a tecla ESCANEAR

12	Escaneamento (para usuários do cabo USB)	207
	Utilizando a tecla ESCANEAR	207
	Escanear para USB	209
	Escanear para E-mail	216
	Escanear Imagem	218
	Escanear para OCR	220
	Escanear para Arquivo	222
13	Escaneamento em Rede	224
	Antes de utilizar o Escaneamento em Rede	224
	Licença de rede (Windows [®])	
	Configurando o Escaneamento em Rede (Windows®)	225
	Configurando o Escaneamento em Rede (Macintosh)	228
	Utilizando a tecla Escanear	229
	Escanear para E-mail	231
	Escanear para E-mail (Servidor de E-mails, Para MFC-8912DW e MFC-8952DW(T): padrão,	
	MFC-8512DN e MFC-8712DW: disponível como download)	233
	Escanear Imagem	238
	Escanear para OCR	
	Escanear para Arquivo	242
	Escanear para FTP	
	Escanear para Rede (Windows [®])	251
	Como definir um novo padrão para o tamanho de arquivo	
	(Escanear para E-mail (Servidor de e-mail), FTP e Rede, Para modelos LCD de 5 linhas)	258
	Como definir um novo padrão para Escanear para E-mail	
	(Servidor de e-mails, Para MFC-8952DW(T))	259
	Usando Web Services para escaneamento na rede	
	(Windows Vista [®] SP2 ou superior e Windows [®] 7)	261
Α	Índice remissivo	264



Teclas de operação do aparelho

Usando o painel de controle

2

Usando o painel de controle

Usando as teclas da impressora

Você pode operar os seguintes recursos no painel de controle do seu aparelho.

Cancelar Trabalho

Para cancelar o trabalho de impressão em curso, pressione **Parar/Sair**. Você pode eliminar os dados que permanecem na memória do aparelho pressionando **Parar/Sair**.

Chave de Impressão Segura

Os dados seguros são protegidos por senha. Só as pessoas que sabem a senha conseguirão imprimir os dados seguros. O aparelho não imprimirá os dados seguros até que a senha seja digitada. Após a impressão do documento, os dados serão excluídos da memória. Para utilizar este recurso, será necessário configurar sua senha na caixa de diálogo do driver da impressora. Se desligar o interruptor de energia, os dados seguros salvos na memória serão excluídos.

Para modelos LCD de 5 linhas

1 Pressione Impressão Segura...



Se o display exibir a indicação Sem dados armaz., é porque não há dados seguros na memória.

- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o nome do usuário. Pressione **OK**. O display apresentará a lista de trabalhos seguros relativa a esse nome.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o trabalho. Pressione **OK**. Digite sua senha de quatro dígitos e pressione **OK**.
- Para imprimir os dados, pressione ▲ ou ▼ para escolher Imprimir, pressione OK e insira o número de cópias desejadas. Pressione OK.
 - O aparelho imprimirá os dados.
 - Para excluir os dados seguros, pressione ▲ ou ▼ para selecionar Excluir. Pressione OK.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Pressione Impressão Segura.
- Pressione ▲ ou ▼ para exibir o nome do usuário. Pressione o nome do usuário. A tela mostrará a lista de trabalhos seguros relativa a esse nome.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir o trabalho. Pressione o trabalho de impressão. Digite a senha de quatro dígitos e pressione oĸ.
- 4 Para imprimir os dados, pressione Imprimir.
 Para excluir os dados seguros, pressione Apagar.
- 5 Digite a quantidade de cópias desejada. Pressione OK.
- 6 Pressione **Iniciar**.
 O aparelho imprimirá os dados.

Observação

Depois que você imprimir os dados seguros, os mesmos serão excluídos da memória.

Suporte à Emulação de Impressora

Seu aparelho receberá comandos de impressão em uma linguagem de trabalho de impressora ou emulação. Diferentes sistemas operacionais e aplicativos enviarão os comandos de impressão em linguagens diferentes. Seu aparelho poderá receber comandos de impressão em uma variedade de emulações e tem um recurso de seleção automática da emulação. Quando o aparelho receber os dados do computador, ele selecionará automaticamente o modo de emulação. A configuração padrão é Auto.

Seu aparelho possui os seguintes modos de emulação. Você pode alterar a configuração utilizando o painel de controle ou o Gerenciamento via Web (navegador da Web). Para usar o Gerenciamento via Web, digite "http://xxx.xxx.xxx.xxx" (onde xxx.xxx.xxx é o endereço IP do seu aparelho) no seu navegador.

■ Modo HP LaserJet

O modo HP LaserJet (ou modo HP) é o modo de emulação no qual esta impressora oferece suporte à linguagem PCL6 de uma impressora a laser LaserJet da Hewlett-Packard. Muitos aplicativos aceitam este tipo de impressora a laser. O uso deste modo permitirá que o aparelho funcione da melhor maneira possível com esses aplicativos.

■ Modo BR-Script3

O BR-Script é uma linguagem de descrição de página e um interpretador de emulação da linguagem PostScript[®] original da Brother. Este aparelho é compatível com PostScript[®] 3™. O interpretador BR-Script deste aparelho permite que você controle o texto e os gráficos na página.

Para obter informações técnicas sobre os comandos PostScript[®], consulte os seguintes manuais:

- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Reference, 3^a edição. Addison-Wesley Professional, 1999. ISBN: 0-201-37922-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Program Design. Addison-Wesley Professional, 1988. ISBN: 0-201-14396-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Tutorial e Cookbook. Addison-Wesley Professional, 1985. ISBN: 0-201-10179-3

■ Modo EPSON FX-850 e IBM® Proprinter XL

Os modos EPSON FX-850 e IBM Proprinter XL são os modos de emulação compatíveis com esta impressora para cumprir a o padrão industrial para impressoras de matriz de pontos. Alguns aplicativos são compatíveis com essas emulações de impressora de matriz de pontos. Use esses modos de emulação para que sua impressora funcione bem quando imprimir através desses tipos de aplicativos.

Configurando o modo de Emulação

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Pressione Menu.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Impressora. Pressione OK.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Emulação. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Auto (EPSON), Auto (IBM), HP LaserJet, BR-Script 3, Epson FX-850 ou IBM Proprinter. Pressione OK.
- 6 Pressione Parar/Sair.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Pressione Menu.
- Pressione Impressora.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Emulação. Pressione Emulação.
- 4 Pressione para selecionar Auto (EPSON), Auto (IBM), HP LaserJet, BR-Script 3, Epson FX-850 **ou** IBM Proprinter.
- 5 Pressione Parar/Sair.

Observação

Recomenda-se que você configure a emulação com o seu software aplicativo ou com o servidor de rede. Se a configuração não funcionar devidamente, selecione manualmente o modo de emulação necessário utilizando os botões do painel de controle do aparelho.

Imprimindo a Lista de Fontes Internas

Você pode imprimir uma lista de fontes internas (ou residentes) do aparelho para ver como fica a aparência de cada fonte antes de selecioná-la.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Pressione Menu.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Impressora. Pressione OK.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Opções de Impr. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Fonte interna. Pressione OK.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar HP LaserJet ou BR-Script 3. Pressione OK.
- 6 Pressione Iniciar. O aparelho imprimirá a lista.
- Pressione Parar/Sair.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Pressione Menu.
- Pressione Impressora.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Opções de Impressão. Pressione Opções de Impressão.
- 4 Pressione Fonte interna.
- 5 Pressione para selecionar HP LaserJet ou BR-Script 3.
- 6 Pressione Iniciar. O aparelho imprimirá a lista.
- Pressione Parar/Sair.

Imprimindo a Lista de Configuração da Impressora

Você poderá imprimir uma lista das configurações atuais da impressora.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Pressione Menu.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Impressora. Pressione OK.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Opções de Impr. Pressione OK.
- 4 Pressione A ou V para selecionar Configuração. Pressione OK.
- 5 Pressione Iniciar. O aparelho imprimirá as configurações.
- 6 Pressione Parar/Sair.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Pressione Menu.
- 2 Pressione Impressora.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Opções de Impressão. Pressione Opções de Impressão.
- 4 Pressione Configuração.
- 5 Pressione Iniciar. O aparelho imprimirá as configurações.
- 6 Pressione Parar/Sair.

Teste de Impressão

Se você estiver tendo problemas com a qualidade da impressão, faça um teste de impressão.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Pressione Menu.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Impressora. Pressione OK.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Opções de Impr. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Imprimir Teste. Pressione OK.
- 5 Pressione Iniciar.
- 6 Pressione Parar/Sair.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Pressione Menu.
- Pressione Impressora.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Opções de Impressão. Pressione Opções de Impressão.
- 4 Pressione Imprimir teste.
- 5 Pressione Iniciar.
- 6 Pressione Parar/Sair.
- **Observação**

Se o problema aparecer na impressão: >> Manual Básico do Usuário: *Melhorando a qualidade de impressão*.

Impressão Duplex (frente e verso)

Você pode escolher se deseja imprimir automaticamente em ambos os lados do papel. Essa configuração no driver da impressora terá prioridade sobre a configuração escolhida no painel de controle.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Pressione Menu.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Impressora. Pressione OK.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Duplex. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Desativado, Lig. (Mar Long) ou Lig (Mar Curt). Pressione OK.
- Pressione Parar/Sair.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Pressione Menu.
- 2 Pressione Impressora.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Duplex. Pressione Duplex.
- 4 Pressione para selecionar Desl, Margem Longa ou Margem Curta.
- 5 Pressione Parar/Sair.

Continuação automática

Se esta configuração estiver ativada, a máquina vai automaticamente corrigir um erro de tamanho de papel e vai usar qualquer papel compatível das outras bandejas de papel.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Pressione Menu.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Impressora. Pressione OK.
- 3 Pressione A ou V para selecionar Continuação Auto. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Ativado ou Desativado. Pressione OK.
- 5 Pressione Parar/Sair.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Pressione Menu.
- 2 Pressione Impressora.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Continuação Auto. Pressione Continuação Auto.
- 4 Pressione para selecionar Liq ou Desl.
- 5 Pressione Parar/Sair.

Restabelecendo as configurações padrão da impressora

É possível redefinir as configurações de impressora do aparelho para o padrão de fábrica.

Esse procedimento não redefinirá as configurações de rede. Para redefinir as configurações de rede do aparelho para o padrão de fábrica: >> Manual do Usuário de Rede.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Pressione Menu.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Impressora. Pressione OK.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Reset na Impr.. Pressione OK.
- 4 Para restaurar as configurações padrão, pressione 1 para escolher 1.Reset. Para sair sem fazer alterações, pressione 2 para escolher 2.Sair.
- 5 Pressione Parar/Sair.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Pressione Menu.
- 2 Pressione Impressora.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Redef. Impressora. Pressione Redef. Impressora.
- Para restaurar as configurações padrão, pressione Sim. Para sair sem fazer alterações, pressione Não.
- 6 Pressione Parar/Sair.

Utilizando a tecla ESCANEAR

Você pode usar a tecla (DIGITALIZAR) do painel de controle ou Escan. na tela de toque para escanear documentos para os seus aplicativos de processamento de texto, gráficos ou e-mail, ou para uma pasta no computador.

Para obter detalhes, consulte a Seção IV Utilizando a tecla ESCANEAR.

Seção II

Windows®

Impressão	13
Escaneamento	48
ControlCenter4	70
Configuração remota (para modelos MFC)	106
Software PC-FAX da Brother (para modelos MFC)	108
Configurações de firewall (para usuários de rede)	126

2 Impressão

Observação

- As telas desta seção são do Windows[®] XP. As telas no seu PC podem variar dependendo do seu sistema operacional.
- Se o PC estiver protegido por firewall e não for possível imprimir ou escanear em rede, ou enviar Fax via PC, talvez seja necessário definir as configurações do firewall. Se você estiver utilizando o Firewall do Windows[®] e tiver instalado o MFL-Pro Suite a partir do CD-ROM de instalação, as configurações de Firewall necessárias já estão feitas. Se não tiver instalado a partir do CD-ROM de instalação, consulte Configurações de firewall (para usuários de rede) ➤➤ página 126 para configurar o Firewall do Windows[®]. Se você estiver utilizando qualquer outro software de Firewall pessoal, consulte o Manual do Usuário desse seu software ou entre em contato com o fabricante.

Usando o driver da impressora Brother

Um driver da impressora é um software que traduz os dados do formato utilizado por um PC para o formato exigido por uma impressora específica, utilizando uma linguagem de comando de impressora ou uma linguagem de descrição de página.

Os drivers da impressora estão no CD-ROM de instalação fornecido. Instale os drivers seguindo os passos do Guia de Configuração Rápida. Os drivers de impressora mais recentes também podem ser baixados a partir do Brother Solutions Center no site:

http://solutions.brother.com/

Imprimindo um documento

Quando o aparelho recebe dados do seu computador, ele começa a imprimir pegando papel da bandeja. A bandeja de papéis pode alimentar vários tipos de papéis e envelopes. (Para obter informações sobre a Bandeja de Papéis e os papéis recomendados: >> Manual Básico do Usuário)

1 A partir de seu aplicativo, selecione o comando Imprimir. Se outros drivers de impressora estiverem instalados no computador, escolha **Brother MFC-XXXX*** como seu driver de impressora no menu Imprimir ou Configurações de Impressão do seu aplicativo de software e clique em OK para começar a imprimir. *(Onde XXXX é o nome do modelo.)

Observação

(Macintosh) Consulte Recursos no driver de impressora (Macintosh) ➤➤ página 138.

- 2 O computador envia os dados ao aparelho, e o LED de **Dados** começa a piscar.
- 3 Quando o aparelho terminar de imprimir todos os dados, o LED de **Dados** deixará de piscar.

Observação

Você pode escolher o tamanho e a orientação do papel em seu software aplicativo.

Se seu software aplicativo não aceitar o tamanho de papel personalizado, selecione o tamanho de papel imediatamente superior.

Em seguida, ajuste a área de impressão alterando as margens direita e esquerda no software aplicativo.

2

Impressão Duplex (frente e verso)

O driver da impressora fornecido aceita a impressão duplex.

Orientações para imprimir nos dois lados do papel

- Se o papel for fino, poderá ficar enrugado.
- Se o papel estiver ondulado, vire o maço ao contrário, alise-o e coloque-o de volta na bandeja de papel ou na Bandeja MU.
- Se o papel não estiver entrando corretamente, pode estar ondulado. Retire o papel, alise-o e vire o maço de papéis ao contrário.
- Ao utilizar a função duplex manual, é possível que o papel fique preso ou que a qualidade da impressão fique ruim.

Se ocorrer obstrução de papel: >> Manual Básico do Usuário: *Mensagens de erro e manutenção*. Se você tiver problema de qualidade de impressão: >> Manual Básico do Usuário: *Melhorando a qualidade de impressão*.

Impressão duplex automática

- Use o tamanho de papel A4 ao usar a função de impressão duplex automática.
- Certifique-se de que a tampa traseira esteja fechada.
- Se o papel estiver ondulado, alise-o e coloque-o de volta na bandeja de papel.
- Use papel comum ou fino. NÃO use papel bond.

Impressão duplex manual

O aparelho imprime primeiro todas as páginas pares em um lado do papel. Depois, o driver de impressora fornece orientações (em uma mensagem pop-up) para você reinserir o papel. Antes de reinserir o papel, alise-o bem, ou ele poderá ficar preso. A utilização de papel muito fino ou grosso não é recomendada.

Escaneamento, impressão e envio de fax simultâneos

Seu aparelho pode imprimir arquivos enviados pelo seu computador enquanto envia ou recebe faxes na memória, ou enquanto escaneia um documento para o computador. O envio de mensagens de fax não é interrompido durante a impressão no computador. No entanto, quando o aparelho está fazendo cópias ou recebendo um fax em papel, ele pausa a operação de impressão do computador, continuando quando a cópia ou a recepção do fax terminar.

Configurações do driver de impressora



Para usuários do Macintosh, consulte Impressão e Envio de Fax ➤➤ página 138.

Você pode alterar as seguintes configurações da impressora ao imprimir a partir do computador:

- Tamanho do Papel
- Orientação
- Cópias
- Tipo de Mídia
- Resolução
- Configurações de Impressão
- Múltiplas Páginas
- Duplex / Folheto ²
- Origem do Papel
- Dimensionamento ¹
- **■** Impressão Inversa
- Utilizar Marca D'água 1
- Imprimir Cabeçalho-Rodapé ¹
- Modo Economia de Toner
- Impressão Segura
- Administrador ¹
- Autenticação de Usuário ¹
- Macro ¹
- Ajuste de Densidade
- Melhorar o resultado da impressão
- Ignorar Página em Branco ¹
- Perfis de Impressão ¹
- Essas configurações não estão disponíveis com o driver de impressora BR-Script 3 para Windows[®].
- A impressão duplex manual/impressão manual de folhetos não estão disponíveis com o driver de impressora BR-Script3 para Windows[®].

As páginas a seguir fornecem uma visão geral das configurações de driver da impressora. Para obter mais informações, consulte o texto da Ajuda no driver da impressora.

Acessando as configurações do driver de impressora

(Para Windows[®] XP e Windows Server[®])
Clique em **Iniciar** e depois em **Impressoras e aparelhos de fax**.

(Para Windows Vista[®])

Clique no botão 👩, Painel de Controle, Hardware e Sons e depois em Impressoras.

(Para Windows® 7)

Clique no botão 🚱 e em Dispositivos e Impressoras.

(Para Windows[®] XP, Windows Vista[®] e Windows Server[®])
Clique com o botão direito do mouse no ícone **Brother MFC-XXXX Printer** (onde XXXX é o nome do modelo) e selecione **Propriedades**. A caixa de diálogo de propriedades da impressora é exibida.

(Para Windows[®] 7)

Clique com o botão direito do mouse no ícone **Brother MFC-XXXX Printer** (onde XXXX é o nome do modelo) e selecione **Propriedades da impressora**. A caixa de diálogo de propriedades da impressora é exibida.

(Para Windows[®] XP, Windows Vista[®] e Windows Server[®]) Selecione a guia **Geral** e clique em **Preferências de impressão**.

A caixa de diálogo do driver da impressora é exibida.

(Para Windows[®] 7)

Selecione a guia Geral e clique em Preferências....


A caixa de diálogo do driver da impressora é exibida.

Observação

- Para definir as configurações da bandeja, escolha a guia Acessórios.
- Para alterar a porta da impressora, escolha a guia Portas.

Guia Básica

Você também pode alterar as configurações de Layout de Página clicando na ilustração no lado esquerdo da guia **Básica**.




- 1 Selecione Tamanho do Papel, Orientação, Cópias, Tipo de Mídia, Resolução e Configurações de Impressão (1).
- 2 Selecione Múltiplas Páginas e Duplex / Folheto (2).
- 3 Selecione Origem do Papel (3).
- 4 Confirme suas configurações atuais na janela (4).
- 6 Clique em OK para aplicar as configurações selecionadas. Para retornar aos valores padrão, clique em Padrão e depois em Sim.

Tamanho do papel

No menu suspenso, selecione o Tamanho de Papel que está utilizando.

Orientação

A opção Orientação seleciona a posição de impressão do seu documento (Retrato ou Paisagem).



Cópias

A opção Cópias define o número de cópias que serão impressas.

■ Agrupar

Com a caixa de seleção Agrupar selecionada, uma cópia completa do documento será impressa e repetida de acordo com o número de cópias que você selecionou. Se a caixa de opções Agrupar não estiver selecionada, então cada página será impressa pelo número de cópias desejado. Só depois será impressa a página seguinte do documento.



Tipo de Mídia

É possível usar os seguintes tipos de mídia no seu aparelho. Para obter a melhor qualidade de impressão, selecione o tipo de mídia que pretende utilizar.

- Papel Comum
- Papel Fino
- Papel Grosso
- Papel Mais Grosso
- Papel Bond
- **■** Envelopes
- **■** Envelope Grosso
- **■** Envelope Fino
- Papel Reciclado
- **■** Etiqueta

Observação

- Ao usar papel comum simples (60 a 105 g/m², 16 a 28 lb) selecione **Papel Comum**. Ao usar papel de gramatura maior ou papel áspero, selecione **Papel Grosso** ou **Papel Mais Grosso**. Para papel bond, selecione **Papel Bond**.
- Ao imprimir em envelopes, selecione Envelopes. Se o toner não ficar fixo corretamente no envelope quando a opção Envelopes tiver sido selecionada, escolha Envelope Grosso. Se o envelope estiver amassado quando a opção Envelopes foi selecionada, escolha Envelope Fino. Para obter mais informações: >> Manual Básico do Usuário.

Resolução

Você pode escolher a resolução conforme a seguir.

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi



Observação

A velocidade de impressão mudará de acordo com a configuração de qualidade escolhida. Uma maior qualidade de impressão leva mais tempo para ser impressa, enquanto uma qualidade menor levará menos tempo.

Configurações da Impressora

Você pode alterar as configurações de impressão da seguinte forma:

■ Gráficos

Este é o melhor modo de imprimir documentos com gráficos.

Este é o melhor modo de imprimir documentos de texto.

■ Manual

Você pode alterar as configurações manualmente escolhendo Manual e clicando no botão Configurações Manuais....

Você pode definir brilho, contraste e outras configurações.

Múltiplas Páginas

A seleção Múltiplas Páginas pode reduzir o tamanho da imagem de uma página, permitindo a impressão de várias páginas em uma única folha de papel ou pode aumentar o tamanho da imagem para imprimir uma página em várias folhas de papel.

■ Ordem das Páginas

Quando a opção N em 1 está selecionada, a ordem das páginas pode ser selecionada na lista suspensa.

■ Linha da Borda

Quando for imprimir várias páginas em uma única folha com a função Múltiplas Páginas, você pode optar por incluir uma borda sólida, uma borda pontilhada ou nenhuma borda ao redor de cada página na folha.

Imprimir linha de corte

Quando a opção 1 em NxN páginas está selecionada, é possível selecionar a opção Imprimir linha de corte. Essa opção permite imprimir uma linha tênue de recorte ao redor da área imprimível.

Duplex (frente e verso)/Folheto

Quando quiser imprimir um folheto ou fazer uma impressão duplex, use essa função.

■ Nenhuma

Desativa impressão duplex.

■ Duplex / Duplex (Manual)

Quando quiser fazer uma impressão duplex, use essas opções.

Duplex

O aparelho imprime nos dois lados do papel automaticamente.

Duplex (Manual)

O aparelho imprime todas as páginas pares primeiro. Em seguida, o driver de impressora será interrompido e mostrará as instruções necessárias para recolocar o papel. Quando você clicar em **OK**, as páginas ímpares serão impressas.

Selecionar **Duplex** ou **Duplex (Manual)** ativa o botão **Configurações Duplex...**. É possível definir as seguintes configurações na caixa de diálogo **Configurações Duplex**.

· Tipo de Duplex

Existem quatro tipos de direções de encadernação duplex disponíveis para cada orientação.

Margem para Encadernação

Marcando a opção **Margem para Encadernação**, você também pode especificar a margem para encadernação em polegadas ou milímetros.

■ Folheto / Folheto (Manual)

Use essa opção para imprimir um documento em formato de folheto usando a impressão duplex. Dessa forma, o documento será organizado de acordo com os números de página corretos, permitindo que você o dobre no centro sem precisar alterar a ordem das páginas.

Folheto

O aparelho imprime nos dois lados do papel automaticamente.

Folheto (Manual)

O aparelho imprime todos os lados pares primeiro. Em seguida, o driver de impressora será interrompido e mostrará as instruções necessárias para recolocar o papel. Quando você clicar em **OK**, os lados ímpares serão impressos.

2

Selecionar Folheto ou Folheto (Manual) ativa o botão Configurações Duplex.... É possível definir as seguintes configurações na caixa de diálogo Configurações Duplex.

· Tipo de Duplex

Existem dois tipos de direções de encadernação duplex disponíveis para cada orientação.

Método de Impressão de Folhetos

Quando a opção **Dividir em Jogos** está selecionada:

Essa opção permite imprimir o folheto inteiro em jogos individuais menores, permitindo que você dobre no centro desses jogos sem precisar alterar a ordem do número de página. É possível especificar o número de folhas, de 1 a 15, em cada jogo de folheto menor. Essa opção pode ser útil na hora de dobrar um livreto impresso que possui muitas páginas.

Margem para Encadernação

Marcando a opção **Margem para Encadernação**, você também pode especificar a margem para encadernação em polegadas ou milímetros.


Fonte de papel

Você pode escolher **Seleção Automática**, **Bandeja1**, **Bandeja2** ^{1 2}, **Bandeja MU** ou **Manual** e especificar bandejas separadas para imprimir a primeira página e as páginas restantes.

Disponível se a bandeja opcional estiver instalada.

Bandeja2 é padrão para MFC-8952DWT.

Guia Avançada



Altere as configurações da guia clicando em uma das seleções a seguir:

- Dimensionamento (1)
- Impressão Inversa (2)
- Utilizar Marca D'água (3)
- Imprimir Cabeçalho-Rodapé (4)
- Modo Economia de Toner (5)
- Impressão Segura (6)
- Administrador (7)
- Autenticação de Usuário (8)
- Outras Opções de Impressão (9)

2

Dimensionar


Você pode alterar o dimensionamento da imagem impressa.

Impressão inversa


Assinale Impressão Inversa para inverter os dados de cima para baixo.

Utilizar Marca D'água

Você poderá colocar um logotipo ou texto em seus documentos como marca d'água. Você poderá escolher uma das Marcas d'água predefinidas ou utilizar um arquivo bitmap que tenha criado. Assinale **Utilizar Marca D'água** e clique no botão **Configurações...**.



Configurações da Marca D'água



Transparente

Assinale **Transparente** para imprimir a imagem da marca d'água no plano de fundo do seu documento. Se esta função não for assinalada, a marca d'água será impressa sobre seu documento.


Em Texto de Contorno

Assinale **Em Texto de Contorno** se apenas quiser imprimir um contorno da marca d'água. Essa opção só estará disponível se você selecionar uma marca d'água de texto.

Configurações Personalizadas

Você pode escolher qual marca d'água imprimir na primeira página ou nas outras páginas.

Clique no botão **Incluir** para adicionar as configurações de marca d'água e depois escolha **Usar Texto** ou **Usar Arquivo de Bitmap** em **Estilo da Marca D'água**.



É possível alterar o tamanho e a posição da marca d'água adicional na página selecionando-a e clicando no botão **Configurações...**.

■ Título

Digite o título desejado no campo.

■ Texto

Digite o Texto da Marca d'água na caixa **Texto** e selecione opções para **Fonte**, **Estilo**, **Tamanho** e **Escurecimento**.

■ Bitmap

Digite o nome e a localização do arquivo de imagem bitmap na caixa **Arquivo** ou clique em **Procurar** para procurar o arquivo. Você poderá também configurar o dimensionamento da imagem.

■ Posição

Utilize esta configuração se quiser controlar a posição da marca d'água na página.

Imprimir Cabeçalho-Rodapé

Quando esta função estiver ativada, ela imprimirá no documento a data e a hora do relógio do sistema do computador, além do nome do usuário do PC ou um texto que você tiver digitado. Clicando em **Configurações**, é possível personalizar as informações.

■ Imprimir ID

Se você selecionar **Nome de Login do Usuário**, seu nome de login de usuário do PC será impresso. Se você selecionar **Personalizada** e digitar texto na caixa de edição do **Personalizada**, esse texto será impresso.

Modo Economia de Toner

Você poderá economizar o uso de toner com este recurso. Quando a opção **Modo Economia de Toner** está ativa, as impressões parecem mais claras. A configuração padrão é Desativada.



- Não recomendamos a opção Modo Economia de Toner para a impressão de fotos ou imagens em escala de cinza.
- Modo Economia de Toner não está disponível para as resoluções HQ 1200 e 1200 dpi.

Impressão Segura

Documentos seguros são documentos protegidos por senha quando são enviados para o aparelho. Somente as pessoas que sabem a senha conseguirão imprimi-los. Como os documentos ficam protegidos no aparelho, você deverá digitar a senha utilizando o painel de controle do aparelho para imprimi-los.

Para enviar um documento seguro:

- 1 Clique em Configurações... por Impressão Segura e verifique Impressão Segura.
- Digite sua senha e clique em OK.
- 3 Para imprimir documentos protegidos, você precisa digitar a sua senha no painel de controle do aparelho. (Consulte *Chave de Impressão Segura* ➤➤ página 2).

Para excluir um documento protegido:

Você precisa usar o painel de controle do aparelho para excluir um documento protegido. (Consulte *Chave de Impressão Segura* ➤➤ página 2).

Administrador

Administradores têm autoridade para limitar o acesso a funções, como dimensionamento e marca d'água.



■ Senha

Digite a senha nesta caixa.



Clique em **Definir senha...** para alterar a senha.

■ Bloqueio de Cópias

Bloqueie a opção de páginas de cópia para impedir a impressão de várias cópias.

■ Bloqueio de Dimensionamento e Múltiplas Páginas

Bloqueie as configurações de dimensionamento e de várias páginas para evitar a realização de alterações.

■ Bloqueio de Marca D'água

Bloqueie as configurações atuais da opção Marca D'água para impedir que sejam feitas alterações.

■ Bloqueio de Imprimir Cabeçalho-Rodapé

Bloqueie as configurações atuais da opção Imprimir Cabeçalho/Rodapé para impedir que sejam feitas alterações.

Autenticação do Usuário (para modelos de rede)

Se você tiver restrições de impressão no PC definidas pelo recurso Secure Function Lock 2.0, precisará definir sua ID e seu PIN na caixa de diálogo Configurações da Autenticação de Usuário. Clique em Configurações de Autenticação de Usuário e selecione Usar PIN/Nome de ID.

Se quiser digitar a ID e PIN para cada operação de impressão, selecione **Inserir PIN/Nome de ID para cada trabalho de impressão**.

Se quiser lembrar do Nome de ID/PIN, digite a ID e o PIN.

Se o nome de login no PC estiver registrado no Secure Function Lock 2.0, você poderá selecionar **Usar Nome de Login no PC** em vez de digitar ID e PIN.

Para obter mais informações sobre o Secure Function Lock 2.0: ➤➤ Manual do Usuário de Rede.



- Usando o aparelho em uma rede, você pode ver suas informações de identificação, como o status de recursos restritos e o número de páginas restantes que podem ser impressas, clicando em Verificar Status da Impressora. A caixa de diálogo Resultado da autenticação será exibida.
- Usando o aparelho em uma rede, você pode fazer com que a caixa de diálogo
 Resultado da autenticação apareça cada vez que imprimir com a opção Mostrar status de impressão antes de imprimir selecionada.

Outras Opções de Impressão

Em Função de Impressão, você pode definir o seguinte:

- Macro
- Ajuste de Densidade
- Melhorar o resultado da impressão
- Ignorar Página em Branco

Macro

Você pode salvar uma página de um documento como uma macro na memória da máquina. E também pode executar a macro salva (a macro salva pode ser usada como capa de qualquer documento). Isto vai economizar tempo e aumentar a velocidade de impressão de informações usadas com frequência, como formulários, logotipos da empresa, formatos de cabeçalho ou faturas.



Se o aparelho estiver desligado, todos os dados serão excluídos.

Ajuste de densidade

Aumente ou diminua a densidade de impressão.

Melhorar o resultado da impressão

Este recurso permite que você melhore a qualidade de impressão.

■ Reduzir a ondulação do papel

Se você escolher esta configuração, haverá menos possibilidade de o papel enrolar.

Se você estiver imprimindo somente algumas páginas, não precisará escolher esta configuração. Convém alterar a configuração do driver de impressora em **Tipo de Mídia** para a configuração fina.



Essa operação diminuirá a temperatura do processo de fusão do aparelho.

■ Melhorar a fixação do toner

Se você escolher esta configuração, a fixação do toner no papel melhorará. Se essa seleção não for suficiente, altere a configuração do driver de impressora em **Tipo de Mídia** para uma configuração mais espessa.



Esta operação aumentará a temperatura do processo de fusão do aparelho.

Reduzir fantasmas

Se estiver usando a máquina em um ambiente bastante úmido, esta configuração pode reduzir as imagens fantasma no papel. Não use esta configuração se a umidade do ambiente for inferior a 30% ou as imagens fantasma vão se acentuar.



Este recurso talvez não reduza a imagem fantasma em todos os tipos de papel. Antes de comprar muito papel, teste uma pequena quantidade para se certificar de que o papel seja adequado.

Ignorar Página em Banco

Se a opção **Ignorar Página em Branco** estiver assinalada, o driver de impressora detectará páginas em branco e as excluirá da impressão.




Essa opção não funciona quando você seleciona as seguintes opções:

- · Utilizar Marca D'água
- · Imprimir Cabeçalho-Rodapé
- · N em 1 ou 1 em NxN páginas em Múltiplas Páginas
- Duplex (Manual), Folheto, Folheto (Manual) ou Duplex com Margem para Encadernação em Duplex / Folheto

Guia Perfis de impressão

Perfis de Impressão são pré-configurações editáveis desenvolvidas para lhe dar acesso rápido a configurações de impressão frequentemente usadas.



- Caixa de listagem de perfis de impressão (1)
- **Excluir Perfil** (2)
- Mostrar sempre a guia Perfis de Impressão primeiro. (3)
- Adicionar Perfil (4)
- Exibição do perfil de impressão atual (5)
- Selecione o perfil na caixa de listagem de perfis de impressão.
- 2 Se quiser exibir a guia **Perfis de Impressão** na frente da janela a partir da próxima impressão, marque **Mostrar sempre a guia Perfis de Impressão primeiro.**.
- 3 Clique em Sim para aplicar o perfil escolhido.

Adicionar perfil

A caixa de diálogo **Adicionar Perfil** é exibida clicando em **Adicionar Perfil**. Você pode adicionar 20 novos perfis com suas configurações preferidas.

- Digite o título desejado em **Nome**.
- 2 Selecione um ícone que queira usar na lista Ícone, depois clique em **OK**.
- 3 As configurações atuais mostradas à esquerda da janela do driver da impressora serão salvas.


Excluir perfil

A caixa de diálogo **Excluir Perfil** é exibida clicando em **Excluir Perfil**. Você poderá excluir qualquer um dos perfis adicionados.

- 1 Selecione o perfil na caixa de listagem de perfis de impressão.
- Clique em Excluir Perfil.
- Selecione um perfil que você deseja excluir e clique em Excluir.
- 4 Clique em Sim.
- O perfil selecionado será excluído.

Suporte

Clique em Suporte... na caixa de diálogo Preferências de impressão.





■ Brother Solutions Center (1)

O Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) é um Website que oferece informações sobre o seu produto da Brother, incluindo FAQs (perguntas frequentes), manuais do usuário, atualizações de drivers e dicas para utilizar seu aparelho.

■ Site de Suprimentos Originais (2)

Clique nesse botão para visitar o Website de suprimentos originais e autênticos da Brother.

■ Brother CreativeCenter (3)

Clique nesse botão para visitar nosso Website de soluções simples e gratuitas para usuários domésticos e corporativos.

■ Imprimir Configurações (4)

Imprime as páginas que mostram como as configurações internas do aparelho estão definidas.

■ Verificar Configuração (5)

É possível verificar as configurações atuais do driver.

■ Sobre (6)

Mostra a lista de arquivos do driver de impressora e informações sobre a versão.

■ Imprimir Fontes (7)


Esse botão imprimirá as páginas que mostram todas as fontes internas da máquina.

Guia Acessórios



Para acessar a guia **Acessórios**, consulte *Acessando as configurações do driver de impressora* **▶▶** página 17.

Você pode definir o tamanho do papel em cada uma das bandejas de papel e detectar automaticamente o número de série na guia **Acessórios**, da seguinte maneira.



■ Opções Disponíveis / Opções Instalados (1)

É possível adicionar e remover manualmente as opções instaladas no aparelho. As configurações de bandejas corresponderão às opções instaladas.

■ Configuração da Origem do Papel (2)

Esse recurso reconhece o tamanho de papel definido no menu do painel de controle para cada uma das bandejas de papel. Para isso, basta clicar em **Detecção Automática** (4).

■ N. de série (3)

Clicar em **Detecção Automática** (4) fará com que o driver de impressora examine o aparelho e mostre seu número de série. Se essas informações não forem recebidas, a tela mostrará "-----".

■ Detecção Automática (4)

A função **Detecção Automática** localiza os dispositivos opcionais atualmente instalados e mostra as configurações disponíveis no driver de impressora. Clicar em **Detecção Automática** faz com que as opções instaladas no aparelho sejam listadas em **Opções Disponíveis** (1). Você pode adicioná-las ou removê-las manualmente escolhendo um dispositivo opcional que deseja adicionar ou remover e depois clicando em **Incluir** ou **Remover**.



A função Detecção Automática (4) não está disponível nas seguintes condições:


- · O aparelho está desligado.
- A máquina está conectada ao servidor de impressão por um cabo USB, em um ambiente de rede compartilhado.
- O cabo não está devidamente conectado ao aparelho.

Guia Portas



Para acessar a guia Portas, consulte Acessando as configurações do driver de impressora ➤➤ página 17.

Se quiser alterar a porta à qual o aparelho está conectado ou o caminho para o aparelho de rede que você está usando, selecione ou adicione a porta desejada.



2

Recursos do driver de impressora BR-Script3 (emulação da linguagem PostScript[®] 3™)

Observação

- As telas desta seção são do Windows[®] XP. As telas em seu PC podem variar dependendo de seu sistema operacional.
- Para usar o driver de impressora BR-Script3, é preciso instalar o driver usando o Instalação personalizada com o CD-ROM de instalação. (➤➤ Guia de Configuração Rápida)


Preferências de impressão



É possível acessar a caixa de diálogo **Preferências de impressão** clicando em **Preferências de impressão...**, na guia **Geral** da caixa de diálogo **Brother MFC-XXXX BR-Script3 Propriedades**.

■ Guia Layout

Você pode alterar a definição de layout escolhendo configurações para **Orientação**, **Imprimir nos dois lados** (Duplex), **Ordem das páginas e Páginas por folha**.



Orientação

A orientação seleciona a posição de impressão do documento.

(Retrato, Paisagem ou Paisagem girada)

· Imprimir nos dois lados

Se quiser fazer impressões duplex, escolha Virar na borda horizonta ou Virar na borda vertical.

· Ordem das páginas


Especifica a ordem na qual as páginas do seu documento serão impressas. **De frente para trás** imprime o documento de forma que a página 1 fique no topo da pilha. **De trás para frente** imprime o documento de forma que a página 1 fique no fundo da pilha.

· Páginas por folha

A seleção de **Páginas por folha** pode reduzir o tamanho da imagem de uma página, permitindo a impressão de várias páginas em uma única folha de papel. Além disso, é possível imprimir um documento automaticamente em estilo de folheto escolhendo **Impressão liv...**.

■ Guia Papel/qualidade

Escolha a Fonte de papel.



· Fonte de papel

É possível escolher Selecionar automaticamente, Escolha Automática, Bandeja1, Bandeja2 ^{1 2}, Bandeja MU ou Alimentação manual.

Selecionar automaticamente

Essa configuração puxará automaticamente o papel de qualquer origem que tenha um tamanho de papel definido no driver de impressora igual ao do seu documento.

Escolha Automática

Essa configuração puxará automaticamente o papel de qualquer origem que tenha um tamanho de papel definido no aparelho igual ao do seu documento.

Bandeja1

Esta configuração puxará o papel na Bandeja1.

Bandeja2 12


Essa configuração puxará o papel na Bandeja2.

Bandeja MU

Essa configuração puxará o papel na Bandeja MP. O tamanho do papel precisa corresponder ao tamanho definido.

- Disponível se a bandeja opcional estiver instalada.
- ² Bandeja2 é padrão na MFC-8952DWT.

■ Guia Impressão Segura



Documentos seguros são documentos protegidos por senha quando são enviados para o aparelho. Somente as pessoas que sabem a senha conseguirão imprimi-los. Como os documentos ficam protegidos no aparelho, você deverá digitar a senha utilizando o painel de controle do aparelho para imprimi-los.

Para enviar um documento seguro:


- 1 Assinale Impressão Segura.
- 2 Digite sua senha e clique em **OK**.
- 3 Para imprimir documentos protegidos, você precisa digitar a sua senha no painel de controle do aparelho. (Consulte *Chave de Impressão Segura* ➤➤ página 2).

Para excluir um documento protegido:

Você precisa usar o painel de controle do aparelho para excluir um documento protegido. (Consulte Chave de Impressão Segura ➤➤ página 2).

Opções avançadas

Você pode acessar **Opções avançadas** clicando no botão **Avançado...**, localizado na guia **Layout** ou **Papel/qualidade**.



- 1 Escolha o Tamanho do papel e a Contagem de cópias (1).
 - Tamanho do papel

No menu suspenso, selecione o Tamanho de Papel que está utilizando.

■ Contagem de cópias

A opção Cópias define o número de cópias que serão impressas.


- 2 Defina as configurações Colocar em escala e Fonte TrueType (2).
 - Colocar em escala

Especifica se deverá reduzir ou ampliar os documentos, e em que percentagem.

■ Fonte TrueType

Especifica as opções do tipo de fonte TrueType. Clique em **Substituir pela fonte do dispositivo** (o padrão) para usar tipos de fontes de impressora equivalentes para a impressão de documentos que contenham fontes TrueType. Esta opção permitirá uma impressão mais rápida; no entanto, você poderá perder caracteres especiais não aceitos pelo tipo de fonte da impressora. Clique em **Fazer download como fonte de disco** para baixar fontes TrueType para impressão em vez de utilizar fontes da impressora.

3 Você pode alterar as configurações escolhendo uma opção na lista Recursos da Impressora (3):



■ Qualidade de Impressão

Você pode escolher as seguintes configurações de qualidade de impressão.

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi

■ Tipo de Mídia

É possível usar os seguintes tipos de mídia no seu aparelho. Para obter a melhor qualidade de impressão, selecione o tipo de mídia que pretende utilizar.

- · Papel Comum
- Papel Fino
- Papel Grosso
- Papel Mais Grosso
- Papel Bond
- Envelopes
- Env. Grosso
- Env. Fino
- Papel Reciclado
- Etiqueta

■ Modo Economia de Toner

Você poderá economizar o uso de toner com este recurso. Definir **Modo Economia de Toner** como Ativada faz com que a impressão pareça mais clara. A configuração padrão é Desativada.



- Não recomendamos a opção Modo Economia de Toner para a impressão de fotos ou imagens em escala de cinza.
- Modo Economia de Toner n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel para as resolu\u00fc\u00f6es HQ 1200 e 1200 dpi.

■ Bloqueio da Tela de Meios-tons

Impede que outros aplicativos modifiquem as configurações de Meios-tons. A configuração padrão é **Ativada**.

■ Impressão de Imagem de Alta Qualidade

Você pode obter impressões de imagens de alta qualidade. Se você definir **Impressão de Imagem de Alta Qualidade** como **Ativada**, a velocidade de impressão será menor.

■ Melhorar o resultado da impressão

Este recurso permite que você melhore a qualidade de impressão.

Reduzir a ondulação do papel

Se você escolher esta configuração, haverá menos possibilidade do papel enrolar. Se você estiver imprimindo somente algumas páginas, não precisará escolher esta configuração. Convém alterar a configuração do driver de impressora em **Tipo de Mídia** para uma configuração fina.



Essa operação diminuirá a temperatura do processo de fusão do aparelho.

Melhorar a fixação do toner

Se você escolher esta configuração, a fixação do toner no papel melhorará. Se essa seleção não for suficiente, altere a configuração do driver de impressora em **Tipo de Mídia** para uma configuração mais espessa.



Esta operação aumentará a temperatura do processo de fusão do aparelho.

■ Configuração de Redução de Fantasmas

Se estiver usando a máquina em um ambiente bastante úmido, esta configuração pode reduzir as imagens fantasma no papel. Não use esta configuração se a umidade do ambiente for inferior a 30% ou as imagens fantasma vão se acentuar.




Este recurso talvez não reduza a imagem fantasma em todos os tipos de papel. Antes de comprar muito papel, teste uma pequena quantidade para se certificar de que o papel seja adequado.

■ Ajuste de densidade

Aumente ou diminua a densidade de impressão.

Guia Portas

Se quiser alterar a porta à qual o aparelho está conectado ou o caminho para o aparelho de rede que você está usando, selecione ou adicione a porta desejada.



Status Monitor

O utilitário Monitor do Status é uma ferramenta de software configurável que permite monitorar o status de um ou mais dispositivos, permitindo que você obtenha uma notificação imediata de mensagens de erro, tais como falta de papel, papel preso ou falta de tinta.



É possível verificar o status do dispositivo a qualquer momento clicando duas vezes no ícone localizado na bandeja de tarefas ou selecionando **Status Monitor**, em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX** no PC.

(Windows® 7)

Se tiver definido a opção **Habilitar Status Monitor na inicialização** durante a instalação, você encontrará o botão ou o ícone do **Status Monitor** na barra de tarefas.

Para mostrar o ícone do **Status Monitor** na barra de tarefas, clique no botão . O ícone do **Status Monitor** aparecerá na janela pequena. Em seguida, arraste o ícone do . até a barra de tarefas.



Também existe um link para **Solução de Problemas** e para o Website de Suprimentos Originais da Brother. Clique no botão **Visite o website de Suprimentos Genuínos** para obter mais informações sobre suprimentos originais da Brother.

🕅 Observação

- Para obter mais informações sobre como usar o software Status Monitor, clique com o botão direito do mouse no ícone do Status Monitor e selecione Ajuda.
- O recurso de atualização automática de software estará ativo quando o recurso Status monitor estiver ativo. Com o recurso de atualização, você pode receber aplicativos Brother e atualizações de firmware do aparelho automaticamente.

2


Monitorando o status do aparelho

O ícone do Status Monitor mudará de cor dependendo do status do aparelho.

■ Um ícone verde indica a condição de espera normal.



■ Um ícone amarelo indica um alerta.



■ Um ícone vermelho indica que ocorreu um erro de impressão.



Há dois locais onde você pode visualizar o **Status Monitor** no computador: a bandeja de tarefas ou o desktop.

Escaneamento

As operações de escaneamento e os drivers serão diferentes dependendo do seu sistema operacional. O aparelho utiliza um driver compatível com TWAIN para escanear documentos a partir de seus aplicativos.

São instalados dois drivers de scanner. Um driver de scanner compatível com TWAIN (consulte *Escaneando um documento com o driver TWAIN* >> página 48) e um driver Windows[®] Imaging Acquisition (WIA) (consulte *Escaneando um documento com o driver WIA* >> página 56).

Você pode selecionar qualquer um dos dois quando escanear documentos.



- Para o Nuance™ PaperPort™ 12SE, consulte *Usando o Nuance™ PaperPort™ 12SE* ➤➤ página 66.
- Se o PC estiver protegido por firewall e não for possível escanear em rede, talvez seja necessário configurar o firewall para permitir a comunicação através das portas número 54925 e 137. Se você estiver usando o Firewall do Windows[®] e tiver instalado o MFL-Pro Suite pelo CD-ROM de instalação, as configurações de firewall necessárias já terão sido feitas. Para obter mais informações, consulte Configurações de firewall (para usuários de rede) >> página 126.

Escaneando um documento com o driver TWAIN

O software Brother MFL-Pro Suite inclui um driver de scanner compatível com TWAIN. Os drivers TWAIN satisfazem os requisitos do protocolo padrão universal de comunicações entre scanners e aplicativos. Isso significa que você não só pode escanear imagens diretamente para o visualizador PaperPort™ 12SE que a Brother forneceu com o seu aparelho, como também pode escanear imagens diretamente em centenas de outros aplicativos de software compatíveis com o escaneamento TWAIN. Entre esses aplicativos, estão o Adobe® Photoshop®, o CorelDRAW® e muitos outros.

Escaneando um documento para o PC

Existem duas formas pelas quais você pode escanear uma página completa. Você pode utilizar o ADF (alimentador automático de documentos) ou o vidro do scanner.


- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Inicie o software Nuance™ PaperPort™ 12SE que foi instalado com o MFL-Pro Suite para escanear um documento.

Observação

As instruções para escaneamento neste Guia são para quando você usar o Nuance™ PaperPort™ 12SE. As etapas para o escaneamento podem variar quando se utiliza outros aplicativos de software.

Clique em Configurações de digitalização na guia Área de trabalho na faixa de opções.
O painel Digitalizar ou obter foto aparece no lado esquerdo da tela.

- 4 Clique em Selecionar.
- 5 Selecione TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX ou TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN na lista Scanners disponíveis. (Onde XXXX é o nome do modelo.)
- 6 Assinale Exibir caixa de diálogo do scanner no painel Digitalizar ou obter foto.
- 7 Clique em Digitalizar. A caixa de diálogo Configuração do scanner é exibida.
- 8 Se necessário, ajuste as seguintes configurações na caixa de diálogo de Configuração do Scanner:
 - Escanear (Tipo de Imagem) (1)
 - Resolução (2)
 - Tipo de Escaneamento (3)
 - Reduzir ruído (4)
 - **Brilho** (5)
 - Contraste (6)
 - Tamanho do Documento (7)
 - Escaneamento duplex (2 lados) (8) (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T))



9 Clique em Iniciar. Quando o escaneamento terminar, clique em Cancelar para retornar à janela do PaperPort™ 12SE.



- Depois que você selecionar o tamanho do documento, poderá ajustar melhor a área de digitalização clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando-a. Isso é necessário quando se quer cortar uma imagem no escaneamento. (Consulte *Pré-escaneando para recortar uma área que você deseja escanear* >> página 50).
- Para modelos com suporte para escaneamento duplex:
 - Não é possível ajustar a área de escaneamento.
 - O escaneamento duplex apenas está disponível a partir do ADF.
 - Não é possível usar o botão **Pré-Scan** para pré-visualizar uma imagem.

Pré-escaneando para recortar uma área que você deseja escanear

Você pode usar o botão **Pré-Scan** para pré-visualizar sua imagem e cortar as partes indesejadas antes de escaneá-la.


Quando estiver satisfeito com a pré-visualização, clique no botão **Iniciar**, na caixa de diálogo Configuração do Scanner, para escanear a imagem.

- 1 Siga as etapas de 1 a 1 de Escaneando um documento para o PC ➤➤ página 48.
- Escolha as configurações para Escanear (Tipo de Imagem), Resolução, Tipo de Escaneamento, Brilho, Contraste e Tamanho do Documento, conforme necessário.

Observação

O pré-escaneamento não estará disponível se você selecionar Escaneamento duplex (2 lados).

Clique em Pré-Scan.
A imagem completa é escaneada para o PC e aparecerá na Área de Escaneamento (1) da caixa de diálogo Configuração do Scanner.



4 Pressione e segure o botão esquerdo do mouse, e arraste-o sobre a porção que pretende escanear.



1 Área de escaneamento



Você poderá ampliar a imagem utilizando o ícone e depois utilizar o para restaurar o tamanho original da imagem.

- 6 Coloque novamente o documento no aparelho.
- **Observação**

Pule esta etapa se tiver colocado o documento no vidro do scanner na etapa 1.

- 6 Clique em **Iniciar**.

 Desta vez, apenas a área escolhida do documento aparecerá na janela do PaperPort™ 12SE (ou na janela do seu aplicativo).
- Na janela do PaperPort™ 12SE, use as opções disponíveis para aprimorar a imagem.

Configurações na caixa de diálogo Configuração do Scanner

Escaneamento (Tipo de Imagem)

Escolha o tipo de imagem de saída: **Foto**, **Web** ou **Texto**. As opções **Resolução** e **Tipo de Escaneamento** serão alteradas para cada configuração padrão.

As configurações padrão estão relacionadas na tabela abaixo:

Escaneamento (Tipo de Imagem)		Resolução	Tipo de Escaneamento
Foto	Utilize para escanear fotografias.	300 x 300 dpi	Cor 24 bits
Web	Utilize para anexar a imagem escaneada a páginas da Internet.	100 x 100 dpi	Cor 24 bits
Texto	Utilize para escanear documentos de texto.	200 x 200 dpi	Preto e Branco

Resolução

É possível escolher a resolução de escaneamento na lista suspensa **Resolução**. Resoluções maiores requerem mais memória e tempo de transferência, mas produzem uma imagem escaneada de maior qualidade. A seguinte tabela mostra as resoluções que você poderá escolher e as cores disponíveis.

Resolução	Preto e Branco/ Cinza (Difusão de erro)	256 Cores	Cinza verdadeiro/ Cor 24 bits
100 x 100 dpi	Sim	Sim	Sim
150 x 150 dpi	Sim	Sim	Sim
200 x 200 dpi	Sim	Sim	Sim
300 x 300 dpi	Sim	Sim	Sim
400 x 400 dpi	Sim	Sim	Sim
600 x 600 dpi	Sim	Sim	Sim
1200 x 1200 dpi	Sim	Não	Sim
2400 x 2400 dpi	Sim	Não	Sim
4800 x 4800 dpi	Sim	Não	Sim
9600 x 9600 dpi	Sim	Não	Sim
19200 x 19200 dpi	Sim	Não	Sim

Tipo de Escaneamento

■ Preto e Branco

Utilize para texto ou desenho.

■ Cinza (Difusão de erro)

Utilize para fotografias ou gráficos. (A Difusão de Erro é um método utilizado para criar imagens simuladas em tons de cinza, sem utilizar pontos na cor cinza verdadeira. Os pontos pretos são colocados em um determinado padrão para conferir um aspecto cinzento).

■ Cinza verdadeiro

Utilize para fotografias ou gráficos. Este modo é mais preciso porque utiliza até 256 tons de cinza.

■ 256 Cores

Utiliza até 256 cores para escanear a imagem.

■ Cor 24 bits

Utiliza até 16,8 milhões de cores para escanear a imagem.

Embora o uso de **Cor 24 bits** crie uma imagem com as cores mais precisas, o arquivo de imagem será cerca de três vezes maior que um arquivo criado com **256 Cores**. Ele requer mais memória e tem o maior tempo de transferência.

Reduzir Ruído

Você pode melhorar e aprimorar a qualidade das suas imagens escaneadas com esta resolução. A configuração Reduzir ruído está disponível com o uso de Cor 24 bits e resoluções de escaneamento de 300×300 dpi, 400×400 dpi ou 600×600 dpi.

Brilho

Ajuste a configuração (-50 a 50) para obter a melhor imagem. O valor padrão é 0, representando uma média.

É possível ajustar o nível de **Brilho** arrastando a barra deslizante para a direita ou esquerda de forma a tornar a imagem mais clara ou mais escura. Você poderá também digitar um valor na caixa para configurar o nível.

Se a imagem escaneada estiver muito clara, configure um nível de Brilho mais baixo e escaneie o documento novamente. Se a imagem estiver muito escura, configure um nível de Brilho mais alto e escaneie o documento novamente.



Observação

A configuração Brilho não fica disponível quando a opção 256 Cores está selecionada.

Contraste

É possível aumentar ou diminuir o nível de **Contraste** movendo a barra deslizante para a esquerda ou direita. Um aumento dá mais ênfase às áreas escuras e claras da imagem, enquanto que uma diminuição revela mais detalhes nas áreas cinzentas. Também é possível inserir um valor na caixa para definir o Contraste.



Observação

A configuração Contraste só fica disponível quando as opções Cinza (Difusão de erro), Cinza verdadeiro ou Cor 24 bits estão selecionadas.

Quando escanear fotografías ou outras imagens para uso em um processador de texto ou em outro aplicativo gráfico, experimente configurações diferentes para o contraste e a resolução para verificar qual configuração melhor se adapta às suas necessidades.

Tamanho da Página

Escolha um dos seguintes tamanhos:

- A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)
- JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)
- Carta 215,9 x 279,4 mm (8 1/2 x 11 pol.)
- Ofício 215,9 x 355,6 mm (8 1/2 x 14 pol.)
- A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)
- Executive 184,1 x 266,7 mm (7 1/4 x 10 1/2 pol.)
- Cartão de visita 90 x 60 mm (3,5 x 2,4 pol.)

Para escanear cartões de visita, escolha o tamanho do **Cartão de visita** e, em seguida, coloque o cartão de visita virado para baixo na parte superior esquerda do vidro do scanner.

- 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)
- 13 x 20 cm (5 x 8 pol.)
- 9 x 13 cm (3.5 x 5 pol.)
- 13 x 18 cm (5 x 7 pol.)
- Postal 1 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pol.)
- Postal 2 (Duplo) 148 x 200 mm (5,8 x 7,9 pol.)
- Personalizado...

Se você selecionar **Personalizado...** como opção de tamanho, a caixa de diálogo **Tamanho personalizado do documento** será exibida.



Digite o Nome do tamanho de documento personalizado, a Largura e a Altura do documento.

É possível escolher "mm" ou "polegadas" como unidade para Largura e Altura.



· Você poderá visualizar o tamanho do papel atual escolhido na tela.



- Largura: mostra a largura da área de escaneamento.
- Comprimento: mostra a altura da área de escaneamento.
- **Tamanho do arquivo**: mostra o tamanho aproximado do arquivo no formato Bitmap. O tamanho será diferente para outros formatos de arquivo, tais como o JPEG.
- Ajustável pelo usuário de 8,9 x 8,9 mm a 215,9 x 355,6 mm.

Escaneando um documento com o driver WIA

Compatível com WIA

Você pode selecionar WIA (Windows[®] Image Acquisition) para escanear imagens da máquina. Você pode escanear imagens diretamente para o visualizador PaperPort™ 12SE que a Brother forneceu com o seu aparelho ou para outro aplicativo compatível com o escaneamento WIA ou TWAIN.



- O Windows® XP não oferece suporte para Escaneamento Duplex no driver WIA.
- O Escaneamento Duplex é compatível com DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T).

Escaneando um documento para o PC

Existem duas formas pelas quais você pode escanear uma página completa. Você pode utilizar o ADF (alimentador automático de documentos) ou o vidro do scanner.

Se quiser escanear e depois recortar uma parte da página depois de fazer o pré-escaneamento do documento, você terá que utilizar o vidro do scanner. (Consulte *Pré-escaneando para recortar uma área que você deseja escanear no vidro do scanner* >> página 59).


- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- Inicie o software Nuance™ PaperPort™ 12SE que foi instalado com o MFL-Pro Suite para escanear um documento.

Observação

As instruções para escaneamento neste Guia são para quando você usar o Nuance™ PaperPort™ 12SE. As etapas para o escaneamento podem variar quando se utiliza outros aplicativos de software.

- 3 Clique em Configurações de digitalização na guia Área de trabalho na faixa de opções. O painel Digitalizar ou obter foto aparece no lado esquerdo da tela.
- 4 Clique em **Selecionar**.
- 5 Selecione WIA: Brother MFC-XXXX ou WIA: Brother MFC-XXXX LAN na lista Scanners disponíveis. (Onde XXXX é o nome do modelo.)
- 6 Assinale Exibir caixa de diálogo do scanner no painel Digitalizar ou obter foto.
- 7 Clique em Digitalizar. Será exibida a caixa de diálogo Configuração do scanner.

- 8 Se necessário, ajuste as seguintes configurações na caixa de diálogo de Configuração do Scanner:
 - Fonte de papel (1)
 - Tipo de imagem (2)
 - Ajuste a qualidade da imagem digitalizada (3)
 - Tamanho da página (4)
 - Visualizar (5)
 - Digitalizar (6)



- 9 Selecione Alimentador do documento na lista suspensa Fonte de papel (1).
- Escolha o tipo de imagem (2).
- Selecione **Tamanho da página** na lista suspensa (4).

Se você precisar de configurações avançadas, clique em **Ajuste a qualidade da imagem digitalizada** (3). Você pode escolher **Brilho**, **Contraste**, **Resolução (ppp)** e **Tipo de imagem** em **Propriedades avançadas**. Clique em **OK** depois de alterar a configuração.






- A resolução do scanner poderá ser configurada para até 1200 dpi.
- Para resoluções superiores a 1200 dpi, utilize o Utilitário de Scanner. (Consulte Utilitário de Scanner
 ➤> página 61).
- Clique no botão **Digitalizar** na caixa de diálogo Escaneamento (6). O aparelho começará a escanear o documento.

- 3

Pré-escaneando para recortar uma área que você deseja escanear no vidro do scanner

O botão **Visualizar** é usado para pré-visualizar uma imagem, de forma que se possa recortar qualquer área não desejada. Quando estiver satisfeito com a pré-visualização, clique no botão **Digitalizar**, na caixa de diálogo Escaneamento, para escanear a imagem.

- Siga as etapas de **1** a **1** de *Escaneando um documento para o PC* ➤➤ página 56.
- Selecione Mesa na lista suspensa Fonte de papel (1).
 - Fonte de papel (1)
 - Tipo de imagem (2)
 - Ajuste a qualidade da imagem digitalizada (3)
 - Área de escaneamento (4)
 - Visualizar (5)
 - Digitalizar (6)



- 3 Escolha o tipo de imagem (2).
- 4 Clique em **Visualizar** (5).
 A imagem completa é escaneada para o PC e aparecerá na área de digitalização (4).
- 6 Pressione e segure o botão esquerdo do mouse, e arraste-o sobre a porção que pretende escanear.



6 Se você precisar de configurações avançadas, clique em **Ajuste a qualidade da imagem digitalizada** (3). Você pode escolher **Brilho**, **Contraste**, **Resolução (ppp)** e **Tipo de imagem** em **Propriedades avançadas**. Clique em **OK** depois de alterar a configuração.



Clique em Digitalizar na caixa de diálogo Escaneamento (6). O aparelho começará a escanear o documento. Desta vez, apenas a área escolhida do documento aparecerá na janela do PaperPort™ 12SE (ou na janela do seu aplicativo).

Utilitário de Scanner

O Utilitário de Scanner é usado para configurar o driver de scanner WIA para resoluções superiores a 1200 dpi e para alterar o tamanho do papel (somente no Windows[®] XP). Se você quiser definir o tamanho Ofício como tamanho padrão, utilize este utilitário para alterar a configuração. Você deve reiniciar seu PC para que as novas configurações entrem em vigor.



Se você escanear o documento com uma resolução superior a 1200 dpi, o tamanho do arquivo poderá ser muito grande. Certifique-se de que dispõe de memória e espaço em disco rígido suficientes para o tamanho do arquivo que está tentando escanear. Se não houver memória ou espaço suficiente no disco rígido, seu PC poderá travar e você pode perder seu arquivo.

Executando o utilitário

Você pode executar esse utilitário selecionando **Utilitário de Scanner** em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX** (onde XXXX é o nome do seu modelo)/ **Configurações do scanner/Utilitário de Scanner**.

As telas no computador podem variar dependendo do sistema operacional ou do modelo da máquina.







(Windows Vista® e Windows® 7)

Quando a tela Controle de Conta de Usuário aparecer, faça o seguinte.

• Para usuários com direitos de administrador: clique em Permitir.



 Para usuários que não possuem direitos de administrador: digite a senha do administrador e clique em OK.



Escaneando um documento utilizando o driver WIA (Para usuários do Windows Photo Gallery e do Windows Fax and Scan)

Escaneando um documento para o PC

Existem duas formas pelas quais você pode escanear uma página completa. Você pode utilizar o ADF (alimentador automático de documentos) ou o vidro do scanner.

Se quiser escanear e depois recortar uma parte da página depois de fazer o pré-escaneamento do documento, você terá que utilizar o vidro do scanner. (Consulte *Pré-escaneando para recortar uma área que você deseja escanear no vidro do scanner* >> página 65).

🕜 Observação

O Escaneamento Duplex é compatível com DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T).

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Abra o seu software aplicativo para escanear o documento.
- Siga as etapas abaixo:
 - (Windows Photo Gallery)


Clique em Arquivo e depois em Importar da Câmera ou Scanner.

- (Windows Fax and Scan)
 - Clique em Arquivo, Novo e depois em Digitalizar.
- 4 Selecione o scanner que pretende utilizar.
- Clique em Importar.
 A caixa de diálogo Digitalizar aparecerá.
- 6 Se necessário, ajuste as seguintes configurações na caixa de diálogo Escaneamento.

Observação

- É possível escolher o escaneamento duplex na lista suspensa Origem.
- Se quiser usar o recurso Serviços Web para escanear, confirme se o scanner selecionado em Scanner é uma máquina Brother compatível com Serviços Web para escaneamento.

- Scanner (1)
- Perfil (2)
- **Origem** (3)
- Tamanho do papel (4)
- Formato de Cor (5)
- Tipo de arquivo (6)
- Resolução (DPI) (7)
- **Brilho** (8)
- Contraste (9)
- Área de escaneamento (10)
- Visualizar (11)
- Digitalizar (12)



7 Clique em **Digitalizar** na caixa de diálogo Escaneamento. O aparelho começará a escanear o documento.

Pré-escaneando para recortar uma área que você deseja escanear no vidro do scanner

O botão **Visualizar** é usado para pré-visualizar uma imagem, de forma que se possa recortar qualquer área não desejada. Quando estiver satisfeito com a pré-visualização, clique no botão **Digitalizar**, na caixa de diálogo Escaneamento, para escanear a imagem.

- Siga as etapas de a de Escaneando um documento para o PC >> página 63.
- 2 Coloque o documento virado para baixo no vidro do scanner.
- Selecione Mesa na lista suspensa Origem. Se necessário, ajuste as configurações adicionais na caixa de diálogo Escaneamento.
- 4 Clique em Visualizar. A imagem inteira é escaneada para o PC e exibida na área de escaneamento.
- 5 Pressione e segure o botão esquerdo do mouse, e arraste-o sobre a porção que pretende escanear.



6 Clique em **Digitalizar** na caixa de diálogo Escaneamento. O aparelho começará a escanear o documento. Desta vez, apenas a área escolhida do documento aparecerá na janela do aplicativo.

Usando o Nuance™ PaperPort™ 12SE



O Nuance™ PaperPort™ 12SE é compatível apenas com os sistemas operacionais Windows® XP (SP3 ou posterior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou posterior), Windows Vista® (SP2 ou posterior) e Windows® 7.

O Nuance™ PaperPort™ 12SE para Brother é um aplicativo de gerenciamento de documentos. Você pode utilizar o PaperPort™ 12SE para visualizar documentos escaneados.

O PaperPort™ 12SE possui um sistema de arquivamento sofisticado e fácil de usar que irá ajudá-lo a organizar seus gráficos e documentos de texto. Ele permite combinar ou "empilhar" documentos de diferentes formatos para impressão, envio por fax ou arquivamento.

Esta seção apenas introduz as funções básicas do software. Para obter mais detalhes, consulte o **Manual de introdução** do Nuance™. Para ver o **Manual de introdução** completo do Nuance™ PaperPort™ 12SE, escolha a guia **Ajuda** na faixa de opções e clique em **Manual de introdução**. Quando você instala o MFL-Pro Suite, pelo CD-ROM do instalador, o Nuance™ PaperPort™ 12SE para Brother é instalado automaticamente. É possível acessar o Nuance™ PaperPort™ 12SE pelo grupo de programas Nuance™ PaperPort™ SE, localizado em **Iniciar/Todos os programas/Nuance PaperPort 12** no seu computador.


Visualizando itens

O Nuance™ PaperPort™ 12SE oferece visualizações diferentes de itens:

Área de trabalho: apresenta o item na pasta escolhida como uma miniatura (pequeno gráfico que mostra cada item em um desktop ou pasta) ou um ícone.


Você pode visualizar itens do PaperPort™ 12SE (arquivos MAX) e também outros tipos de itens que não são do PaperPort™ 12SE (arquivos criados com outros aplicativos).

Todos os arquivos gráficos (*.max, do PaperPort™ 12SE, e outros arquivos) serão exibidos com um ícone que indica o aplicativo associado a esse tipo específico de arquivo ou o aplicativo usado para criá-lo. Arquivos não gráficos são indicados por uma pequena miniatura retangular e não são exibidos como imagens reais.



ImageView exibe um close-up de uma única página. É possível abrir um item do PaperPort™ 12SE clicando no botão Abrir com o ImageView da guia Área de trabalho na faixa de opções.

Desde que você possua o aplicativo apropriado no PC para a visualização, também é possível abrir um item não-PaperPort™ SE clicando nele duas vezes.



Organizando seus itens em pastas

O PaperPort™ 12SE possui um sistema de arquivamento fácil de usar para organizar os seus itens. Esse sistema de arquivamento consiste em pastas e itens que você escolhe para visualização na **Área de trabalho**. Um item pode ser ou não um item do PaperPort™ 12SE:

- As pastas estão organizadas em uma estrutura em "árvore" na Visualização de Pastas. Use essa seção para escolher pastas e visualizar seus itens na **Área de trabalho**.
- Você pode simplesmente arrastar e largar um item em uma pasta. Quando a pasta estiver selecionada, solte o botão do mouse e o item será armazenado nessa pasta.
- As pastas podem estar "aninhadas" (ou seja, armazenadas) em outras pastas.
- Quando você clica duas vezes em uma pasta, seu conteúdo (arquivos MAX do PaperPort™ 12SE e arquivos que não sejam PaperPort™ 12SE) aparece na **Área de trabalho**.
- Você também pode usar o Windows[®] Explorer para gerenciar as pastas e os itens exibidos na **Área de trabalho**.

Atalhos rápidos para outros aplicativos

O Nuance™ PaperPort™ 12SE reconhece automaticamente muitos outros aplicativos no PC e cria um "atalho de trabalho" até eles.

A barra localizada na parte inferior da área de trabalho do PaperPort™ 12SE mostra os programas que podem ser utilizados com o PaperPort™ 12SE.



Para enviar um item do PaperPort™ 12SE a outro programa, basta arrastar e soltar esse item da área de trabalho do PaperPort™ 12SE até o ícone do programa na barra Enviar para. O PaperPort™ 12SE converte automaticamente o item no seu formato preferencial.

Se o PaperPort™ 12SE não reconhecer automaticamente um dos aplicativos no PC, você poderá criar um link manualmente utilizando o botão **Novo link** na guia **Ferramentas** da faixa de opções.

O Nuance™ PaperPort™ 12SE permite converter uma imagem de texto em texto editável

O Nuance™ PaperPort™ 12SE pode converter rapidamente uma imagem de documento de texto em texto que você pode editar com um aplicativo de processamento de texto.

O PaperPort™ 12SE usa o software de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), fornecido com o aplicativo. O PaperPort™ 12SE também pode usar o aplicativo OCR de sua preferência, caso ele já esteja instalado no PC. Você pode converter o item inteiro ou, usando o botão **Copiar texto** na guia **Item** da faixa de opções, escolher somente uma parte do texto para converter.

Arrastar um item até um ícone de atalho do processador de texto inicia o aplicativo OCR incorporado no PaperPort™ 12SE, ou então você pode usar seu próprio aplicativo OCR.



Importando itens de outros aplicativos

Além de escanear itens, você pode transferi-los para o PaperPort™ 12SE e convertê-los em arquivos do PaperPort™ 12SE (MAX) de várias maneiras diferentes:

- Imprimir na **Área de trabalho** a partir de outro aplicativo, como o Microsoft[®] Word.
- Importar arquivos armazenados em outros formatos de arquivo, tais como Windows[®] Bitmap (BMP) ou Tagged Image File Format (TIFF).

Exportando itens para outros formatos

Você pode exportar ou salvar itens do PaperPort™ 12SE em vários formatos comuns de arquivos, como BMP, JPEG, TIFF ou PDF.

Exportando um arquivo de imagem

- 1 Clique em **Salvar como** no botão PaperPort. É exibida a caixa de diálogo Salvar "XXXXX" como.
- Escolha o drive e a pasta onde deseja salvar o arquivo.
- 3 Digite o nome do novo arquivo e escolha o tipo de arquivo.
- 4 Clique em Salvar para salvar o arquivo ou em Cancelar para retornar ao PaperPort™ 12SE sem salválo.

Desinstalando o Nuance™ PaperPort™ 12SE

(Windows® XP)

- 1 Clique em Iniciar, Painel de controle, Adicionar ou remover programas e, em seguida, no ícone Alterar ou remover programas.
- 2 Selecione Nuance PaperPort 12 na lista e clique em Alterar ou Remover.

(Windows Vista[®] e Windows[®] 7)

- 1 Clique no botão 🚱, Painel de Controle, Programas e Programas e Recursos.
- 2 Selecione Nuance PaperPort 12 na lista e clique em Desinstalar.

ControlCenter4

Visão geral

O ControlCenter4 é um utilitário de software que permite acessar rápida e facilmente os aplicativos que você utiliza com mais frequência. Com ControlCenter4, você não precisa inicializar aplicativos específicos manualmente.

O ControlCenter4 tem duas interfaces de usuário: Modo Inicial e Modo Avançado.

O ControlCenter4 também controla as configurações da tecla **DIGITALIZAR** no painel de controle ou Escan. na tela de toque da sua máquina Brother. Para obter informações sobre como definir as configurações da tecla **DIGITALIZAR** ou Escan. na máquina, consulte *Definindo configurações da tecla Escanear* >> página 82 para **Modo Inicial** ou *Definindo configurações da tecla Escanear* >> página 96 para **Modo Avançado**.

■ Modo Inicial


O **Modo Inicial** possibilita o rápido acesso às funções principais do aparelho. Este modo é recomendado para a maioria dos usuários de escritórios domésticos. Consulte *Usando o ControlCenter4 no Modo Inicial* (Home) >> página 71.

■ Modo Avançado

O **Modo Avançado** proporciona maior controle sobre os detalhes das funções do aparelho. Você pode incluir até três guias personalizadas nas configurações adicionais. Consulte *Usando o ControlCenter4 no Modo Avançado* >> página 86.


Alterando a interface do usuário

- 1 Clique em Configuração e selecione Selecionar modo.
- Selecione Modo Inicial ou Modo Avançado na caixa de diálogo de modo.



Usando o ControlCenter4 no Modo Inicial (Home)

Esta seção apresenta rapidamente as funções do ControlCenter4 no **Modo Inicial**. Para obter mais detalhes sobre cada função, clique em ? (**Ajuda**).



- 1 Escaneie diretamente para um arquivo, e-mail, processador de texto ou aplicativo gráfico de sua escolha.
- 2 Acesse os aplicativos **PC-FAX** disponíveis para o seu dispositivo. (Para modelos MFC)
- 3 Acesse as configurações disponíveis para configurar o seu dispositivo.
- 4 Crie links para o Brother Solutions Center, o Brother CreativeCenter e o arquivo de **Ajuda do ControlCenter**.
- 5 Na lista suspensa **Modelo**, você pode selecionar o aparelho com o qual o ControlCenter4 estabelecerá uma conexão.
- 6 É possível alterar a interface do usuário e as preferências de inicialização do ControlCenter4.
- 7 Acesse o arquivo de Ajuda.
- 8 Acesse o Brother Status Monitor clicando no botão Status do dispositivo.

Recursos do ControlCenter4 para usuários do Modo Básico (Home)

Escanear (Consulte Guia Escaneamento ➤➤ página 73.)

- Consulte Salvando a imagem escaneada >> página 75.
- Consulte *Imprimindo a imagem escaneada* >> página 76.
- Consulte Abrindo a imagem digitalizada com um aplicativo >> página 76.
- Consulte Anexando os dados digitalizados a um e-mail >> página 77.
- Consulte Usando o recurso OCR >> página 77.

PC-FAX (Consulte *Guia PC-FAX* (para modelos MFC) ➤➤ página 78.)

- Consulte Enviando uma imagem digitalizada >> página 79.
- Consulte Enviando um arquivo de imagem do computador >> página 79.
- Consulte Exibindo e imprimindo dados recebidos de PC-FAX >> página 80.

Configurações de dispositivo (Consulte Guia Configurações do Dispositivo ➤➤ página 81.)


- Consulte Definindo configuração remota (para modelos MFC) >> página 81.
- Consulte Acessando Discagem Rápida (para modelos MFC) >> página 82.
- Consulte Definindo configurações da tecla Escanear >> página 82.
- Consulte Iniciando o utilitário BRAdmin >> página 84.

Suporte (Consulte Guia Suporte ➤➤ página 85.)

- Consulte Abrindo a Ajuda do ControlCenter >> página 85.
- Consulte Usando o Brother Solutions Center >> página 85.
- Consulte Acessando o Brother CreativeCenter >> página 85.

Guia Escaneamento

Existem cinco opções de escaneamento: **Salvar**, **Imprimir**, **Abrir com um aplicativo**, **Enviar e-mail** e **OCR**. Esta seção apresenta rapidamente a função da guia **Escanear**. Para obter mais detalhes sobre cada função, clique em ? (**Ajuda**).



- 1 Área de configuração do Escaneamento no PC
- 2 Visualizador de imagens
- 3 Botão Salvar
- 4 Botão Imprimir
- 5 Botão Abrir com um aplicativo
- 6 Botão Enviar e-mail
- 7 Botão OCR

Tipos de Arquivos

Ao salvar um arquivo numa pasta, você poderá escolher um dos seguintes tipos de arquivo:

Para Salvar e Enviar e-mail

- Windows Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg) recomendado para a maioria dos usuários no escaneamento de imagens.
- **TIFF (*.tif)**
- TIFF de Várias Páginas (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf) recomendado para escaneamento e compartilhamento de documentos.
- PDF Seguro (*.pdf)
- PDF Pesquisável (*.pdf)
- XML Paper Specification (*.xps)

Para OCR

- Text (*.txt)
- HTML 3.2 (*.htm)
- HTML 4.0 (*.htm)
- PDF Pesquisável (*.pdf)
- WordPad (*.rtf)
- RTF Word 97 (*.rtf)
- RTF Word 2000 (*.rtf)
- WordPerfect 8 (*.wpd)
- WordPerfect 9, 10 (*.wpd)
- Microsoft Excel 97 (*.xls)
- Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)

Observação

- O formato XML Paper Specification está disponível para o Windows Vista[®] e o Windows[®] 7 ou com o uso de aplicativos que oferecem suporte para arquivos em formato XML Paper Specification.
- Se você definir o tipo de arquivo como TIFF ou TIFF Multi-Páginas, poderá escolher entre "Descompactado" ou "Compactado".
- Quando usar o vidro do scanner para escanear um documento de várias páginas, marque
 Escanear várias páginas manualmente e siga as instruções da tela.
- PDF pesquisável é um formato de arquivo que inclui uma camada de dados de texto sobre a imagem escaneada. Essa camada permite que você pesquise o texto dos dados da imagem. A configuração de idioma OCR deve ser ajustada para corresponder à do idioma de pesquisa em que você deseja pesquisar o PDF.
- Para selecionar PDF Pesquisável (*.pdf), é preciso instalar o Nuance™ PaperPort™ 12SE incluído no CD-ROM de instalação. Se você tiver instalado o MFL-Pro Suite pelo CD-ROM de instalação (➤➤ Guia de Configuração Rápida), o Nuance™ PaperPort™ 12SE terá sido instalado.

Tamanho da Página

É possível escolher o tamanho do documento na lista suspensa. Se você escolher um tamanho de documento de "1 em 2", como **1 a 2 (A4)**, a imagem escaneada se dividirá em dois documentos de tamanho A5.

Salvando a imagem escaneada

O botão (Salvar) permite escanear uma imagem para uma pasta no disco rígido em um dos tipos de arquivo que constam na lista de tipos de arquivo.

- 1 Defina as configurações para a área de configuração do Escaneamento no PC.
- Clique em (Escanear).
- 3 Confirme e edite a imagem escaneada (se necessário) no visualizador de imagens.
- 4 Clique em (Salvar).
- 6 A caixa de diálogo Salvar será exibida. Selecione Pasta de Destino e outras configurações. Clique em OK.
- 6 A imagem será salva na pasta que você escolheu.

Imprimindo a imagem escaneada

Você pode escanear uma página no aparelho e imprimir cópias usando qualquer um dos recursos do ControlCenter4 suportado pelo driver de impressora do seu aparelho Brother.

- 1 Selecione a guia Escanear.
- 2 Defina as configurações para a área de configuração do Escaneamento no PC.
- 3 Clique em <mark> (Escanear</mark>).
- 4 Confirme e edite a imagem escaneada (se necessário) no visualizador de imagens.
- 5 Clique em [(Imprimir).
- 6 Defina as configurações de impressão e clique em [(Iniciar impressão).

Abrindo a imagem digitalizada com um aplicativo

O botão (Abrir com um aplicativo) permite escanear uma imagem diretamente no seu aplicativo gráfico para edição de imagens.

- 1 Selecione a guia Escanear.
- 2 Defina as configurações para a área de configuração do Escaneamento no PC.
- 3 Clique em <mark> (Escanear</mark>).
- 4 Confirme e edite a imagem escaneada (se necessário) no visualizador de imagens.
- 5 Clique em (Abrir com um aplicativo).
- 6 Selecione o aplicativo na lista suspensa e clique em **OK**.
- 7 A imagem aparecerá no aplicativo escolhido.

Anexando os dados digitalizados a um e-mail

O botão (Enviar e-mail) permite que você escaneie um documento para o seu aplicativo de E-mail padrão, para poder enviar o trabalho escaneado como anexo.

- 1 Selecione a guia Escanear.
- Defina as configurações para a área de configuração do Escaneamento no PC.
- 3 Clique em <mark>帥 (Escanear</mark>).
- 4 Confirme e edite a imagem escaneada (se necessário) no visualizador de imagens.
- 5 Clique em (Enviar e-mail).
- 6 Defina as configurações do arquivo anexado e clique em **OK**.
- 7 Seu aplicativo de e-mail padrão será aberto, e a imagem será anexada a um novo e-mail em branco.



Os serviços de Webmail não são compatíveis com Escanear para E-mail.

Usando o recurso OCR

O botão (OCR) permite escanear um documento e convertê-lo em texto. Esse texto pode, desta forma, ser editado com o seu processador de texto preferido.


- 1 Selecione a guia Escanear.
- Defina as configurações para a área de configuração do Escaneamento no PC.
- 3 Clique no botão (Escanear).
- Confirme e edite a imagem escaneada (se necessário) no visualizador de imagens.
- 5 Clique em (OCR).
- 6 Defina as configurações de OCR e clique em **OK**.
- 7 Seu processador de texto padrão será aberto, exibindo os dados do texto convertido.

Guia PC-FAX (para modelos MFC)

Esta seção apresenta rapidamente a função da guia **PC-FAX**. Para obter mais detalhes sobre cada função, clique em ? (**Ajuda**).



O software PC-FAX apenas pode enviar documentos de fax em Preto-e-branco de tamanho A4.



- 1 Botão Enviar arquivo de imagem
- 2 Botão Enviar imagem escaneada
- 3 Botão Ver PC-FAX recebido
- 4 Área de configuração do Escaneamento no PC
- 5 Área de Escaneamento de Imagem
- 6 Botão Enviar

Enviando um arquivo de imagem do computador

O botão **Enviar arquivo de imagem** permite enviar um arquivo de imagem como fax a partir do computador usando o PC-FAX da Brother.

- 1 Selecione a guia PC-FAX.
- 2 Clique em Enviar arquivo de imagem.
- 3 Clique na árvore de pastas para procurar a pasta na qual a imagem que você deseja enviar está localizada. Em seguida, selecione o arquivo que você deseja enviar.
- 4 Clique em 🌉 (Enviar).
- 5 A caixa de diálogo de envio do PC-FAX é exibida. Digite um número de fax e clique em Iniciar.

Enviando uma imagem digitalizada

O botão **Enviar imagem escaneada** permite escanear uma página ou documento e enviar a imagem automaticamente como fax a partir do computador usando o software PC-FAX da Brother.

- Selecione a guia PC-FAX.
- Clique em Enviar imagem escaneada.
- Oefina as configurações para a área de configuração do Escaneamento no PC.
- 4 Clique em 🙀 (Escanear).
- 5 Confirme e edite a imagem escaneada (se necessário) no visualizador de imagens.
- 6 Clique em 🌉 (Enviar).
- 7 A caixa de diálogo de envio do PC-FAX é exibida. Digite um número de fax e clique em Iniciar.


Exibindo e imprimindo dados recebidos de PC-FAX

O botão **Ver PC-FAX recebido** permite visualizar e imprimir dados de fax recebidos usando o software PC-FAX da Brother. Antes de usar a função Recepção do PC-FAX, **você deve selecioná-la no menu do painel de controle do seu aparelho Brother**. (Consulte *Habilitando o software Recepção de PC-FAX no seu aparelho* **>>** página 121).

- Selecione a guia PC-FAX.
- 2 Clique em Ver PC-FAX recebido.
- 3 A função de Recepção do PC-FAX é ativada e iniciada para receber dados de fax do seu aparelho. Os dados recebidos serão exibidos. Para visualizá-los, clique em (Exibir).
- 4 Se quiser imprimir os dados recebidos, selecione-os e clique em [(Imprimir).
- Defina as configurações de impressão e clique em (Iniciar impressão).

Guia Configurações do Dispositivo

Esta seção apresenta rapidamente a função da guia **Configurações de dispositivo**. Para obter mais detalhes sobre cada função, clique em **?** (**Ajuda**).



- 1 Botão Configuração Remota
- 2 Botão Discagem Rápida
- 3 Botão Configurações de Escaneamento do Dispositivo
- 4 Botão BRAdmin

Definindo configuração remota (para modelos MFC)

O botão **Configuração Remota** permite que você abra o Programa de Configuração Remota para definir a maioria das configurações do aparelho.

- 1 Selecione a guia Configurações de dispositivo.
- Clique em Configuração Remota.
- 3 A janela do Programa de Configuração Remota será exibida. Para a definição da Configuração Remota, consulte Configuração remota (para modelos MFC) ➤➤ página 106.


Acessando Discagem Rápida (para modelos MFC)

O botão **Discagem Rápida** permite abrir a janela **Catálogo End.** no Programa de Configuração Remota. Dessa forma, você pode registrar ou alterar facilmente os números de Discagem Rápida no PC.

- 1 Selecione a guia Configurações de dispositivo.
- 2 Clique em Discagem Rápida.
- 3 A janela Agenda será exibida. Para mais informações sobre a configuração da Agenda, consulte Configuração remota (para modelos MFC) ➤➤ página 106.

Definindo configurações da tecla Escanear

O botão **Configurações de Escaneamento do Dispositivo** permite definir as configurações da tecla **DIGITALIZAR** ou Escan. da sua máquina.



Há quatro funções de escaneamento que você pode configurar para atender as suas necessidades de escaneamento.

Para configurar cada função de escaneamento, selecione a guia **Configurações de dispositivo** e clique em **Configurações de Escaneamento do Dispositivo**. A caixa de diálogo **Configurações de Escaneamento do Dispositivo** será exibida.

Guia Imagem

Permite que você defina configurações de Escanear Imagem pressionando a tecla DIGITALIZAR ou Escan. na máquina Brother.

Escolha as configurações de Tipo de Arquivo, Aplicativo a ser utilizado, Tamanho do arquivo, Resolução, Tipo de Escaneamento, Tamanho do Documento, Brilho e Contraste, conforme a necessidade. Clique em OK.

Se você escolher PDF Seguro na lista suspensa do **Tipo de Arquivo**, clique no botão 🚏 (Definir senha do PDF). A caixa de diálogo Definir senha do PDF será exibida. Digite sua senha nas caixas Senha e Digite a senha novamente, depois clique em OK.



🛮 Ø Observação

- O PDF Seguro também está disponível para Escanear para E-mail e Escanear para Arquivo.
- Você pode alterar a proporção de compressão de dados da imagem escaneada com Tamanho do arquivo.

Guia OCR

Permite que você defina configurações de Escanear para OCR pressionando a tecla DIGITALIZAR ou Escan. na máquina Brother.

Escolha as configurações de Tipo de Arquivo, Aplicativo a ser utilizado, Idioma de OCR, Resolução, Tipo de Escaneamento, Tamanho do Documento, Brilho e Contraste, conforme a necessidade. Clique em OK.

Guia E-mail

Permite que você defina as configurações de Escanear para E-mail pressionando a tecla DIGITALIZAR ou Escan. na máquina Brother.

Escolha as configurações de Tipo de Arquivo, Tamanho do arquivo, Resolução, Tipo de Escaneamento, Tamanho do Documento, Brilho e Contraste, conforme a necessidade. Clique em OK.



🛭 Observação

Você pode alterar a proporção de compressão de dados da imagem escaneada com Tamanho do arquivo.

Guia Arquivo

Permite que você defina as configurações de Escanear para E-mail pressionando a tecla **DIGITALIZAR** ou Escan. na máquina Brother.

Escolha as configurações de Tipo de Arquivo, Nome do arquivo, Pasta de destino, Mostrar Pasta, Tamanho do arquivo, Resolução, Tipo de Escaneamento, Tamanho do Documento, Brilho e Contraste, conforme a necessidade. Clique em OK.



Observação

- Se Mostrar Pasta estiver marcado, o destino da imagem escaneada será mostrado depois do escaneamento.
- Você pode alterar a proporção de compressão de dados da imagem escaneada com Tamanho do arquivo.

Iniciando o utilitário BRAdmin

Se você tiver instalado o BRAdmin Light ou o BRAdmin Professional 3, o botão **BRAdmin** permitirá a abertura do utilitário BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3.

O utilitário BRAdmin Light foi projetado para a configuração inicial de dispositivos da Brother conectados a uma rede. Ele também pode procurar produtos da Brother em um ambiente TCP/IP, além de mostrar o status e definir configurações básicas de rede, como o endereço IP. Para instalar o BRAdmin Light pelo CD-ROM do instalador: >> Manual do Usuário de Rede. Se você precisar de um gerenciamento mais avançado para o aparelho, use a versão mais recente do utilitário BRAdmin Professional 3, disponível como download no endereço http://solutions.brother.com/.

- 1 Selecione a guia Configurações de dispositivo.
- Clique em BRAdmin. A caixa de diálogo do utilitário BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3 é exibida.

Observação

Se você tiver instalado o BRAdmin Light e o BRAdmin Professional, o ControlCenter 4 iniciará o BRAdmin Professional 3.

Guia Suporte

Esta seção apresenta rapidamente a função da guia **Suporte**. Para obter mais detalhes sobre cada função, clique no botão **?** (**Ajuda**) do ControlCenter4.

Abrindo a Ajuda do ControlCenter

A **Ajuda do ControlCenter** permite abrir o arquivo de **Ajuda** para que você possa acessar informações detalhadas sobre o ControlCenter.

- Selecione a guia Suporte.
- Clique em Ajuda do ControlCenter.
- 3 A página principal de Ajuda do ControlCenter será exibida.

Usando o Brother Solutions Center

O botão **Brother Solutions Center** permite abrir o Website Brother Solutions Center, que oferece informações sobre o seu produto da Brother, incluindo FAQs (perguntas frequentes), manuais do usuário, atualizações de drivers e dicas para utilizar seu aparelho.

- 1 Selecione a guia Suporte.
- 2 Clique em Brother Solutions Center.
- 3 O Website Brother Solutions Center aparecerá no navegador.


Acessando o Brother CreativeCenter

O botão **Brother CreativeCenter** faz com que você acesse o nosso Website de soluções simples e gratuitas para usuários domésticos e corporativos.

- Selecione a guia Suporte.
- Clique em Brother CreativeCenter. O ControlCenter 4 iniciará o navegador e abrirá o Website Brother CreativeCenter.

Usando o ControlCenter4 no Modo Avançado

Esta seção apresenta rapidamente as funções do ControlCenter4 no **Modo Avançado**. Para obter mais detalhes sobre cada função, clique em (Ajuda).



- 1 Escaneie diretamente para um arquivo, e-mail, processador de texto ou aplicativo gráfico de sua escolha.
- 2 Acesse o recurso de PC-Copy disponível no PC.
- 3 Acesse os aplicativos PC-FAX disponíveis para o seu dispositivo. (Para modelos MFC)
- 4 Acesse as configurações disponíveis para configurar o seu dispositivo.
- 5 Crie links para o Brother Solutions Center, o Brother CreativeCenter e o arquivo de Ajuda.
- 6 Você pode definir a sua guia original de configurações clicando com o botão direito do mouse na área de guias.
- 7 Na lista suspensa **Modelo**, você pode selecionar o aparelho com o qual o ControlCenter4 estabelecerá uma conexão.
- 8 É possível abrir a janela de configuração de cada função de escaneamento e alterar o modo da interface do usuário.
- 9 Acesse o arquivo de Ajuda.
- 10 Acesse o Status Monitor clicando no botão Status do dispositivo.

Recursos do ControlCenter4 para usuários do Modo Avançado

Escanear (Consulte Guia Escaneamento ➤➤ página 88.)

- Consulte Abrindo a imagem digitalizada com um aplicativo >> página 90.
- Consulte Usando o recurso OCR >> página 91.
- Consulte Anexando os dados digitalizados a um e-mail >> página 91.
- Consulte Salvando a imagem escaneada >> página 92.

PC-Copy (Consulte Guia PC-Cópia ➤➤ página 93.)

■ Consulte Imprimindo a imagem escaneada >> página 93.

PC-FAX (Consulte Guia PC-FAX (para modelos MFC) >> página 93.)

- Consulte Enviando um arquivo de imagem do computador >> página 93.
- Consulte Enviando uma imagem digitalizada >> página 94.
- Consulte Exibindo e imprimindo dados PC-FAX recebidos >> página 94.

Configurações de dispositivo (Consulte Guia Configurações do Dispositivo ➤➤ página 95.)

- Consulte Definindo configuração remota (para modelos MFC) >> página 95.
- Consulte Acessando Discagem Rápida (para modelos MFC) >> página 95.
- Consulte Definindo configurações da tecla Escanear >> página 96.
- Consulte Iniciando o utilitário BRAdmin >> página 98.

Suporte (Consulte Guia Suporte ➤➤ página 99.)

- Consulte Usando o Brother Solutions Center >> página 99.
- Consulte Abrindo a Ajuda do ControlCenter >> página 99.
- Consulte Acessando o Brother CreativeCenter >> página 99.


Personalizado (Consulte Guia Personalizada ➤➤ página 100.)

■ Consulte Criando uma guia Personalizada >> página 100.

Guia Escaneamento

Existem quatro opções de escaneamento: Imagem, OCR, E-mail e Arquivo.

Esta seção apresenta rapidamente a função da guia **Escanear**. Para obter mais detalhes sobre cada função, clique em (Ajuda).



- 1 Área de configuração do Escaneamento no PC
- 2 Botão Imagem
- 3 Botão OCR
- 4 Botão E-mail
- 5 Botão Arquivo

Tipos de Arquivos

Ao salvar um arquivo numa pasta, você poderá escolher um dos seguintes tipos de arquivo:

Para Imagem, E-mail e Arquivo

- Windows Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg) recomendado para a maioria dos usuários no escaneamento de imagens.
- **TIFF (*.tif)**
- TIFF de Várias Páginas (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf) recomendado para escaneamento e compartilhamento de documentos.
- PDF Seguro (*.pdf)
- PDF Pesquisável (*.pdf)
- XML Paper Specification (*.xps)

Para OCR

- Text (*.txt)
- HTML 3.2 (*.htm)
- HTML 4.0 (*.htm)
- PDF Pesquisável (*.pdf)
- WordPad (*.rtf)
- RTF Word 97 (*.rtf)
- RTF Word 2000 (*.rtf)
- WordPerfect 8 (*.wpd)
- WordPerfect 9, 10 (*.wpd)
- Microsoft Excel 97 (*.xls)
- Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)

Observação

- O formato XML Paper Specification está disponível para o Windows Vista[®] e o Windows[®] 7 ou com o uso de aplicativos que oferecem suporte para arquivos em formato XML Paper Specification.
- Se você definir o tipo de arquivo como TIFF ou TIFF Multi-Páginas, poderá escolher entre "Descompactado" ou "Compactado".
- Quando usar o vidro do scanner para escanear um documento de várias páginas, marque
 Escanear várias páginas manualmente e siga as instruções da tela.
- PDF pesquisável é um formato de arquivo que inclui uma camada de dados de texto sobre a imagem escaneada. Essa camada permite que você pesquise o texto dos dados da imagem. A configuração de idioma OCR deve ser ajustada para corresponder à do idioma de pesquisa em que você deseja pesquisar o PDF.
- Para selecionar PDF Pesquisável (*.pdf), é preciso instalar o Nuance™ PaperPort™ 12SE incluído no CD-ROM de instalação. Se você tiver instalado o MFL-Pro Suite pelo CD-ROM de instalação (➤➤ Guia de Configuração Rápida), o Nuance™ PaperPort™ 12SE terá sido instalado.

Tamanho da Página

É possível escolher o tamanho do documento na lista suspensa. Se você escolher um tamanho de documento de "1 em 2", como **1 a 2 (A4)**, a imagem escaneada se dividirá em dois documentos de tamanho A5.

Abrindo a imagem digitalizada com um aplicativo

O botão (Imagem) permite escanear uma imagem diretamente no seu aplicativo gráfico para edição de imagens.

- 1 Selecione a guia Escanear.
- 2 Se quiser alterar as configurações de escaneamento, clique com o botão direito do mouse em (Imagem) e altere as suas configurações. Se quiser pré-visualizar e configurar a imagem escaneada, assinale **Pré-Scan**. Clique em **OK**.
- 3 Clique em (Imagem).
- 4 A imagem aparecerá no aplicativo escolhido.

Usando o recurso OCR

O botão (OCR) permite escanear um documento e convertê-lo em texto. Esse texto pode, desta forma, ser editado com o seu processador de texto preferido.

- 1 Selecione a guia Escanear.
- Se quiser alterar as configurações de escaneamento, clique com o botão direito do mouse em (OCR) e altere as suas configurações. Se quiser pré-visualizar e configurar a imagem escaneada, assinale Pré-Scan. Clique em OK.
- 3 Clique em (OCR).
- Seu processador de texto padrão será aberto, exibindo os dados do texto convertido.

Anexando os dados digitalizados a um e-mail

O botão (E-mail) permite que você escaneie um documento para o seu aplicativo de E-mail padrão, para poder enviar o trabalho escaneado como anexo.

- 1 Selecione a guia Escanear.
- 2 Se quiser alterar as configurações de escaneamento, clique com o botão direito do mouse em

 (E-mail) e altere as suas configurações. Se quiser pré-visualizar e configurar a imagem escaneada, assinale Pré-Scan. Clique em OK.
- 3 Clique em (E-mail).
- 4 Seu aplicativo de e-mail padrão será aberto, e a imagem será anexada a um novo e-mail em branco.
- **Observação**

Os serviços de Webmail não são compatíveis com Escanear para E-mail.

Salvando a imagem escaneada

O botão (Arquivo) permite escanear uma imagem para uma pasta no disco rígido em um dos tipos de arquivo que constam na lista de anexos de arquivo.

- 1 Selecione a guia Escanear.
- 2 Se quiser alterar as configurações de escaneamento, clique com o botão direito do mouse em (Arquivo) e altere as suas configurações. Se quiser pré-visualizar e configurar a imagem escaneada, assinale Pré-Scan. Clique em OK.
- 3 Clique em (Arquivo).
- 4 A imagem será salva na pasta que você escolheu.

Como alterar as configurações padrão de cada botão

Você pode alterar as configurações padrão dos botões 💌 (Imagem), 🔟 (OCR), 🔀 (E-mail) e

- (Arquivo).
- 1 Clique com o botão direito do mouse no botão que deseja configurar e clique em Configurações de botão. A caixa de diálogo de configurações será exibida.
- 2 Escolha as configurações de Tipo de Arquivo, Pré-Scan, Resolução, Tipo de Escaneamento, Tamanho do Documento, Brilho, Contraste, Escanear várias páginas manualmente e Escaneamento Duplex (frente e verso) (para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T)), conforme necessário.
- 3 Clique em **OK**. As novas configurações serão usadas como padrão.
- 🖉 Observação

Para visualizar e configurar a imagem escaneada, assinale **Pré-Scan** na caixa de diálogo de configuração.

Guia PC-Cópia

Imprimindo a imagem escaneada

Você pode escanear uma página no aparelho e imprimir cópias usando qualquer um dos recursos do ControlCenter4 suportado pelo driver de impressora do seu aparelho Brother.

- Selecione a guia PC-Copy.
- Se quiser alterar as configurações de escaneamento, clique com o botão direito do mouse no botão desejado e altere essas configurações. Se quiser pré-visualizar e configurar a imagem escaneada, assinale Pré-Scan. Clique em OK.
- Clique em Cópia monocromática, Cópia 2 em 1 ou em Cópia 4 em 1. É possível personalizar cada botão com as suas configurações personalizadas.
- 4 A imagem digitalizada será impressa.

Guia PC-FAX (para modelos MFC)

Esta seção apresenta rapidamente a função da guia **PC-FAX**. Para obter mais detalhes sobre cada função, clique em [?] (Ajuda).



O software PC-FAX apenas pode enviar documentos de fax em Preto-e-branco de tamanho A4.

Enviando um arquivo de imagem do computador

O botão (Enviar arquivo de imagem) permite enviar um arquivo de imagem como fax a partir do computador usando o software PC-FAX da Brother.

- Selecione a guia PC-FAX.
- Clique em (Enviar arquivo de imagem).
- 3 Clique na árvore de pastas para procurar a pasta na qual a imagem que você deseja enviar está localizada. Em seguida, selecione o arquivo que você deseja enviar.
- 4 Clique em 🌉 (Enviar).
- 6 A caixa de diálogo de envio do PC-FAX é exibida. Digite um número de fax e clique em Iniciar.

Enviando uma imagem digitalizada

O botão (Enviar imagem escaneada) permite escanear uma página ou documento e enviar a imagem automaticamente como fax a partir do computador usando o software PC-FAX da Brother.

- 1 Selecione a guia PC-FAX.
- Se quiser alterar as configurações de escaneamento, clique com o botão direito do mouse em

 (Enviar imagem escaneada) e altere as suas configurações. Se quiser pré-visualizar e configurar a imagem escaneada, assinale Pré-Scan. Clique em OK.
- 3 Clique em 🔤 (Enviar imagem escaneada).
- 4 A caixa de diálogo de envio do PC-FAX é exibida. Digite um número de fax e clique em Iniciar.

Exibindo e imprimindo dados PC-FAX recebidos

O botão (Ver PC-FAX recebido) permite visualizar e imprimir dados de fax recebidos usando o software PC-FAX da Brother. Antes de usar a função Recepção do PC-FAX, você deve selecionar a opção Recepção de PC-FAX no menu do painel de controle do seu equipamento Brother. (Consulte Habilitando o software Recepção de PC-FAX no seu aparelho >> página 121).

- 1 Selecione a guia PC-FAX.
- 2 Clique em **[]** (Ver PC-FAX recebido).
- 3 A função de recepção de PC-FAX é ativada e iniciada para receber dados de fax do seu aparelho. Os dados recebidos serão exibidos. Para visualizá-los, clique em (Exibir).
- 4 Se quiser imprimir os dados recebidos, selecione-os e clique em [imprimir]
- 5 Defina as configurações de impressão e clique em (Iniciar impressão).

Guia Configurações do Dispositivo

Esta seção apresenta rapidamente a função da guia **Configurações de dispositivo**. Para obter mais detalhes sobre cada função, clique em [?] (Ajuda).

Definindo configuração remota (para modelos MFC)

O botão [12] (**Configuração Remota**) permite que você abra o Programa de Configuração Remota para definir a maioria das configurações do aparelho.

- 1 Selecione a guia Configurações de dispositivo.
- Clique em (Configuração Remota).
- 3 A janela do Programa de Configuração Remota será exibida. Para a definição da Configuração Remota, consulte Configuração remota (para modelos MFC) ➤> página 106.


Acessando Discagem Rápida (para modelos MFC)

O botão (Discagem Rápida) permite abrir a janela Catálogo End. no Programa de Configuração Remota. Dessa forma, você pode registrar ou alterar facilmente os números de Discagem Rápida no PC.

- 1 Selecione a guia Configurações de dispositivo.
- 2 Clique em 🔠 (Discagem Rápida).
- 3 A janela Agenda será exibida. Para a configuração da Agenda, consulte *Configuração remota (para modelos MFC)* ➤➤ página 106.

Definindo configurações da tecla Escanear

O botão (Configurações de Escaneamento do Dispositivo) permite definir as configurações da tecla DIGITALIZAR ou Escan. da sua máquina.



Há quatro funções de escaneamento que você pode configurar para atender as suas necessidades de escaneamento.

Para configurar cada função de escaneamento, selecione a guia **Configurações de dispositivo** e clique em **Configurações de Escaneamento do Dispositivo**. A caixa de diálogo **Configurações de Escaneamento do Dispositivo** será exibida.

Guia Imagem

Permite que você defina configurações de Escanear Imagem pressionando a tecla **DIGITALIZAR** ou Escan. na máquina Brother.

Escolha as configurações de **Tipo de Arquivo**, **Aplicativo a ser utilizado**, **Tamanho do arquivo**, **Resolução**, **Tipo de Escaneamento**, **Tamanho do Documento**, **Brilho** e **Contraste**, conforme a necessidade. Clique em **OK**.

Se você escolher PDF Seguro na lista suspensa do **Tipo de Arquivo**, clique no botão **[]** (**Definir senha do PDF**). A caixa de diálogo **Definir senha do PDF** será exibida. Digite sua senha nas caixas **Senha** e **Digite a senha novamente**, depois clique em **OK**.



- O PDF Seguro também está disponível para Escanear para E-mail e Escanear para Arquivo.
- Você pode alterar a proporção de compressão de dados da imagem escaneada com Tamanho do arquivo.

Guia OCR

Permite que você defina configurações de Escanear para OCR pressionando a tecla **DIGITALIZAR** ou Escan. na máquina Brother.

Escolha as configurações de **Tipo de Arquivo**, **Aplicativo a ser utilizado**, **Idioma de OCR**, **Resolução**, **Tipo de Escaneamento**, **Tamanho do Documento**, **Brilho** e **Contraste**, conforme a necessidade. Clique em **OK**.

Guia E-mail

Permite que você defina as configurações de Escanear para E-mail pressionando a tecla **DIGITALIZAR** ou Escan. na máquina Brother.

Escolha as configurações de **Tipo de Arquivo**, **Tamanho do arquivo**, **Resolução**, **Tipo de Escaneamento**, **Tamanho do Documento**, **Brilho** e **Contraste**, conforme a necessidade. Clique em **OK**.



Você pode alterar a proporção de compressão de dados da imagem escaneada com **Tamanho do arquivo**.

Guia Arquivo

Permite que você defina as configurações de Escanear para E-mail pressionando a tecla **DIGITALIZAR** ou Escan. na máquina Brother.

Escolha as configurações de **Tipo de Arquivo**, **Nome do arquivo**, **Pasta de destino**, **Mostrar Pasta**, **Tamanho do arquivo**, **Resolução**, **Tipo de Escaneamento**, **Tamanho do Documento**, **Brilho** e **Contraste**, conforme a necessidade. Clique em **OK**.



- Se Mostrar Pasta estiver marcado, o destino da imagem escaneada será mostrado depois do escaneamento.
- Você pode alterar a proporção de compressão de dados da imagem escaneada com Tamanho do arquivo.

Iniciando o utilitário BRAdmin

Se você tiver instalado o BRAdmin Light ou o BRAdmin Professional 3, o botão (BRAdmin) permitirá a abertura do utilitário BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3.

O utilitário BRAdmin Light foi projetado para a configuração inicial de dispositivos da Brother conectados a uma rede. Ele também pode procurar produtos da Brother em um ambiente TCP/IP, além de mostrar o status e definir configurações básicas de rede, como o endereço IP. Para instalar o BRAdmin Light pelo CD-ROM do instalador: >> Manual do Usuário de Rede. Se você precisar de um gerenciamento mais avançado para o aparelho, use a versão mais recente do utilitário BRAdmin Professional 3, disponível como download no endereço http://solutions.brother.com/.

- 1 Selecione a guia Configurações de dispositivo.
- Clique em (BRAdmin). A caixa de diálogo do utilitário BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3 é exibida.

Observação

Se você tiver instalado o BRAdmin Light e o BRAdmin Professional, o ControlCenter 4 iniciará o BRAdmin Professional 3.

Guia Suporte

Esta seção apresenta rapidamente a função da guia **Suporte**. Para obter mais detalhes sobre cada função, clique no botão (Ajuda) do ControlCenter4.

Abrindo a Ajuda do ControlCenter

A [27] (Ajuda do ControlCenter) permite abrir o arquivo de Ajuda para que você possa acessar informações detalhadas sobre o ControlCenter.

- 1 Selecione a guia Suporte.
- 2 Clique em [2] (Ajuda do ControlCenter).
- 3 A página principal de Ajuda do ControlCenter será exibida.

Usando o Brother Solutions Center

O botão (Brother Solutions Center) permite abrir o Website Brother Solutions Center, que oferece informações sobre o seu produto Brother, incluindo FAQs (perguntas frequentes), manuais do usuário, atualizações de drivers e dicas para utilizar seu aparelho.

- 1 Selecione a guia Suporte.
- 2 Clique em 3 (Brother Solutions Center).
- 3 O Website Brother Solutions Center aparecerá no navegador.

Acessando o Brother CreativeCenter

O botão (Brother CreativeCenter) permite o acesso ao nosso Website de soluções simples e gratuitas para usuários domésticos e corporativos.

- 1 Selecione a guia Suporte.
- 2 Clique em (Brother CreativeCenter). O ControlCenter 4 iniciará o navegador e abrirá o Website Brother CreativeCenter.

Guia Personalizada

Esta seção explica rapidamente o processo de adicionar uma guia **Personalizado**. Para obter mais detalhes, clique em (Ajuda).

Criando uma guia Personalizada

É possível criar até três guias personalizadas incluindo até cinco botões personalizados com configurações personalizadas.

1 Clique em Configuração e selecione Criar guia personalizada.




Criando um botão Personalizado

1 Clique em **Configuração** e selecione **Criar botão personalizado**. Selecione um botão que você deseja criar no menu. A caixa de diálogo de configurações será exibida.



2 Digite o nome do botão e altere as configurações, se necessário. Clique em **OK**. (As opções de configuração variam dependendo do botão criado.)



Observação

É possível alterar ou remover a guia, o botão ou as configurações que você criou. Clique em **Configuração** e siga o menu.


Referência rápida da operação de escaneamento

Esta seção apresenta um exemplo de operação de escaneamento de arquivo PDF com (Arquivo) no Modo Avançado. Se desejar alterar a tecla DIGITALIZAR do aparelho ou Escan. na tela de toque para as configurações de Escanear para PC usando ControlCenter4, consulte Alterando as configurações da tecla Escanear do menu Escanear para PC >> página 105.



As telas do PC podem variar dependendo do seu modelo.

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- Abra o ControlCenter4 clicando em Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX (onde MFC-XXXX é o nome do seu modelo)/ControlCenter4. Será aberto o aplicativo ControlCenter4.
- 3 Selecione Modo Avançado antes de usar o ControlCenter4.




4 Certifique-se de que a máquina que deseja usar esteja selecionada na lista suspensa **Modelo**.

Defina o tipo de arquivo para salvar em uma pasta. Clique em Configuração e selecione Configurações de botão, Escanear e Arquivo.



A caixa de diálogo de configuração é exibida. Você poderá alterar as configurações padrão.



- 1 Selecione PDF (*.pdf) na lista suspensa Tipo de Arquivo.
- 2 Digite o nome de arquivo que pretende utilizar para o documento.
- 3 É possível salvar o arquivo na pasta padrão ou escolher uma pasta preferencial clicando no botão (Procurar).
- 4 É possível escolher a resolução de escaneamento na lista suspensa **Resolução**.
- 5 É possível escolher o tamanho do documento na lista suspensa **Tamanho do Documento**.

- 6 Clique em **OK**.
- Clique em Arquivo.
 O aparelho iniciará o processo de escaneamento. A pasta onde são salvos os dados escaneados será aberta automaticamente.



Alterando as configurações da tecla Escanear do menu Escanear para PC

Você pode alterar a tecla **DIGITALIZAR** ou Escan. na tela de toque para as configurações de Escanear para PC usando o ControlCenter4.


Modelos LCD de 5 linhas

Modelos de telas sensíveis ao toque





- 1 Abra o ControlCenter4 clicando em Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX (onde MFC-XXXX é o nome do seu modelo)/ControlCenter4. Será aberto o aplicativo ControlCenter4.
- Certifique-se de que a máquina que deseja usar esteja selecionada na lista suspensa Modelo.
- Clique na guia Configurações de dispositivo.
- 4 Clique em Configurações de Escaneamento do Dispositivo.
- 5 Escolha a guia **Arquivo**. Você poderá alterar as configurações padrão.



- 1 É possível escolher o tipo de arquivo na lista suspensa.
- 2 Digite o nome de arquivo que pretende utilizar para o documento.
- 3 É possível salvar o arquivo na pasta padrão ou escolher uma pasta preferencial clicando no botão **◯** (**Procurar**).
- 4 É possível escolher a resolução de escaneamento na lista suspensa **Resolução**.
- 5 É possível escolher o tamanho do documento na lista suspensa **Tamanho do Documento**.
- 6 Clique em **OK**.

5

Configuração remota (para modelos MFC)


Configuração Remota

O programa de Configuração Remota permite que você efetue várias configurações no aparelho e na rede a partir de um aplicativo do Windows[®]. Quando você iniciar este aplicativo, as configurações em seu aparelho serão automaticamente carregadas para o seu PC e apresentadas na tela de seu PC. Se você alterar as configurações, poderá carregá-las diretamente para o aparelho.

Clique no botão Iniciar, Todos os programas, Brother, MFC-XXXX (ou MFC-XXXX LAN) e depois em Configuração Remota.

Observação

- Por padrão, não há necessidade de senha. Você poderá utilizar o BRAdmin Light ou o Gerenciamento via Web para alterar esta senha. (Consulte ➤➤ Manual do Usuário de Rede.)
- Se a sua máquina estiver conectada através de uma Rede, digite a senha, se tiver definido uma senha.



■ OK

Permite que você inicie a transferência de dados para o aparelho e saia do aplicativo Configuração Remota. Se for exibida uma mensagem de erro, redigite os dados corretos e clique em **OK**.

■ Cancelar

Permite que você saia do aplicativo Configuração Remota sem transferir dados para o aparelho.

■ Aplicar

Permite que você transfira os dados para o aparelho sem sair do aplicativo Configuração Remota.

■ Imprimir

Permite que você imprima os itens escolhidos no aparelho. Você não poderá imprimir os dados até que estes sejam transferidos para o aparelho. Clique em **Aplicar** para transferir os novos dados para o aparelho e, em seguida, clique em **Imprimir**.

■ Exportar

Permite que você salve as configurações atuais em um arquivo.

■ Importar

Permite que você leia as configurações de um arquivo.



- É possível usar o botão Exportar para salvar a Discagem Rápida ou todas as configurações feitas para o seu aparelho.
- Se o PC estiver protegido por firewall e não for possível usar a **Configuração Remota**, talvez seja necessário configurar o firewall para permitir a comunicação através das portas 137 e 161. (Consulte *Configurações de firewall (para usuários de rede)* ➤➤ página 126).
- Se você estiver usando o Firewall do Windows[®] e tiver instalado o MFL-Pro Suite pelo CD-ROM de instalação, as configurações de firewall necessárias já terão sido feitas.
- Se o recurso Secure Function Lock (para modelos de rede) estiver ativado, não será possível usar a Configuração Remota.

6

Software PC-FAX da Brother (para modelos MFC)

Envio com o PC-FAX

O recurso PC-FAX da Brother permite que você utilize seu PC para enviar um documento de um aplicativo como se fosse um fax padrão. É possível enviar um arquivo criado em qualquer aplicativo do PC como um PC-FAX. Você poderá até anexar uma página de rosto. Basta configurar os destinatários como membros ou grupos na Agenda do PC-FAX ou simplesmente digitar o endereço de destino ou o número de fax na interface do usuário. Você poderá utilizar o recurso Busca na Agenda para encontrar destinatários rapidamente.


Para obter as informações e atualizações mais recentes sobre o recurso Brother PC-FAX, visite http://solutions.brother.com/.



O software PC-FAX apenas pode enviar documentos de fax em Preto-e-branco de tamanho A4.

Enviando um arquivo como um PC-FAX

- 1 Crie um arquivo em qualquer aplicativo de seu PC.
- Clique em Arquivo e depois em Imprimir. A caixa de diálogo Imprimir é exibida:



3 Selecione **Brother PC-FAX** como impressora e clique em **Imprimir**. A caixa de diálogo de envio de PC-FAX é exibida:



- 4 Digite um número de fax utilizando qualquer um dos seguintes métodos:
 - Use o teclado numérico para inserir o número e, em seguida, clique no botão
 - Clique no botão **Agenda** e escolha um membro ou grupo da Agenda.

Se você cometer um erro, clique em **Limpar tudo** para excluir todos os registros.

5 Para incluir uma página de rosto, clique em Acrescentar Folha de Rosto.



Você poderá também clicar no ícone página de rosto 📓 para criar ou editar uma página de rosto.

6 Clique em Iniciar para enviar o fax.

Observação

- Se você quiser cancelar o fax, clique em Cancelar.
- Se você quiser rediscar um número, clique em **Rediscar** para percorrer os últimos cinco números de fax, escolha um número e clique em **Iniciar**.

Configurando as informações do usuário




É possível acessar **Informações do usuário** na caixa de diálogo de envio de PC-FAX clicando no ícone



(Consulte Enviando um arquivo como um PC-FAX ➤➤ página 108).

1 Clique no botão Iniciar, Todos os programas, Brother, MFC-XXXX (ou MFC-XXXX LAN), Envio do PC-FAX e depois em Configuração do PC-FAX.

A caixa de diálogo Configuração do PC-FAX da é exibida:



- 2 Digite estas informações para criar o cabeçalho do fax e a página de rosto.
- 3 Clique em **OK** para salvar as **Informações do usuário**.



É possível configurar **Informações do usuário** separadamente para cada conta do Windows[®].

Configuração de envio

Na caixa de diálogo Configuração do PC-FAX da, clique na guia Enviando para exibir a tela a seguir.



■ Acesso à linha externa

Insira um número para acessar uma linha externa aqui. Algumas vezes isso é necessário em sistemas telefônicos PBX (por exemplo, discar 9 para obter uma linha externa no seu escritório). Para o envio de PC-Fax, esse número será aplicado, e o prefixo de discagem definido no menu da função será ignorado.


■ Incluir cabeçalho

Para adicionar as informações de cabeçalho digitadas na guia **Informações do usuário** na parte superior das mensagens de fax enviadas, assinale a caixa **Incluir cabeçalho**. (Consulte *Configurando as informações do usuário* >> página 110).

Configurando uma página de rosto

Na caixa de diálogo de envio de PC-FAX, clique no ícone para acessar a tela Configuração da folha de rosto do Brother PC-FAX.

A caixa de diálogo Configuração da folha de rosto do Brother PC-FAX é exibida:



Inserindo as informações da página de rosto



Observação

Se você estiver enviando um fax para mais de um destinatário, as informações do destinatário não serão impressas na página de rosto.

■ Para

Selecione as informações do destinatário que você pretende adicionar à página de rosto.

■ De

Selecione as informações do remetente que você pretende adicionar à página de rosto.

■ Comentário

Digite o comentário que você deseja adicionar à página de rosto.

■ Formulário

Escolha o formato da página de rosto que você deseja utilizar.

■ Título da folha de rosto

Se você selecionar Personalizada, poderá inserir um arquivo de bitmap, como o logotipo da sua empresa, na página de rosto.

Use o botão **Procurar** para selecionar o arquivo BMP e escolha o estilo de alinhamento.


■ Contar folha de rosto

Assinale Contar folha de rosto para incluir a folha de rosto na numeração de páginas.

Agenda


Se o Outlook ou o Outlook Express estiver instalado no PC, será possível escolher na lista suspensa **Selecionar Agenda** a agenda que você deseja usar para o envio de PC-FAX. Existem cinco tipos: Agenda Brother, Outlook, Outlook Express, Windows Mail Address ou Contatos do Windows.

Clique no botão Procurar para selecionar o arquivo de banco de dados.



Você pode usar a agenda escolhida na lista suspensa **Selecionar Agenda** clicando no botão **Agenda**, localizado na caixa de diálogo de envio de FAX.

Catálogo de Endereços do Outlook Express



Observação

- Para usar seu Agenda do Outlook, você precisa selecionar o Microsoft[®] Outlook 2000, 2002, 2003, 2007 ou 2010 como aplicativo de e-mail padrão.
- Para o Microsoft® Outlook 2010, a versão de 64 bits não é compatível.

Agenda Brother

1 Clique no botão Iniciar, Todos os programas, Brother, MFC-XXXX ou MFC-XXXX LAN (onde XXXX é o nome do seu modelo), Envio do PC-FAX e depois em Agenda do PC-FAX.

A caixa de diálogo Agenda é exibida:




Configurando um membro na Agenda

Na caixa de diálogo Agenda você pode adicionar, editar ou excluir membros e grupos.

1 Na caixa de diálogo da Agenda, clique no ícone para adicionar um membro.

A caixa de diálogo **Configuração de membro da Agenda** é exibida:



2 Na caixa de diálogo Configuração de Membro, digite as informações do membro. **Nome** é um campo obrigatório. Clique em **OK** para salvar as informações.

Configurando um grupo para distribuição

É possível criar um grupo para enviar o mesmo PC-FAX para vários destinatários de uma vez.

Na caixa de diálogo **Agenda**, clique no ícone para criar um Grupo.
 A caixa de diálogo **Configuração de grupo na Agenda** é exibida:



- 2 Digite o nome do novo grupo no campo Nome do grupo.
- 3 Na caixa **Nomes válidos**, selecione os membros para inclusão no grupo e clique em **Incluir >>**.

 Os membros adicionados ao grupo aparecem na caixa **Membros do grupo**.
- 4 Depois de adicionar todos os membros desejados, clique em **OK**.
- Observação

Você poderá ter no máximo até 50 membros em um grupo.

Editando as informações de membro

- 1 Selecione o membro ou o grupo que deseja editar.
- 2 Clique no ícone editar
- 3 Altere as informações dos membros ou do grupo.
- 4 Clique em **OK**.

Excluindo um membro ou grupo

- 1 Selecione o membro ou grupo que deseja excluir.
- 2 Clique no ícone excluir 2.
- Quando a caixa de diálogo de confirmação aparecer, clique em OK.

6

Exportando a Agenda


Você poderá exportar toda a Agenda para um arquivo de texto ASCII (*.csv). Você também pode criar um vCard para um membro da agenda, que pode ser anexado a um e-mail de saída (um vCard é um cartão de visita eletrônico que contém as informações de contato do remetente). Você também pode exportar a Agenda como Dados de Discagem de Configuração Remota que podem ser usados pelo aplicativo Configuração Remota do seu aparelho. (Consulte *Configuração Remota* ➤➤ página 106). Se você estiver criando um vCard, deverá primeiro clicar no membro da agenda para quem pretende criar o vCard.

Exportando registros da Agenda

- **Observação**
- Para criar um vCard, primeiro é necessário selecionar um membro.
- Se você selecionar vCard na etapa ①, Salvar como tipo: será vCard (*.vcf).
- 1 Siga as etapas abaixo:
 - Na Agenda, clique em **Arquivo**, **Exportar** e depois em **Texto**.
 - Na Agenda, clique em **Arquivo**, **Exportar** e depois em **vCard**. Em seguida, vá para a etapa **6**.
 - Na Agenda, clique em **Arquivo**, **Exportar** e depois em **Dados de discagem da Configuração Remota**. Em seguida, vá para a etapa ⑤.
- 2 Na coluna **Itens disponíveis**, selecione os campos de dados que deseja exportar e depois clique em **Incluir >>**.
- **Observação**

Escolha os itens na ordem em que deseja que apareçam.

- 3 Se você estiver exportando para um arquivo ASCII, selecione **Tabulação** ou **Vírgula** em **Caractere de divisão**. Isso inclui uma **Tabulação** ou **Vírgula** para separar os campos de dados.
- 4 Clique em **OK** para salvar os dados.



5 Digite o nome do arquivo e clique em Salvar.




Importando para a Agenda

Você pode importar arquivos de texto ASCII (*.csv), vCards (cartões de visita eletrônicos) ou **Dados de discagem da Configuração Remota** para a sua Agenda.

Importando um arquivo de texto ASCII

- 1 Siga as etapas abaixo:
 - Na Agenda, clique em **Arquivo**, **Importar** e depois em **Texto**.
 - Na Agenda, clique em Arquivo, Importar e depois em vCard. Em seguida, vá para a etapa 6.
 - Na Agenda, clique em **Arquivo**, **Importar** e depois em **Dados de discagem da Configuração Remota**. Em seguida, vá para a etapa **⑤**.



2 Na coluna **Itens disponíveis**, selecione os campos de dados que deseja importar e clique em **Incluir >>**.



Escolha os campos na lista Itens Disponíveis na mesma ordem em que estão listados no arquivo de texto a importar.

- 3 Selecione **Tabulação** ou **Vírgula** com base no formato de arquivo que você está importando em **Caractere de divisão**.
- 4 Clique em **OK** para importar os dados.

Software PC-FAX da Brother (para modelos MFC)

5 Digite o nome do arquivo e clique em Abrir.





Se escolher o arquivo Texto na etapa 1, Arquivos do tipo: será Arquivos de texto (*.txt; *.csv).

Recepção de PC-FAX

O software de Recepção de PC-FAX da Brother permite visualizar e armazenar mensagens de fax no seu PC. Ele é automaticamente instalado junto com o MFL-Pro Suite e funciona em aparelhos conectados localmente ou em rede.

Quando estiver habilitado, seu aparelho receberá faxes em sua memória. Quando tiver recebido o fax, este será automaticamente enviado para seu PC.

Se você desligar seu PC, seu aparelho continuará a receber e armazenar seus faxes na memória. O display do aparelho exibirá o número de faxes recebidos armazenados, por exemplo:

PC Fax msg:001



Quando você liga o PC, o Software de Recepção de PC-FAX transfere automaticamente suas mensagens de fax para o PC.

Para habilitar o Software de Recepção de PC-FAX, faça o seguinte:

- ANTES DE USAR A FUNÇÃO DE RECEPÇÃO DE PC-FAX, VOCÊ DEVE SELECIONAR A OPÇÃO DE RECEPÇÃO DE PC-FAX NO MENU DO APARELHO.
- Execute o software de Recepção de PC-FAX no PC. (Recomendamos marcar a caixa de seleção de Adicionar à Pasta de Inicialização, de modo que o software seja executado automaticamente e possa transferir quaisquer faxes na inicialização do PC).

Observação

- O software PC-FAX só recebe documentos de fax em Preto e Branco.
- Se o seu PC estiver protegido por firewall, e não for possível usar a recepção de PC-FAX, talvez seja necessário configurar o firewall para permitir a comunicação através das portas número 54926 e 137. (Consulte *Antes de utilizar o software da Brother* ➤➤ página 126).

Dependendo do sistema operacional em uso, você poderá obter uma mensagem de Alerta de Segurança quando iniciar o recurso de recepção de PC-FAX. Para habilitar a recepção de PC-FAX, é necessário desbloquear o programa.



Habilitando o software Recepção de PC-FAX no seu aparelho

Você poderá, opcionalmente, habilitar a opção Impressão de Backup. Quando habilitada, o aparelho imprimirá uma cópia do fax antes que o mesmo seja enviado para o PC ou que o PC seja desligado.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Pressione Menu.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Fax. Pressione OK.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Opções Fax Rem. Pressione OK.
- Pressione A ou ▼ para selecionar Envia/msg/page. Pressione OK.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Recepção PCfax. Pressione OK.
- 6 Confirme a mensagem. Pressione **OK**.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar <USB> ou o nome de seu PC caso esteja conectado em uma rede. Pressione OK.
- 8 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Impressão Bckp:Ativado ou Impressão Bckp:Desativado. Pressione OK.
- 9 Pressione Parar/Sair.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Pressione Menu.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir Conf. recepção.
 Pressione Conf. recepção.
- Pressione ▲ ou ▼ para exibir Reencaminhar/Pager/ Armazenar. Pressione Reencaminhar/Pager/ Armazenar.
- 5 Pressione Recep. PC-Fax.
- 6 Confirme a mensagem. Pressione OK.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar <USB> ou o nome do seu computador caso esteja conectado em uma rede.
 Pressione OK.
- 8 Pressione Impr.Backup:Lig OU Impr.Backup:Desl.
- 9 Pressione Parar/Sair.
- **Observação**

Se você selecionar Impressão Bckp:Ativado, o aparelho imprimirá o fax, de modo que você tenha uma cópia do mesmo caso haja uma queda de energia antes que ele seja enviado ao PC. As mensagens de fax serão apagadas automaticamente da memória do aparelho quando tiverem sido impressas e enviadas com êxito para o seu PC. Quando a Impressão de Backup está desativada, as mensagens de fax são apagadas automaticamente da memória do aparelho depois de serem enviadas com êxito para o PC.

Executando o software de Recepção de PC-FAX no PC

Clique no botão Iniciar, Todos os programas, Brother, MFC-XXXX/MFC-XXXX LAN, Recepção de PC-FAX e depois em Receber.

O ícone de PC-FAX aparece na bandeja de tarefas do PC.



Configurando seu PC

1 Clique com o botão direito do mouse no ícone



de PC-FAX na bandeja de tarefas do

PC e clique em **Configuração do PC-FAX Rx**. A caixa de diálogo **Configuração do PC-FAX Rx** é exibida:



- 2 Em Salvar arquivo em, clique no botão Procurar se quiser alterar o caminho onde os arquivos de PC-FAX são salvos.
- 3 Em **Formato de arquivo**, escolha **.tif** ou **.max** como o formato do documento recebido. O formato padrão é **.tif**.
- Para reproduzir arquivos wave (arquivos de som .wav) ao receber um fax, assinale **Reproduzir arquivo**wave ao receber FAX e digite o caminho do arquivo desejado.
- Para iniciar automaticamente o software de recepção PC-FAX quando você iniciar o Windows[®], assinale Adicionar à pasta de inicialização.
- 6 Se quiser usar o software de Recepção de PC-FAX, consulte Configurando a Recepção de PC-FAX na Rede ➤➤ página 124.

Configurando a Recepção de PC-FAX na Rede

As configurações para enviar mensagens de fax recebidas ao computador foram definidas automaticamente durante a instalação do MFL-Pro Suite (consulte o >> Guia de Configuração Rápida).

Se você estiver usando um aparelho diferente do que foi registrado no PC durante a instalação do software MFL-Pro Suite, execute as etapas a seguir.

- 1 Na caixa de diálogo Configuração do PC-FAX Rx, clique no botão Configurações de Rede. A caixa de diálogo Configurações de Rede é exibida.
- Você tem que especificar o Endereço IP ou o Nome do nó de seu aparelho.




Especifique a máquina pelo endereço

Digite o endereço IP do aparelho em Endereço IP.

Especifique a máquina pelo nome

Digite o nome do nó do aparelho em **Nome do nó** ou clique no botão **Procurar** e selecione na lista o aparelho Brother que você deseja utilizar.



Especifique o nome do PC

Você poderá especificar o nome do PC que aparecerá no display do aparelho. Para alterar o nome, digite o novo nome em **Nome do PC para exibição (máx. 15 caracteres)**.

Visualizando novas mensagens de PC-FAX

- 1 Clique duas vezes em para executar o PaperPort™.
- 2 Abra a pasta de Faxes Recebidos.
- 3 Clique duas vezes em qualquer uma das novas mensagens de fax para abri-las e visualizá-las.

Observação

O assunto das mensagens não lidas em seu PC será baseado na data e na hora em que as mensagens foram recebidas, até que você atribua a elas um nome de arquivo. Por exemplo: "Fax 2-20-2011 16:40:21.tif".

7

Configurações de firewall (para usuários de rede)

Antes de utilizar o software da Brother

As configurações de Firewall em seu PC podem rejeitar a conexão de rede necessária para a impressão em rede, o escaneamento em rede e o PC-Fax. Se você estiver utilizando o Firewall do Windows[®] e tiver instalado o MFL-Pro Suite a partir do CD-ROM de instalação, as configurações de Firewall necessárias já estão feitas. Se você não tiver instalado a partir do CD-ROM de instalação, siga as instruções abaixo para configurar o Firewall do Windows[®]. Se você estiver utilizando qualquer outro software de Firewall pessoal, consulte o Manual do Usuário desse seu software ou entre em contato com o fabricante.

Informações sobre o número de Porta UDP para a configuração do Firewall


Porta UDP	Escaneamento em Rede	PC-Fax em Rede	Impressão em Rede, Escaneamento em Rede, PC-Fax em Rede e Configuração Remota ¹	
Número da Porta Externa	54925	54926	161	137
Número da Porta Interna	54925	54926	161	137

Adicione a porta número 137, se você continuar a ter problemas com sua conexão de rede após ter adicionado as portas 54925 e 54926. A porta de número 137 também aceita impressão pela rede.

Windows® XP SP2 ou superior

- 1 Clique no botão Iniciar, Painel de controle, Conexões de rede e de Internet e depois em Firewall do Windows.

 Verifique se o Firewall do Windows na guia Geral está definido como Ativado (recomendável).
- 2 Clique na guia **Avançado** e no botão **Configurações...** de Configurações de Conexão em rede.



3 Clique em Adicionar.

- 4 Adicione a porta **54925** para o escaneamento em rede digitando as seguintes informações:
 - 1 Em **Descrição do serviço**: digite qualquer descrição, como por exemplo "Scanner da Brother".
 - 2 Em Nome ou endereço IP (por exemplo, 192.168.0.12) do computador que hospeda este serviço na sua rede: digite "Localhost".
 - 3 Em Número da porta externa para este serviço: digite "54925".
 - 4 Em Número de porta interna para este serviço: digite "54925".
 - 5 Verifique se o **UDP** está selecionado.
 - 6 Clique em **OK**.




- 6 Clique em Adicionar.
- 6 Adicione a porta **54926** para o PC-Fax em Rede digitando as informações a seguir:
 - 1 Em **Descrição do serviço**: digite qualquer descrição, como por exemplo "PC-Fax da Brother".
 - 2 Em Nome ou endereço IP (por exemplo, 192.168.0.12) do computador que hospeda este serviço na sua rede: digite "Localhost".
 - 3 Em Número da porta externa para este serviço: digite "54926".
 - 4 Em Número de porta interna para este serviço: digite "54926".
 - 5 Verifique se o **UDP** está selecionado.
 - 6 Clique em OK.
- 7 Se você ainda tiver problemas com a conexão de rede, clique no botão Adicionar.

- 8 Adicione a porta **161** para escaneamento em rede, impressão em rede e recepção PC-Fax em Rede, fornecendo as seguintes informações:
 - 1 Em **Descrição do serviço**: digite qualquer descrição, como "Impressão em Rede da Brother".
 - 2 Em Nome ou endereço IP (por exemplo, 192.168.0.12) do computador que hospeda este serviço na sua rede: digite "Localhost".
 - 3 Em Número da porta externa para este serviço: digite "161".
 - 4 Em Número de porta interna para este serviço: digite "161".
 - 5 Verifique se o **UDP** está selecionado.
 - 6 Clique em OK.
- 9 Se você ainda tiver problemas com a conexão de rede, clique no botão Adicionar.
- 10 Adicione a porta **137** para escaneamento em rede, impressão em rede e recepção de PC-Fax em Rede, digitando as informações a seguir:
 - 1 Em **Descrição do serviço**: digite qualquer descrição, como por exemplo "Impressão em Rede da Brother".
 - 2 Em Nome ou endereço IP (por exemplo, 192.168.0.12) do computador que hospeda este serviço na sua rede: digite "Localhost".
 - 3 Em Número da porta externa para este serviço: digite "137".
 - 4 Em Número de porta interna para este serviço: digite "137".
 - 5 Verifique se o **UDP** está selecionado.
 - 6 Clique em OK.
- 11 Verifique se a nova configuração está adicionada e selecionada e clique em **OK**.

Usuários do Windows Vista®

- 1 Clique no botão , Painel de Controle, Rede e Internet, Firewall do Windows e depois em Alterar configurações.
- 2 Quando a tela Controle de Conta de Usuário aparecer, faça o seguinte.
 - Para usuários com direitos de administrador: clique em Continuar.




■ Para usuários que não possuem direitos de administrador: digite a senha do administrador e clique em **OK**.




3 Verifique se a configuração Configurações do Firewall do Windows na guia Geral está ativado.

4 Clique na guia Exceções.




- 5 Clique no botão Adicionar porta....
- 6 Para adicionar a porta **54925** para o escaneamento em rede, digite as informações abaixo:
 - 1 Em **Nome**: digite qualquer descrição, como por exemplo "Scanner da Brother".
 - 2 Em Número da porta: digite "54925".
 - 3 Verifique se o UDP está selecionado. Em seguida, clique em OK.



- Clique no botão Adicionar porta....
- 8 Para adicionar a porta **54926** para PC-Fax em Rede, digite as informações a seguir:
 - 1 Em Nome: digite qualquer descrição, como por exemplo "PC-Fax da Brother".
 - 2 Em Número da porta: digite "54926".
 - 3 Verifique se o UDP está selecionado. Em seguida, clique em OK.


Configurações de firewall (para usuários de rede)

- 9 Verifique se a nova configuração está adicionada e selecionada e clique em **OK**.
- 10 Se você ainda tiver problemas de conexão de rede (por exemplo, problemas de Impressão ou Escaneamento em Rede), assinale a caixa **Compartilhamento de Arquivo e Impressora** na guia **Exceções** e clique em **OK**.




Usuários do Windows® 7

- 1 Clique no botão 👩, Painel de Controle, Sistema e Segurança e depois em Firewall do Windows. Verifique se o Estado do Firewall do Windows está definido como Ativado.
- Clique em Configurações avançadas. A janela Firewall do Windows com Segurança Avançada é exibida.
- 3 Clique em Regras de Entrada.



4 Clique em Nova Regra.




5 Selecione Porta e clique em Avançar.

- 6 Para adicionar uma porta, digite as informações a seguir:
 - Para escaneamento em rede


 Selecione UDP e digite "54925" em Portas locais especificas.

 Clique em Avançar.
 - Para PC-Fax em Rede
 Selecione UDP e digite "54926" em Portas locais especificas.
 Clique em Avançar.




- 7 Selecione **Permitir a conexão** e clique em **Avançar**.
- 8 Assinale os itens aplicáveis e clique em Avançar.


9 Digite qualquer descrição em **Nome** (como por exemplo "Scanner da Brother" ou "PC-Fax da Brother") e clique em **Concluir**.



- 10 Verifique se a nova configuração está adicionada e assinalada.
- 11 Clique em Regras de Saída.




Clique em Nova Regra.



- 13 Selecione Porta e clique em Avançar.
- 14 Para adicionar uma porta, digite as informações a seguir:
 - Para escaneamento em rede

 Selecione UDP e digite "54925" em Portas remotas especificas:.


 Clique em Avançar.
 - Para PC-Fax em Rede
 Selecione UDP e digite "54926" em Portas remotas especificas:.
 Clique em Avançar.



15 Selecione Permitir a conexão e clique em Avançar.

Configurações de firewall (para usuários de rede)

- 6 Assinale os itens aplicáveis e clique em Avançar.
- Digite qualquer descrição em **Nome** (como por exemplo "Scanner da Brother" ou "PC-Fax da Brother") e clique em **Concluir**.



18 Verifique se a nova configuração está adicionada e assinalada.



Apple Macintosh

Impressão e Envio de Fax	138
Escaneamento	164
ControlCenter2	180
Configuração remota (para modelos MFC)	204

Impressão e Envio de Fax

Recursos no driver de impressora (Macintosh)

Este aparelho é compatível com Mac OS X 10.5.8 - 10.6.x - 10.7.x.



Ø Observação

As telas apresentadas nesta seção são retiradas do Mac OS X 10.5. As telas em seu computador Macintosh vão variar dependendo da versão de seu sistema operacional.

Impressão Duplex (frente e verso)

O driver da impressora fornecido aceita a impressão duplex.

Orientações para imprimir nos dois lados do papel

- Se o papel for fino, poderá ficar enrugado.
- Se o papel estiver ondulado, vire o maço ao contrário, alise-o e coloque-o de volta na bandeja de papel ou na Bandeja MP.
- Se o papel não estiver entrando corretamente, pode estar ondulado. Retire o papel, alise-o e vire o maço de papéis ao contrário.
- Ao utilizar a função de duplex manual, é possível que o papel fique preso ou que a qualidade da impressão figue ruim.

Se ocorrer obstrução de papel: >> Manual Básico do Usuário: Mensagens de erro e manutenção. Se você tiver problema de qualidade de impressão: >> Manual Básico do Usuário: Melhorando a qualidade de impressão.

Impressão duplex automática

- Use o tamanho de papel A4 ao usar a função de impressão duplex automática.
- Certifique-se de que a tampa traseira esteja fechada.
- Se o papel estiver ondulado, alise-o e coloque-o de volta na bandeja de papel.
- Use papel comum ou fino. NÃO use papel bond.

Impressão duplex manual

O aparelho imprime primeiro todas as páginas pares em um lado do papel. Antes de reinserir o papel, aliseo bem, ou ele poderá ficar preso. A utilização de papel muito fino ou grosso não é recomendada.

Escaneamento, impressão e envio de fax simultâneos

Seu aparelho pode imprimir arquivos enviados pelo seu computador enquanto envia ou recebe faxes na memória, ou enquanto escaneia um documento para o computador. O envio de mensagens de fax não é interrompido durante a impressão no computador. No entanto, quando o aparelho está fazendo cópias ou recebendo um fax em papel, ele pausa a operação de impressão do computador, continuando quando a cópia ou a recepção do fax terminar.

Escolha das opções de configuração do papel


É possível definir as opções de Tamanho do Papel, Orientação e Ajustar Tamanho.

1 Em um aplicativo, como o TextEdit, clique em **Arquivo** e depois, em **Configurar Página**. Verifique se a opção **Brother MFC-XXXX** (onde XXXX é o nome do seu modelo) está selecionada no menu pop-up **Formatar para**. É possível alterar as configurações para **Tamanho do Papel**, **Orientação** e **Ajustar Tamanho** e depois clicar em **OK**.




- 2 Em um aplicativo, como o TextEdit, clique em **Arquivo** e depois, em **Imprimir** para iniciar a impressão.
 - (Mac OS X 10.5.8 a 10.6.x)


Para obter mais opções de configuração do papel, clique no triângulo ao lado do menu pop-up da Impressora.



■ (Para Mac OS X 10.7.x)

Para obter mais opções de configuração do papel, clique em Mostrar Detalhes.






Observação

Salve as configurações atuais como predefinidas selecionando **Salvar Como...** na lista suspensa **Pré-ajustes**.


Selecionando as opções de impressão

Para controlar recursos especiais de impressão, escolha as opções desejadas na caixa de diálogo Impressão.



Página de Rosto

Você poderá escolher as seguintes configurações de página de rosto:



■ Imprimir Página de Rosto

Se você quiser adicionar uma página de rosto ao seu documento, utilize este recurso.


■ Tipo da Página de Rosto

Escolha um modelo para a página de rosto.

■ Informações de Cobrança

Se quiser adicionar informações de tarifação à página de rosto, digite o texto na caixa **Informações de Cobrança**.

Leiaute



■ Páginas por Folha

A seleção de **Páginas por Folha** pode reduzir o tamanho da imagem de uma página, permitindo a impressão de várias páginas em uma única folha de papel.

■ Direção do Leiaute

Quando especifica as páginas por folha, você poderá também especificar a direção do layout.

■ Borda

Se você quiser adicionar uma margem, utilize este recurso.

■ Frente e Verso

Consulte Impressão duplex (frente e verso) >> página 149.


■ Inverter Orientação da Página

Assinale Inverter Orientação da Página para inverter os dados de cima para baixo.

■ Virar horizontalmente (Mac OS X 10.6.x a 10.7.x)

Assinale Virar horizontalmente para imprimir como um reflexo virado da esquerda para a direita.

Impressão Segura



■ Impressão Segura:

Documentos seguros são documentos protegidos por senha quando são enviados para o aparelho. Somente as pessoas que sabem a senha conseguirão imprimi-los. Como os documentos ficam protegidos no aparelho, você deverá digitar a senha utilizando o painel de controle do aparelho para imprimi-los.


Para enviar um documento seguro:

- 1 Assinale Impressão Segura.
- 2 Digite sua senha, seu nome de usuário e o nome do trabalho e clique em Imprimir.
- 3 Você deverá imprimir os documentos seguros no próprio painel de controle do aparelho. (Consulte Chave de Impressão Segura ➤➤ página 2).

Para excluir um documento seguro: Será necessário utilizar o painel de controle do aparelho para excluir um documento seguro. (Consulte *Chave de Impressão Segura* >> página 2).

Configurações da Impressora

Você pode alterar as configurações escolhendo uma opção na lista Configurações de Impressão:



■ Tipo de Mídia

Você pode alterar o tipo de mídia para um dos indicados abaixo:

- Papel Comum
- Papel Fino
- · Papel Grosso
- Papel Mais Grosso
- Papel Bond
- Envelopes
- Envelope Grosso
- Envelope Fino
- · Papel Reciclado
- Etiqueta

■ Resolução

Você pode alterar a resolução da maneira seguinte:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi

■ Origem do Papel

É possível escolher Seleção Automática, Bandeja1, Bandeja2 12, Bandeja MU ou Manual.


- Disponível se a bandeja opcional estiver instalada.
- Bandeja2 é padrão na MFC-8952DWT.

■ Suporte

Você pode visitar o Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) e o Website de suprimentos originais e autênticos da Brother clicando no botão ?. O Brother Solutions Center é um Website que oferece informações sobre o seu produto da Brother, incluindo FAQs (perguntas frequentes), manuais do usuário, atualizações de drivers e dicas para utilizar seu aparelho.

Configurações Avançada da impressora

Quando você clica no triângulo (▶) ao lado de **Avançada**, são exibidas as configurações avançadas da impressora.



■ Modo Economia de Toner

Você poderá economizar o uso de toner com este recurso. Quando a opção **Modo Economia de Toner** está ativada, as impressões parecem mais claras. A configuração padrão é Desativada.



- Não recomendamos a opção Modo Economia de Toner para a impressão de fotos ou imagens em escala de cinza.
- Modo Economia de Toner n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel para as resolu\u00fc\u00f6es HQ 1200 e 1200 dpi.

■ Qualidade Gráfica

Você pode alterar a qualidade de impressão da seguinte forma:

Gráficos

O modo Gráfico prioriza o contraste. Selecione esta configuração para imprimir texto e imagens, como documentos comerciais e de apresentação. Você pode mostrar contrastes fortes entre áreas sombreadas.

Texto

Este é o melhor modo de imprimir documentos de texto.

■ Melhorar o resultado da impressão

Este recurso permite que você melhore a qualidade de impressão.

Reduzir a ondulação do papel

Se você escolher esta configuração, haverá menos possibilidade de o papel enrolar.

Se você estiver imprimindo somente algumas páginas, não precisará escolher esta configuração. Convém alterar a configuração do driver de impressora em **Tipo de Mídia** para uma configuração fina.



Essa operação diminuirá a temperatura do processo de fusão do aparelho.

Melhorar a fixação do toner

Se você escolher esta configuração, a fixação do toner no papel melhorará. Se essa seleção não for suficiente, altere a configuração do driver de impressora em **Tipo de Mídia** para uma configuração mais espessa.



Esta operação aumentará a temperatura do processo de fusão do aparelho.

· Reduzir fantasmas

Se estiver usando a máquina em um ambiente bastante úmido, esta configuração pode reduzir as imagens fantasma no papel. Não use esta configuração se a umidade do ambiente for inferior a 30% ou as imagens fantasma vão se acentuar.



Este recurso talvez não reduza a imagem fantasma em todos os tipos de papel. Antes de comprar muito papel, teste uma pequena quantidade para se certificar de que o papel seja adequado.

■ Ajuste de densidade

Aumente ou diminua a densidade de impressão.

■ Outras Opções de Impressão

· Ignorar Página em Branco


Se a opção **Ignorar Página em Branco** estiver assinalada, o driver de impressora detectará páginas em branco e as excluirá da impressão.

Impressão duplex (frente e verso)

■ Impressão Duplex Automática

Selecione Leiaute.


Escolha Encadernação com Margem Grande ou Encadernação de Margem Pequena em Frente e Verso.



■ Duplex Manual

Selecione Gestão de Papel.

Selecione **Somente Pares** e imprima, depois recarregue o papel impresso na bandeja (lado em branco para baixo na Bandeja 1 ou Bandeja 2, ou o lado em branco para cima na Bandeja MU). Selecione **Somente Ímpares** e imprima.



Removendo o driver de Impressora para Macintosh

- 1 Faça login como "Administrador".
- 2 No menu Apple, selecione **Preferências do Sistema**. Clique em **Impressão e Fax** ou em **Impressão e Escaneamento** e, em seguida, escolha a impressora que você deseja remover e remova-a clicando no botão -.

8

Recursos do driver de impressora BR-Script3 (emulação da linguagem PostScript[®] 3™)


Esta seção apresenta as operações diferenciadas do driver de impressora BR-Script3. Para conhecer as operações básicas do driver de impressora BR-Script3, consulte *Recursos no driver de impressora* (*Macintosh*) >> página 138 para **Configurar Página**, **Página de Rosto**, **Alimentação de Papel** e **Leiaute**.

Observação

- O driver de impressora BR-Script3 não é compatível com o Envio de PC-Fax.
- Se quiser adicionar o driver PS (driver de impressora BR-Script3), acesse o Brother Solutions Center em http://solutions.brother.com/ e visite as perguntas frequentes da página do seu modelo para obter instruções.


Selecionando as opções de impressão

Para controlar recursos de impressão especiais, escolha **Recursos da Impressora** na caixa de diálogo Imprimir.



Recursos da Impressora

Conjuntos de Recursos: General 1 (Geral 1)



■ Qualidade de Impressão

Você pode escolher as seguintes configurações de qualidade de impressão.

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi

■ Tipo de Mídia

Você pode alterar o tipo de mídia para um dos indicados abaixo:

- Papel Comum
- Papel Fino
- · Papel Grosso
- · Papel Mais Grosso
- Papel Bond
- Envelopes
- Env. Grosso
- Env. Fino
- Papel Reciclado
- Etiqueta
- Hagaki 1
- Cartão-postal com o tamanho especificado pela Japan Post Service Co., LTD

■ Modo Economia de Toner

Você poderá economizar toner utilizando este recurso. Quando você assinala **Modo Economia de Toner**, as impressões parecem mais claras. A configuração padrão é Desativada.



Não recomendamos a opção **Modo Economia de Toner** para a impressão de fotos ou imagens em escala de cinza.

■ Bloqueio da Tela de Meios-tons

Impede que outros aplicativos modifiquem as configurações de Meios-tons. A configuração padrão é Ligado.

■ Impressão de Imagem de Alta Qualidade

Você poderá melhorar a qualidade da imagem impressa. Se você definir a opção **Impressão de Imagem de Alta Qualidade** como Ativada, a velocidade de impressão será menor.

■ Melhorar o resultado da impressão

Este recurso permite que você melhore a qualidade de impressão.

· Reduzir a ondulação do papel

Se você escolher esta configuração, haverá menos possibilidade de o papel enrolar.

Se você estiver imprimindo somente algumas páginas, não precisará escolher esta configuração. Convém alterar a configuração do driver de impressora em **Tipo de Mídia** para uma configuração fina.



Essa operação diminuirá a temperatura do processo de fusão do aparelho.

· Melhorar a fixação do toner

Se você escolher esta configuração, a fixação do toner no papel melhorará. Se essa seleção não for suficiente, altere a configuração do driver de impressora em **Tipo de Mídia** para uma configuração mais espessa.



Esta operação aumentará a temperatura do processo de fusão do aparelho.

Conjuntos de Recursos: General 2 (Geral 2)



■ Configuração de Redução de Fantasmas

Se estiver usando a máquina em um ambiente bastante úmido, esta configuração pode reduzir as imagens fantasma no papel. Não use esta configuração se a umidade do ambiente for inferior a 30% ou as imagens fantasma vão se acentuar.




Este recurso talvez não reduza a imagem fantasma em todos os tipos de papel. Antes de comprar muito papel, teste uma pequena quantidade para se certificar de que o papel seja adequado.

■ Ajuste de densidade

Aumente ou diminua a densidade de impressão.

Impressão Segura

Documentos seguros são documentos protegidos por senha quando são enviados para o aparelho. Somente as pessoas que sabem a senha conseguirão imprimi-los. Como os documentos ficam protegidos no aparelho, você deverá digitar a senha utilizando o painel de controle do aparelho para imprimi-los.



Se quiser criar um trabalho de impressão seguro, clique em **Impressão Segura** e assinale a caixa **Impressão Segura**. Digite uma senha na caixa **Senha** e clique em **Imprimir**.

(Para obter mais informações sobre Impressão Segura, consulte Chave de Impressão Segura ➤➤ página 2).

Status Monitor

O utilitário **Status Monitor** é uma ferramenta de software configurável para monitorar o status do equipamento, permitindo que você veja mensagens de erro como "acabou o papel" ou "obstrução de papel" em intervalos de atualização predefinidos. Você pode também acessar o sistema de gestão com base na web. Para poder usar a ferramenta, é preciso escolher o seu aparelho no menu pop-up **Modelo** do ControlCenter2. Você pode verificar o status do dispositivo iniciando o Brother Status Monitor. Siga estas etapas:

- Para Mac OS X 10.5.8
 - 1 Execute Preferências do Sistema, selecione Impressão e Fax e escolha o aparelho.
 - 2 Clique em Abrir Fila de Impressão... e depois em Utilitário. O Status Monitor será inicializado.
- Para Mac OS X 10.6.x a 10.7.x
 - 1 Execute as **Preferências do Sistema**, selecione **Impressão e Fax** ou **Impressão e Escaneamento** e, em seguida, escolha o aparelho.
 - 2 Clique em Abrir Fila de Impressão... e depois em Configuração de Impressora. Selecione a guia Utilitário e clique em Abrir o Utilitário de Impressão. O Status Monitor será inicializado.

Atualizando o status do aparelho

Se quiser ver o status mais recente do aparelho enquanto a janela **Status Monitor** estiver aberta, clique no ícone . Você poderá definir os intervalos de atualização das informações de status da máquina pelo software. Acesse a barra de menus, **Brother Status Monitor** e escolha **Preferências**.



Ocultando ou exibindo a janela

Depois de iniciar o **Status Monitor**, é possível ocultar ou mostrar a janela. Para ocultar a janela, acesse a barra de menus, **Brother Status Monitor** e selecione **Ocultar Status Monitor**. Para exibir a janela, clique no ícone **Brother Status Monitor** em dock.



Saindo da janela

Clique em Brother Status Monitor na barra de menus e escolha Encerrar Status Monitor no menu pop-up.

Gerenciamento via Web (Apenas para modelos com Conexão de Rede)

É possível acessar o Sistema de Gerenciamento via Web clicando no ícone do aparelho na tela **Status Monitor**. É possível utilizar um Navegador comum para Web a fim de gerenciar seu aparelho utilizando o HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Para obter mais informações sobre o Sistema de Gerenciamento via Web: >> Manual do Usuário de Rede: *Gerenciamento via Web*.

Enviando um Fax (para modelos MFC)

Você poderá enviar um fax diretamente a partir de um aplicativo do Macintosh.




Os documentos de fax serão enviados apenas em Preto e Branco.

- 1 Crie um documento em um aplicativo do Macintosh.
- Em um aplicativo, como o TextEdit, clique em Arquivo e depois em Imprimir.
 - (Mac OS X 10.5.8 a 10.6.x)

Para obter mais opções de configuração do papel, clique no triângulo ao lado do menu pop-up da Impressora.







■ (Para Mac OS X 10.7.x)

Para obter mais opções de configuração do papel, clique em Mostrar Detalhes.






3 Selecione **Enviar Fax** no menu pop-up.



4 Selecione Aparelho de fax no menu pop-up Saída.




5

Digite um número de fax na caixa **Inserir número de Fax** e clique em **Imprimir** para enviar o fax.




Se quiser enviar um fax para mais de um número, clique em **Adicionar** depois de digitar o primeiro número de fax. Os números de fax do destinatário estarão relacionados na caixa de diálogo.




Usando o painel Endereços

Você pode endereçar um número de fax usando o botão Endereços.


1 Clique em Endereços.



Escolha o número de fax no painel Endereços e clique em Para.



3 Quando terminar de endereçar seu fax, clique em Imprimir.



Escaneamento

Escaneando um documento com o driver TWAIN

O software do aparelho Brother inclui o driver do Scanner TWAIN para Macintosh. Você poderá utilizar este driver do Scanner TWAIN para Macintosh com qualquer aplicativo que opere com as especificações TWAIN.

Você pode escanear um documento usando o ADF (alimentador automático de documentos) ou o vidro plano do scanner. Para obter mais informações sobre como carregar os documentos: >> Manual Básico do Usuário: Colocando documentos.



🛭 Observação

Se quiser escanear a partir de um aparelho na rede, selecione esse aparelho no aplicativo Seletor do Dispositivo, localizado em Macintosh HD/Biblioteca/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou no menu pop-up Modelo do ControlCenter2.

Execute o seu aplicativo Macintosh compatível com TWAIN. Ao usar o driver TWAIN Brother pela primeira vez, configure-o como driver padrão escolhendo **Selecionar origem**. Para cada documento que você escanear depois disso, selecione Adquirir dados de Imagem ou Adquirir. A opção de menu que lhe permite escolher o driver do Scanner pode variar dependendo do aplicativo.



Ø Observação

O método utilizado para selecionar o driver padrão ou escanear um documento pode variar dependendo do aplicativo que você está utilizando.

9

Escaneando uma imagem para o Macintosh

É possível escanear uma página inteira, ou parte dela, após a pré-visualização de um documento.

Escaneando uma página completa

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Se necessário, ajuste as seguintes configurações na caixa de diálogo de Configuração do Scanner:
 - Resolução
 - Tipo de Escaneamento
 - Tamanho do Documento
 - Ajuste de imagem
 - Brilho
 - Contraste
- 3 Clique em Iniciar.
 Quando o escaneamento terminar, a imagem aparece no aplicativo gráfico.

Escaneando um documento duplex (frente e verso) (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T))

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- Assinale Escaneamento duplex (2 lados) e selecione Encad. pelo lado maior ou Encad. pelo lado menor.



- 3 Se necessário, ajuste as seguintes configurações na caixa de diálogo de Configuração do Scanner:
 - Resolução
 - Tipo de Escaneamento
 - Tamanho do Documento
 - Ajuste de imagem
 - Brilho
 - Contraste
- 4 Clique em Iniciar.

Observação

- Não é possível ajustar a área de escaneamento.
- O escaneamento duplex apenas está disponível a partir do ADF.

9

Pré-escaneando uma imagem

O botão **Pré-Scan** é usado para visualizar uma imagem e também permite recortar áreas não desejadas. Quando estiver satisfeito com a área escaneada, clique no botão **Iniciar**, na caixa de diálogo Configuração do Scanner, para escanear a imagem.

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- Clique em Pré-Scan.
 A imagem inteira é escaneada para o Macintosh e exibida na Área de Escaneamento.
- 3 Arraste o cursor do mouse sobre a porção que você deseja escanear.



4 Coloque novamente o documento no ADF.



Se você tiver colocado o documento no vidro do scanner na etapa 1, ignore esta etapa.

- Ajuste as configurações de Resolução, Tipo de Escaneamento, Brilho e Contraste na caixa de diálogo Configuração do Scanner, conforme necessário.
- 6 Clique em **Iniciar**.

 Desta vez, apenas a área escolhida do documento será exibida na janela do aplicativo.
- Você poderá refinar a imagem em seu software de edição.

Configurações na janela do Scanner

Resolução

Você pode alterar a resolução de escaneamento no menu pop-up **Resolução**. Resoluções maiores requerem mais memória e tempo de transferência, mas produzem uma imagem escaneada de maior qualidade. A seguinte tabela mostra as resoluções que você poderá escolher e as cores disponíveis.

Resolução	Preto e Branco/ Cinza (Difusão de erro)	256 Cores	Cinza verdadeiro/ Cor 24 bits
100 x 100 dpi	Sim	Sim	Sim
150 x 150 dpi	Sim	Sim	Sim
200 x 200 dpi	Sim	Sim	Sim
300 x 300 dpi	Sim	Sim	Sim
400 x 400 dpi	Sim	Sim	Sim
600 x 600 dpi	Sim	Sim	Sim
1200 x 1200 dpi	Sim	Não	Sim
2400 x 2400 dpi	Sim	Não	Sim
4800 x 4800 dpi	Sim	Não	Sim
9600 x 9600 dpi	Sim	Não	Sim
19200 x 19200 dpi	Sim	Não	Sim

Tipo de Escaneamento

■ Preto e Branco

Utilize para textos ou desenhos de traços simples.

■ Cinza (Difusão de erro)

Utilize para fotografias ou gráficos. (A Difusão de Erro é um método utilizado para criar imagens simuladas em tons de cinza, sem utilizar pontos na cor cinza verdadeira. Os pontos pretos são colocados em um determinado padrão para conferir o aspecto cinzento).

■ Cinza verdadeiro

Utilize para fotografias ou gráficos. Este modo é mais preciso porque utiliza até 256 tons de cinza.

■ 256 Cores

Utiliza até 256 cores para escanear a imagem.

9

■ Cor 24 bits

Utiliza até 16,8 milhões de vcores para escanear a imagem.

Embora o uso de **Cor 24 bits** crie imagens com a reprodução de cores mais precisa, o tamanho do arquivo será cerca de três vezes maior do que o de um arquivo criado com a opção **256 Cores**. Ele requer mais memória e tem o maior tempo de transferência.



Tamanho da Página

Escolha um dos seguintes tamanhos de documento:

- A4 210 x 297 mm
- JIS B5 182 x 257 mm
- Carta 215,9 x 279,4 mm
- Ofício 215,9 x 355,6 mm
- A5 148 x 210 mm
- Executive 184,1 x 266,7 mm
- Cartão de visita 90 x 60 mm

Para escanear cartões de visita, escolha o tamanho do **Cartão de visita** e, em seguida, coloque o cartão de visita virado para baixo na parte superior esquerda do vidro do scanner.

- 10 x 15 cm
- 13 x 20 cm
- 9 x 13 cm
- 13 x 18 cm
- Postal 1 100 x 148 mm
- Postal 2 (Duplo) 148 x 200 mm
- Personalizado (Ajustável pelo usuário de 8.9×8.9 mm a 215.9×355.6 mm.)

Depois de selecionar um tamanho personalizado, você poderá ajustar a área de escaneamento. Clique e mantenha pressionado o botão do mouse enquanto arrasta o mesmo para recortar a imagem.

Largura: Digite a largura do tamanho personalizado.

Comprimento: Digite a altura do tamanho personalizado.

Ajuste de Imagem

■ Brilho

Ajuste a configuração (-50 a 50) para obter a melhor imagem. O valor padrão é 0, o que representa uma média e, normalmente, é adequado para a maioria das imagens.

É possível ajustar o nível de **Brilho** arrastando a barra deslizante para a direita ou esquerda de forma a tornar a imagem mais clara ou mais escura. Você poderá também digitar um valor na caixa para configurar o nível.



Se a imagem escaneada estiver muito clara, configure um nível de **Brilho** mais baixo e escaneie o documento novamente.

Se a imagem estiver muito escura, configure um nível de Brilho mais alto e escaneie o documento novamente.



Observação

A configuração Brilho não está disponível para 256 Cores.

■ Contraste

É possível aumentar ou diminuir o nível de contraste movendo a barra deslizante para a esquerda ou direita. Um aumento dá mais ênfase às áreas escuras e claras da imagem, enquanto que uma diminuição revela mais detalhes nas áreas cinzentas. Também é possível inserir um valor na caixa para definir o Contraste.



Ø Observação

A configuração Contraste apenas estará disponível se você tiver definido Tipo de Escaneamento como Cinza (Difusão de erro), Cinza verdadeiro ou Cor 24 bits.

■ Reduzir ruído

Você pode melhorar e aprimorar a qualidade das suas imagens escaneadas com esta resolução. A configuração Reduzir ruído está disponível com o uso de Cor 24 bits e resoluções de escaneamento de $300 \times 300 \text{ dpi}, 400 \times 400 \text{ dpi ou } 600 \times 600 \text{ dpi}.$

Ao escanear fotografias ou outras imagens para uso em um processador de texto ou em outro aplicativo gráfico, experimente configurações diferentes para Resolução, Tipo de Escaneamento, Brilho e Contraste, para determinar qual configuração melhor se adapta às suas necessidades.

Escaneando um documento com o uso do driver ICA (Mac OS X 10.6.x ou superior)

Você pode escanear um documento usando o driver ICA. Se você instalou o MFL-Pro Suite do CD-ROM de instalação, o driver ICA já terá sido instalado no Macintosh. Caso não veja seu aparelho na lista **Impressão e Fax** ou **Impressão e Escaneamento**, adicione o aparelho clicando no botão +.



As telas desta seção são do Mac OS X 10.6.x. As telas do seu Macintosh variarão de acordo com a versão do sistema operacional.

- 1 Conecte seu aparelho Brother ao Macintosh usando um cabo USB. Como alternativa, conecte o aparelho Brother à mesma LAN (se você estiver usando um modelo em rede) à qual o Macintosh está conectado.
- 2 Iniciar Captura de Imagem.



Escaneamento

3 Selecione o aparelho na lista à esquerda da tela. Se tiver conectado o aparelho Brother e o Macintosh com um cabo USB, você verá o aparelho na área **DISPOSITIVOS**. Se tiver conectado via LAN, você verá o aparelho na área **COMPARTILHADA**.




(Para Mac OS X 10.7.x)

Se você não puder ver o aparelho na área **DISPOSITIVOS** ou na área **COMPARTILHADA**, aponte o cursor do mouse sobre a área e, em seguida, clique em **Ocultar**.



4 Coloque o documento no ADF ou no vidro do scanner. Se você colocar o documento no ADF, selecione "Alimentador de Doc." para Modo e o tamanho do documento para Tam. Escaneamento.



Se você colocar o documento no vidro do scanner, selecione "Scanner de Mesa" para Modo.



• (Mac OS X 10.6.x)


Se a caixa **Detectar Itens Separados** não estiver assinalada, o documento será escaneado como um item e salvo como um arquivo. Se a caixa **Detectar Itens Separados** estiver assinalada, o programa detectará cada imagem e as salvará como arquivos separados. Se o programa não recortar o documento automaticamente conforme planejado, recorte-o manualmente arrastando o ponteiro do mouse sobre a parte que deseja escanear, na caixa de diálogo que pode ser acessada clicando em **Mostrar Detalhes**.

• (Mac OS X 10.7.x)

Quando **Detectar Caixa Superior** estiver selecionado para **Tam. Escaneamento**, o documento será escaneado como um item e salvo como um arquivo. Quando **Detectar Itens Separados** estiver selecionado para **Tam. Escaneamento**, o programa detectará todas as imagens e as salvará como arquivos separados. Se o programa não recortar o documento automaticamente conforme planejado, recorte-o manualmente arrastando o ponteiro do mouse sobre a parte que deseja escanear, na caixa de diálogo que pode ser acessada clicando em **Mostrar Detalhes**.



5 Selecione a pasta ou o aplicativo de destino para Escanear para.



Se necessário, você pode ajustar as seguintes configurações na caixa de diálogo acessada ao clicar em **Mostrar Detalhes**. O nome do item e o valor atribuível podem ser diferentes dependendo do aparelho.

- Modo de Escaneamento: escolha Alimentador de Documentos ou Vidro Plano.
- **Tipo**: escolha Cor, Preto-e-branco ou Texto.
- Resolução: escolha a resolução com a qual deseja escanear o documento.
- Usar Tamanho Personalizado (Mac OS X 10.7.x): para personalizar o tamanho do documento, selecione esta caixa.
- Tam. Escaneamento ou Tamanho: selecione o tamanho do papel do documento que está sendo escaneado no Alimentador de Documentos ou na área de escaneamento do Vidro Plano.
- Orientação ou Ângulo de Rotação: selecione a orientação do documento no Alimentador de Documentos ou o ângulo do escaneamento no vidro plano.
- Ângulo de Rotação (Mac OS X 10.7.x): se você selecionar Usar Tamanho Personalizado ao usar o Vidro Plano, poderá escolher os recursos de detecção automática do driver do scanner.

- **Dúplex** (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T)): selecione esta caixa ao usar o recurso de escaneamento duplex do Alimentador de Documentos.
- Escanear para: escolha a pasta ou o aplicativo de destino.
- Nome: insira o texto de prefixo usado para o nome da imagem digitalizada.
- Formato: selecione o formato de arquivo dos dados escaneados.
- Combinar em um único docu... (Mac OS X 10.7.x): quando você escolher PDF ou TIFF para o formato de arquivo, selecione esta caixa para escanear um documento como um item e salvá-lo como um arquivo.
- Correção da Imagem: na configuração manual, você pode ajustar Brilho, Contraste (apenas Mac OS X 10.7.x), Tonalidade, Temperatura, Limite e Saturação.




6 Clique em Escanear para começar a escanear.

Escolhendo seu aparelho em Impressão e Fax ou em Impressão e Escaneamento

- 1 Conecte seu aparelho Brother ao Macintosh usando um cabo USB. Como alternativa, conecte o aparelho Brother à mesma LAN (se você estiver usando um modelo em rede) à qual o Macintosh está conectado.
- Selecione Preferências do Sistema no menu Apple.
- 3 Clique em Impressão e Fax ou Impressão e Escaneamento.
- 4 Selecione o aparelho na lista à esquerda da tela e clique em Abrir Fila de Impressão.
- **Observação**

Se a guia **Escanear** não estiver exibida na tela, remova seu aparelho clicando no botão - em **Impressão e Fax** ou na lista **Impressão e Escaneamento**. Em seguida, adicione o aparelho clicando no botão +.



6 Clique em Scanner.



As telas variam de acordo com os métodos de escaneamento usados.

Usando o Presto! PageManager

O Presto! PageManager é um aplicativo para o gerenciamento de documentos no Macintosh. Por ser compatível com a maioria dos editores de imagem e programas de processamento de texto, o Presto! PageManager oferece um controle incomparável sobre os seus arquivos no Macintosh. Você pode gerenciar documentos facilmente, editar e-mails e arquivos e ler documentos com o software OCR incorporado no Presto! PageManager.

Se você usar a máquina como scanner, recomendamos instalar o Presto! PageManager. O Presto! PageManager está disponível para download em

http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEinstaller_BR_multilang.dmg Para instalar o Presto! PageManager: >> Guia de Configuração Rápida.



O Guia do Usuário Completo do NewSoft Presto! PageManager 9 pode ser visualizado no menu **Ajuda** do software.

Funções

- OCR: em uma única etapa você poderá escanear uma imagem, reconhecer o texto, e editá-lo com um processador de texto.
- Edição de Imagens: melhore recorte, gire ou abra imagens com o programa de edição de imagens de sua escolha.
- Anotação: adicione observações removíveis, carimbos e desenhos às imagens.
- Janela de Pastas: visualize e organize sua hierarquia de pastas para facilitar o acesso.
- Janela de Visualização: visualize arquivos como miniaturas, lista ou no Cover Flow para facilitar a identificação.

Requisitos de sistema para o Presto! PageManager

- Mac OS X 10.5.8 10.6.x 10.7.x
- Unidade de disco rígido com pelo menos 400 MB de espaço livre em disco para a instalação

Ć

Suporte técnico NewSoft

EUA

Nome da empresa: NewSoft America Inc.

Endereço Postal: 47102 Mission Falls Court, Suite 202 Fremont CA 94539

Telefone: 510-770-8900 Fax: 510-770-8980

Endereço de E-mail: contactus@newsoftinc.com
URL: http://www.newsoftinc.com/

Canadá

Endereço de E-mail: contactus@newsoftinc.com (Inglês)

Alemanha

Nome da empresa: SoftBay GmbH

Endereço Postal: Carlstraße 50, D-52531, Übach-Palenberg

Telefone: 0900 1 409640

(Para as ligações efetuadas na Alemanha, este número não é gratuito, sendo

cobrada uma tarifa de 0,59 euros por minuto)

Endereço de E-mail: de.nsc@newsoft.eu.com
URL: http://de.newsoft.eu.com/

Reino Unido

Nome da empresa: Avanquest UK

Endereço Postal: The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate Plymouth Devon.

PL21 9GE

Telefone: 44-01752-201148 Fax: 44-01752-894833

Endereço de E-mail: uk.nsc@newsoft.eu.com
URL: http://uk.newsoft.eu.com/

França

Nome da empresa: 5CA

Telefone: 089-965-01-09

(Para as ligações efetuadas na França, este número não é gratuito, sendo

cobrada uma tarifa de € 1,35 + € 0,34 por minuto)

Endereço de E-mail: fr.nsc@newsoft.eu.com
URL: http://fr.newsoft.eu.com/

Escaneamento

Itália

Nome da empresa: 5CA

Telefone: 0899399878

(Para as ligações efetuadas na Itália, este número não é gratuito, sendo

cobrada uma tarifa de 0,80 euros por minuto)

Endereço de E-mail: it.nsc@newsoft.eu.com
URL: http://it.newsoft.eu.com/

Espanha

Nome da empresa: 5CA

Telefone: 0807505598

(Apenas para as ligações efetuadas na Espanha, este número não é gratuito,

sendo cobrada uma tarifa de 0,94 euros por minuto)

Endereço de E-mail: sp.nsc@newsoft.eu.com

Outros países

Endereço de E-mail: tech@newsoft.eu.com (Inglês)

ControlCenter2



As funções disponíveis no ControlCenter2 podem variar dependendo do número de modelo do seu aparelho.

Utilizando o ControlCenter2

O ControlCenter2 é um utilitário de software que lhe permite acessar rápida e facilmente seus aplicativos mais frequentemente utilizados. A utilização do ControlCenter2 elimina a necessidade de inicializar manualmente aplicativos específicos. O ícone será exibido na barra do menu. Para abrir a janela do

ControlCenter2, clique no ícone



e escolha Abrir. O ControlCenter2 possui as seguintes operações:


- 1 Escaneie diretamente para um arquivo, e-mail, processador de texto ou aplicativo gráfico de sua escolha. (1)
- 2 Os botões de Escaneamento Personalizado permitem que você configure um botão para poder utilizar o aplicativo conforme suas necessidades. (2)
- 3 Acesse os recursos de Cópia disponíveis através do Macintosh e acesse os aplicativos de PC-FAX disponíveis para o seu dispositivo. (3)
- 4 Acesse as configurações disponíveis para configurar o seu dispositivo. (4)
- 5 Escolha em qual máquina o ControlCenter2 se conectará pelo menu **Modelo** pop-up. (5) Abra a janela **Seletor de dispositivo** escolhendo **Outros...** no menu **Modelo** pop-up.
- 6 Outra opção é abrir a janela de configuração para cada função, clicando no botão Configuração. (6)



Desativando a função de Carregamento Automático

Se você não quiser que o ControlCenter2 seja executado automaticamente cada vez que você inicializar seu Macintosh, faça o seguinte.

- 1 Clique no ícone do ControlCenter2 na barra de menus e escolha **Preferências**. A janela de preferências do ControlCenter2 é exibida na tela.
- Desmarque Iniciar o ControlCenter ao inicializar o computador.
- 3 Clique em **OK** para fechar a janela.





O ícone do aplicativo ControlCenter2 está localizado em Macintosh HD/Biblioteca/Printers/Brother/Utilities/ControlCenter.

10

ESCANEAMENTO

Há quatro botões de escaneamento para os aplicativos Escanear Imagem, Escanear para OCR, Escanear para E-mail e Escanear para Arquivo.

■ Imagem (Padrão: Apple Preview)

Permite que você escaneie uma página diretamente para qualquer aplicativo de visualização/edição de gráficos. Você poderá escolher o aplicativo de destino, tal como o Adobe[®] Photoshop[®] ou qualquer tipo de aplicativo de edição de imagens em seu Macintosh.

■ OCR (Padrão: TextEdit)

Permite que você escaneie uma página ou documento, execute automaticamente o aplicativo OCR e coloque o texto (não um gráfico) em um aplicativo de processamento de texto. Você poderá escolher o aplicativo de processamento de texto, tal como o Microsoft[®] Word ou qualquer outro aplicativo de processamento de texto em seu Macintosh. É preciso baixar o Presto!PageManager e instalá-lo no Macintosh. Para obter informações de instalação, consulte *Usando o Presto! PageManager*>> página 177.

■ E-mail (Padrão: seu software de E-mail padrão)

Permite escanear uma página ou documento diretamente para um aplicativo de E-mail como anexo padrão. Você poderá selecionar a resolução e o tipo de arquivo do anexo.

■ Arquivo

Permite que você escaneie diretamente para um arquivo em disco. Quando necessário, você poderá alterar o tipo de arquivo e a pasta de destino.

O ControlCenter2 permite que você configure a tecla **DIGITALIZAR** ou Escan. na sua máquina e o botão do software do ControlCenter2 para cada recurso de escaneamento. Para configurar a tecla **DIGITALIZAR** ou Escan. na sua máquina, selecione **Botão do Aparelho** (clique em cada um dos botões do ControlCenter enquanto mantém pressionada a tecla **Ctrl** e selecione **Botão do Aparelho**) no menu de configuração para cada um dos botões **ESCANEAR**. Para configurar o botão de Software no ControlCenter2, selecione a guia **Botão do Software** (clique em cada um dos botões do ControlCenter enquanto mantém pressionada a tecla **Ctrl** e escolha **Botão do Software**) no menu de configuração para cada um dos botões **ESCANEAR**.



Tipos de Arquivos

Você poderá escolher na lista abaixo um tipo de arquivo para seu anexo ou para salvar em uma pasta. No menu pop-up, selecione o tipo de arquivo no qual você deseja salvar as imagens escaneadas.

Para Imagem, E-mail e Arquivo

- Windows Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.ipg) recomendado para a maioria dos usuários no escaneamento de imagens.
- **■** TIFF (*.tif)
- TIFF de Várias Páginas (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf) recomendado para escaneamento e compartilhamento de documentos.
- PDF Seguro (*.pdf)

Para OCR

- Text (*.txt)
- Rich Text Format (*.rtf)
- HTML (*.htm)
- **■** Excel 97 (*.xls)



- Se você definir o tipo de arquivo como TIFF ou TIFF Multi-Páginas, poderá escolher entre "Descompactado" ou "Compactado".
- Quando usar o vidro do scanner para escanear um documento de várias páginas, marque
 Escanear várias páginas manualmente e siga as instruções da tela.

Tamanho da Página

É possível escolher o tamanho do documento na lista suspensa. Se você escolher um tamanho de documento de "1 em 2", como **1 a 2 (A4)**, a imagem escaneada se dividirá em dois documentos de tamanho A5.

Imagem (exemplo: Apple Preview)

O recurso **Escanear Imagem** permite escanear uma imagem diretamente no seu aplicativo gráfico para edição de imagens. Para modificar as configurações padrão, clique no botão enquanto mantém pressionada a tecla **Ctrl** e selecione **Botão do Software**.




Se quiser escanear e depois recortar uma área da página depois de fazer um pré-escaneamento do documento, assinale a caixa **Mostrar Interface do Scanner**.

Se quiser escanear um documento de várias páginas usando o vidro do scanner, marque a caixa de seleção **Escanear várias páginas manualmente**.

Se quiser escanear um documento duplex, assinale **Escaneamento Duplex (frente e verso)** e escolha **Encadernação pelo lado maior** ou **Encadernação pelo lado menor**. (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T))

Se necessário, modifique as outras configurações.

Para alterar o aplicativo de destino, escolha uma opção no menu pop-up **Aplicativo a ser utilizado**. É possível adicionar um aplicativo à lista clicando em **Incluir**.



ControlCenter2

Digite o **Nome do Aplicativo** (até 30 caracteres) e escolha seu aplicativo preferencial clicando no botão **Procurar**. Escolha também o **Tipo de Arquivo** no menu pop-up.

Você poderá excluir um aplicativo já adicionado. Basta escolher o **Nome do Aplicativo** e clicar no botão **Excluir**.





Essa função também está disponível para **Escanear para E-mail** e **Escanear para OCR**. Esta janela poderá variar dependendo da função.

Se você selecionar PDF Seguro na lista Tipo de Arquivo, a caixa de diálogo Definir senha do PDF será exibida. Digite sua senha nas caixas Senha e Digite a senha novamente, depois clique em OK.



PDF Seguro também está disponível para Escanear para E-mail e Escanear para Arquivo.

OCR (aplicativo de processamento de texto)

Escanear para OCR converte os dados de imagem da página com gráficos em texto que pode ser editado em qualquer aplicativo de processamento de texto. Você poderá alterar o aplicativo de processamento de texto padrão.

Para configurar Escanear para OCR, clique no botão enquanto mantém pressionada a tecla Ctrl e selecione Botão do Software.



Para alterar o aplicativo de processamento de texto, escolha o processamento de texto no menu pop-up Aplicativo a ser utilizado. É possível adicionar um aplicativo à lista clicando no botão Incluir. Para excluir um aplicativo, clique no botão Excluir.

Se quiser escanear e depois recortar uma área da página depois de fazer um pré-escaneamento do documento, assinale a caixa Mostrar Interface do Scanner.

Se quiser escanear um documento de várias páginas usando o vidro do scanner, marque a caixa de seleção Escanear várias páginas manualmente.

Se quiser escanear um documento duplex, assinale Escaneamento Duplex (frente e verso) e escolha Encadernação pelo lado maior ou Encadernação pelo lado menor. (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T))



Ø Observação

A opção Escanear para OCR está disponível para os seguintes idiomas: inglês, francês, alemão, holandês, italiano, espanhol, português do Brasil, dinamarquês, sueco, japonês, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado.

E-mail

O recurso **Escanear para E-mail** permite que você escaneie um documento para o seu aplicativo de E-mail padrão, para poder enviar o trabalho escaneado como anexo. Para alterar o aplicativo padrão de E-mail padrão ou o tipo de arquivo do anexo, clique no botão enquanto mantém pressionada a tecla **Ctrl** e selecione **Botão do Software**.



Para alterar o aplicativo de E-mail, escolha uma opção no menu pop-up **Aplicativo de E-mail**. É possível adicionar um aplicativo à lista clicando em **Incluir** ¹. Para excluir um aplicativo, clique em **Excluir**.

Quando você iniciar pela primeira vez o ControlCenter2, será exibida uma lista padrão de aplicativos de E-mail no menu pop-up. Se você tiver problemas utilizando um aplicativo personalizado com o ControlCenter2, você deve selecionar um aplicativo da lista.

Se quiser escanear e depois recortar uma área da página depois de fazer um pré-escaneamento do documento, assinale a caixa **Mostrar Interface do Scanner**.

Se quiser escanear um documento de várias páginas usando o vidro do scanner, marque a caixa de seleção **Escanear várias páginas manualmente**.


Se quiser escanear um documento duplex, assinale **Escaneamento Duplex (frente e verso)** e escolha **Encadernação pelo lado maior** ou **Encadernação pelo lado menor**. (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T))



Os serviços de Webmail não são compatíveis com Escanear para E-mail.

Arquivo

O recurso **Escanear para Arquivo** permite escanear uma imagem para uma pasta no disco rígido em qualquer formato de arquivo. Isto permite arquivar facilmente seus documentos impressos. Para configurar o tipo de arquivo e a pasta, clique no botão enquanto mantém pressionada a tecla **Ctrl** e selecione **Botão do Software**.



Você poderá alterar o Nome do Arquivo. Digite o nome de arquivo que deseja usar para o documento (até 100 caracteres) na caixa **Nome do Arquivo**. O nome do arquivo será o mesmo que você registrou, a data atual e o número sequencial.

Escolha o tipo de arquivo para a imagem salva no menu pop-up **Tipo de Arquivo**. É possível salvar o arquivo na pasta padrão ou escolher uma pasta preferencial clicando no botão **Procurar**.

Para mostrar onde a imagem escaneada foi salva assim que o escaneamento terminar, assinale a caixa **Mostrar Pasta**. Para sempre especificar o destino da imagem escaneada, assinale a caixa **Mostrar a janela Salvar Como**.

Se quiser escanear e depois recortar uma área da página depois de fazer um pré-escaneamento do documento, assinale a caixa **Mostrar Interface do Scanner**.

Se quiser escanear um documento de várias páginas usando o vidro do scanner, marque a caixa de seleção **Escanear várias páginas manualmente**.

Se quiser escanear um documento duplex, assinale **Escaneamento Duplex (frente e verso)** e escolha **Encadernação pelo lado maior** ou **Encadernação pelo lado menor**. (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T))



Para saber quais os tipos de arquivos aceitos, consulte *Tipos de Arquivos* ➤➤ página 183.

ESCANEAMENTO PERSONALIZADO

Há quatro botões que você poderá configurar para se adaptarem às suas necessidades de escaneamento.

Para personalizar um botão, clique nele enquanto mantém pressionada a tecla **Ctrl**. A janela de configuração é exibida. Existem quatro funções de escaneamento: **Escanear Imagem**, **Escanear para OCR**, **Escanear para E-mail** e **Escanear para Arquivo**.

■ Escanear Imagem

Permite que você escaneie uma página diretamente para qualquer software de visualização/edição de imagens. Você poderá escolher como destino qualquer aplicativo de edição de imagens em seu Macintosh.

■ Escanear para OCR

Converte documentos escaneados em arquivos de texto editável. Você poderá também escolher o aplicativo de destino para o texto editável. É preciso baixar o Presto!PageManager e instalá-lo no Macintosh. Para obter informações de instalação, consulte *Usando o Presto! PageManager*>> página 177.

■ Escanear para E-mail

Anexa as imagens escaneadas a uma mensagem de E-mail. Você também pode escolher o tipo de anexo de arquivo e criar uma lista de envio rápido de endereços de E-mail escolhidos na sua agenda de e-mails.

■ Escanear para Arquivo

Permite que você salve uma imagem escaneada em qualquer pasta de disco rígido local ou de rede. Você pode também escolher o tipo de arquivo a ser utilizado.



Tipos de Arquivos

Você poderá escolher na lista abaixo um tipo de arquivo para seu anexo ou para salvar em uma pasta.

No menu pop-up, selecione o tipo de arquivo no qual você deseja salvar as imagens escaneadas.

Para Imagem, E-mail e Arquivo

- Windows Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.ipg) recomendado para a maioria dos usuários no escaneamento de imagens.
- **■** TIFF (*.tif)
- TIFF de Várias Páginas (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf) recomendado para escaneamento e compartilhamento de documentos.
- PDF Seguro (*.pdf)

Para OCR

- Text (*.txt)
- Rich Text Format (*.rtf)
- HTML (*.htm)
- Excel 97 (*.xls)



- Se você definir o tipo de arquivo como TIFF ou TIFF Multi-Páginas, poderá escolher entre "Descompactado" ou "Compactado".
- Quando usar o vidro do scanner para escanear um documento de várias páginas, marque
 Escanear várias páginas manualmente e siga as instruções da tela.

Tamanho da Página

É possível escolher o tamanho do documento na lista suspensa. Se você escolher um tamanho de documento de "1 em 2", como **1 a 2 (A4)**, a imagem escaneada se dividirá em dois documentos de tamanho A5.

Botão definido pelo usuário

Para personalizar um botão, clique nele enquanto mantém pressionada a tecla **Ctrl**. A janela de configuração é exibida. Siga estas instruções para configurar o botão.

Escanear Imagem

■ Guia Geral

Digite um nome em **Nome de Personalizado** (até 30 caracteres) para criar o nome do botão. Selecione o tipo de escaneamento no campo **Ação de Escaneamento**.



■ Guia Configurações

Escolha as configurações de Aplicativo a ser utilizado, Tipo de Arquivo, Resolução, Tipo de Escaneamento, Tamanho do Documento, Escanear várias páginas manualmente, Escaneamento Duplex (frente e verso), (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T)), Mostrar Interface do Scanner, Brilho e Contraste.



Se você selecionar **PDF Seguro** na lista **Tipo de Arquivo**, a caixa de diálogo **Definir senha do PDF** será exibida. Digite sua senha nas caixas **Senha** e **Digite a senha novamente**, depois clique em **OK**.



O formato **PDF Seguro** também está disponível para Escanear para E-mail e Escanear para Arquivo.

Escanear para OCR


■ Guia Geral

Digite um nome em **Nome de Personalizado** (até 30 caracteres) para criar o nome do botão. Selecione o tipo de escaneamento no campo **Ação de Escaneamento**.



■ Guia Configurações

Escolha as configurações Aplicativo a ser utilizado, Tipo de Arquivo, Software de OCR, Idioma de OCR, Resolução, Tipo de Escaneamento, Tamanho do Documento, Escanear várias páginas manualmente, Escaneamento Duplex (frente e verso) (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T)), Mostrar Interface do Scanner, Brilho e Contraste.



Observação

A opção Escanear para OCR está disponível para os seguintes idiomas: inglês, francês, alemão, holandês, italiano, espanhol, português do Brasil, dinamarquês, sueco, japonês, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado.

Escanear para E-mail

■ Guia Geral

Digite um nome em **Nome de Personalizado** (até 30 caracteres) para criar o nome do botão. Selecione o tipo de escaneamento no campo **Ação de Escaneamento**.



■ Guia Configurações

Escolha as configurações de Aplicativo de E-mail, Tipo de Arquivo, Resolução, Tipo de Escaneamento, Tamanho do Documento, Escanear várias páginas manualmente, Escaneamento Duplex (frente e verso), (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T)), Mostrar Interface do Scanner, Brilho e Contraste.





Os serviços de Webmail não são compatíveis com Escanear para E-mail.

Escanear para Arquivo

■ Guia Geral

Digite um nome em **Nome de Personalizado** (até 30 caracteres) para criar o nome do botão. Selecione o tipo de escaneamento no campo **Ação de Escaneamento**.



■ Guia Configurações

Selecione o formato do arquivo no menu pop-up **Tipo de Arquivo**. Salve o arquivo na pasta padrão ou escolha uma pasta preferencial clicando no botão **Procurar**.

Escolha as configurações de **Resolução**, **Tipo de Escaneamento**, **Tamanho do Documento**, **Escanear várias páginas manualmente**, **Escaneamento Duplex (frente e verso)** (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T)), **Mostrar Interface do Scanner**, **Brilho** e **Contraste** e digite o nome de arquivo, se você quiser alterá-lo.

Se quiser especificar o destino da imagem escaneada, assinale Mostrar a janela Salvar Como.

Se quiser escanear e depois recortar uma área da página depois de fazer um pré-escaneamento do documento, assinale a caixa **Mostrar Interface do Scanner**.



CÓPIA/PC-FAX (Mac OS X 10.5.8 e 10.6.x, PC-FAX somente para modelos MFC)

CÓPIA - Permite que você utilize seu Macintosh e qualquer driver de impressora para operações de cópia avançadas. É possível escanear uma página no aparelho e imprimir as cópias utilizando qualquer um dos recursos do driver da impressora, ou direcionar o resultado para qualquer driver de impressora padrão instalado no Macintosh, incluindo impressoras de rede.


PC-FAX - Permite escanear uma página ou documento e enviá-lo automaticamente como fax a partir do Macintosh.

Você poderá definir suas configurações preferidas em até quatro botões.

Os botões de **Cópia1-Cópia4** podem ser personalizados para permitir o uso de funções de cópia e fax avançadas, como impressão N em 1.



Para usar os botões de **Cópia**, configure o driver da impressora clicando no botão enquanto mantém pressionada a tecla **Ctrl**.



Digite um nome em Nome de Cópia (até 30 caracteres).

Escolha as configurações Escala da Cópia, Resolução, Tipo de Escaneamento,

Tamanho do Documento, Escanear várias páginas manualmente,

Escaneamento Duplex (frente e verso) (Para DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T)), Mostrar Interface do Scanner, Brilho e Contraste para utilização.

ControlCenter2

Antes de terminar a configuração do botão **Cópia**, selecione **Impressora**. Em seguida, escolha suas configurações no menu pop-up **Configurações predefinidas** e clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo. Clicar no botão de cópia configurado abre as configurações de impressão.

Para obter mais opções, clique no triângulo ao lado do menu pop-up da Impressora.

Para copiar, clique no botão Imprimir.

Para enviar fax, clique no triângulo ao lado do menu pop-up Impressora e selecione **Enviar Fax** no menu pop-up. (Consulte *Enviando um Fax (para modelos MFC)* ➤➤ página 158).



Folha: Direção do Leiaute:

? PDF▼ Pré-visualizar

2 5

Borda: Nenhuma
Frente e
Verso: Desativado

NW

+

+

Cancelar Imprimir

CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO

Você poderá definir ou verificar as configurações do aparelho.

■ Configuração Remota (Para modelos MFC)

Permite que você abra o Programa de Configuração Remota. (Consulte *Configuração remota (para modelos MFC)* ➤➤ página 204).

■ Discagem Rápida (Para modelos MFC)

Permite abrir a janela Configuração de Discagem Rápida do Programa de Configuração Remota. (Consulte *Configuração remota (para modelos MFC)* ➤➤ página 204).

■ Monitor do Status

Permite que você abra o utilitário Monitor do Status.




Configuração remota (para modelos MFC)

O botão **Configuração Remota** permite abrir a janela do Programa de Configuração Remota para configurar a maioria dos menus de definições de rede e do aparelho.




Para obter mais informações, consulte Configuração remota (para modelos MFC) ➤➤ página 204.



Discagem Rápida (para modelos MFC)

O botão **Discagem Rápida** permite abrir a janela **Catálogo End.** no Programa de Configuração Remota, para que você possa registrar ou alterar facilmente os números da discagem rápida no Macintosh.



Monitor do Status

O botão **Monitor do Status** permite monitorar o status de um dos aparelhos, para que você possa obter uma notificação imediata de erros, como papel preso. (Consulte *Status Monitor* >> página 156).



11


Configuração remota (para modelos MFC)

Configuração Remota

O aplicativo **Remote Setup** permite efetuar várias configurações no aparelho e na rede a partir de um aplicativo do Macintosh. Quando você acessar este aplicativo, as configurações em seu aparelho serão transferidas automaticamente para o seu Macintosh e exibidas em sua tela. Se você alterar as configurações, poderá transferi-las diretamente para o aparelho.

Observação

- O ícone do aplicativo RemoteSetup está localizado em Macintosh HD/Biblioteca/Printers/Brother/Utilities.
- Por padrão, não há necessidade de senha. Você poderá utilizar o BRAdmin Light ou o Gerenciamento via Web para alterar esta senha. (Consulte ➤➤ Manual do Usuário de Rede.)
- Se a sua máquina estiver conectada através de uma Rede, digite a senha, se tiver definido uma senha.



■ OK

Permite que você inicie a transferência de dados para o aparelho e saia do aplicativo Configuração Remota. Se for exibida uma mensagem de erro, redigite os dados corretos e clique em **OK**.

■ Cancelar

Permite que você saia do aplicativo Configuração Remota sem transferir dados para o aparelho.

■ Aplicar

Permite que você transfira os dados para o aparelho sem sair do aplicativo Configuração Remota.

■ Imprimir

Permite que você imprima os itens escolhidos no aparelho. Você não poderá imprimir os dados até que estes sejam transferidos para o aparelho. Clique em **Aplicar** para transferir os novos dados para o aparelho e, em seguida, clique em **Imprimir**.

■ Exportar

Permite que você salve as configurações atuais em um arquivo.

■ Importar

Permite que você leia as configurações de um arquivo.



- É possível usar os botões **Exportar** e **Importar** para salvar a Discagem Rápida ou todas as configurações feitas para o seu aparelho.
- Se for necessário alterar o aparelho registrado no Macintosh durante a instalação do MFL-Pro Suite (consulte o ➤➤ Guia de Configuração Rápida), ou se o ambiente de rede tiver mudado, você precisará especificar o novo aparelho. Abra o **Seletor de dispositivo** e selecione o novo aparelho. (Apenas para usuários de rede).
- Se o recurso Secure Function Lock (para modelos de rede) estiver ativado, não será possível usar a Configuração Remota.

Seção IV



Utilizando a tecla ESCANEAR

Escaneamento (para usuários do cabo USB)	207
Escaneamento em Rede	224

Escaneamento (para usuários do cabo USB)

Utilizando a tecla ESCANEAR

	Observação
--	------------

Se você utiliza a tecla **DIGITALIZAR** ou Escan. quando está conectado a uma rede, consulte *Escaneamento em Rede* >> página 224.

Você pode usar a tecla (DIGITALIZAR) do painel de controle ou Escan. na tela de toque para escanear documentos para os seus aplicativos de processamento de texto, gráficos ou e-mail, ou para uma pasta no computador.

Antes de poder usar a tecla (DIGITALIZAR) ou Escan., é necessário instalar o Brother MFL-Pro Suite e conectar o aparelho ao computador. Se você tiver instalado o MFL-Pro Suite a partir do CD-ROM de instalação fornecido, os drivers corretos e o ControlCenter4 ou o ControlCenter2 já estarão instalados. O escaneamento dobotão (DIGITALIZAR) ou Escan. segue a configuração de Configurações de Escaneamento do Dispositivo tela do ControlCenter4 ou da guia Botão do Aparelho do ControlCenter2. (Para Windows®, consulte Definindo configurações da tecla Escanear >> página 82 para Modo Inicial ou Definindo configurações da tecla Escanear >> página 96 para Modo Avançado. Para Macintosh, consulte ESCANEAMENTO >> página 182). Para obter mais detalhes sobre como definir as configurações de escaneamento dos botões do ControlCenter4 ou do ControlCenter2 e iniciar o aplicativo escolhido usando

(DIGITALIZAR) ou Escan., consulte ControlCenter4 ➤➤ página 70 ou ControlCenter2 ➤➤ página 180.

Observação

- Se quiser escanear um documento usando o recurso de escaneamento duplex, será necessário colocar o documento no ADF e escolher 2Lados Comum ou 2Lados Invert. (Para DCP-8157DN e MFC-8912DW) ou EscanDuplex: MargemLonga ou EscanDuplex: MargemCurta (Para MFC-8952DW(T)), dependendo do layout do documento.
- Escolha o layout do documento na tabela a seguir:




Tabela de Leiautes de Documento

- O Escaneamento Duplex é compatível com DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T).
- O Escaneamento Duplex está disponível apenas a partir do ADF.
- O formato de arquivo XPS está disponível para o Windows Vista[®] e o Windows[®] 7 ou com o uso de aplicativos que oferecem suporte para arquivos no formato XML Paper Specification.

Escanear para USB

Você pode escanear documentos em preto e branco e coloridos diretamente para uma unidade de memória Flash USB. Documentos em preto-e-branco serão armazenados nos formatos de arquivo TIFF (*.TIF), PDF (*.PDF), PDF/A (*.PDF), PDF Seguro (*.PDF) ou PDF Assinado (*.PDF). Documentos coloridos podem ser armazenados nos formatos de arquivo JPEG (*.JPG), PDF (*.PDF), PDF/A (*.PDF), PDF Seguro (*.PDF), PDF Assinado (*.PDF) ou XPS (*.XPS). Os nomes de arquivo padrão baseiam-se na data atual. Você pode alterar a cor, a qualidade e o nome do arquivo.

Observação

- O PDF/A é um formato de arquivo PDF para arquivamento a longo prazo. Esse formato contém todas as informações necessárias para poder reproduzir o documento após um longo período de armazenamento.
- O PDF Seguro é um formato de arquivo PDF com senha de proteção.
- O PDF Assinado é um formato de arquivo PDF que ajuda a impedir a adulteração de dados e a personificação de um autor com a inclusão de um certificado digital no documento.
- Se você escolher PDF Assinado, deverá instalar e depois configurar um certificado no seu aparelho usando o Gerenciamento via Web.

Para obter detalhes sobre a instalação do certificado, consulte Usando certificados para segurança de dispositivos (➤➤ Manual do Usuário de Rede).

Após a instalação, é possível configurar um certificado realizando as seguintes etapas.

- 1 Inicie seu navegador da Web e digite "http://xxx.xxx.xxx.xxx" (onde xxx.xxx.xxx.xxx é o endereço IP do seu aparelho) no navegador.
- Clique em Administrator (Administrador).
- 3 Por padrão, não há necessidade de senha. Insira uma senha se você tiver definido uma e pressione →.
- 4 Escolha Signed PDF (PDF Assinado) para uma configuração.

Resolução	Opções de Formato de Arquivo
Cor 100 dpi	PDF / PDF/A / PDF Seguro / PDF Assinado / JPEG / XPS
Cor 200 dpi	PDF / PDF/A / PDF Seguro / PDF Assinado / JPEG / XPS
Cor 300 dpi	PDF / PDF/A / PDF Seguro / PDF Assinado / JPEG / XPS
Cor 600 dpi	PDF / PDF/A / PDF Seguro / PDF Assinado / JPEG / XPS
Cor automática	PDF / PDF/A / PDF Seguro / PDF Assinado / JPEG / XPS
Cinza 100 dpi	PDF / PDF/A / PDF Seguro / PDF Assinado / JPEG / XPS
Cinza 200 dpi	PDF / PDF/A / PDF Seguro / PDF Assinado / JPEG / XPS
Cinza 300 dpi	PDF / PDF/A / PDF Seguro / PDF Assinado / JPEG / XPS
Cinza autom.	PDF / PDF/A / PDF Seguro / PDF Assinado / JPEG / XPS
P/B 300 dpi	PDF / PDF/A / PDF Seguro / PDF Assinado / TIFF
P/B 200 dpi	PDF / PDF/A / PDF Seguro / PDF Assinado / TIFF
P/B 200x100 dpi	PDF / PDF/A / PDF Seguro / PDF Assinado / TIFF

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Pressione (DIGITALIZAR).
- 2 Insira uma unidade de memória Flash USB no seu aparelho.
- 3 Coloque seu documento no aparelho.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/USB. Pressione OK. Se o aparelho não oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa ⑤. Se o aparelho oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa ⑤.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 1Lado, 2Lados Comum ou 2Lados Invert.. Pressione OK.
- 6 Escolha uma das opções abaixo:
 - Para alterar a configuração, pressione ▲ ou ▼ para selecionar Alterar Config.. Pressione OK e vá para a etapa ⑦.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, selecione Iniciar Escan.. Pressione OK e vá para a etapa ①.
- 7 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a qualidade desejada. Pressione OK.
- 8 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o tipo de arquivo desejado. Pressione **OK**.

Se você escolher em cores ou Cinza na configuração de resolução, vá para a etapa **9**. Se você escolher preto e branco na configuração de resolução, vá para a etapa **0**.

Escaneamento (para usuários do cabo USB)

Observação

- Se você selecionar colorido ou cinza na configuração da resolução, não poderá selecionar TIFF.
- Se você selecionar preto e branco na configuração de resolução, não poderá selecionar JPEG ou XPS.
- Se você escolher PDF Seguro, o aparelho solicitará que você insira uma senha de 4 dígitos usando números de 0 a 9 antes de começar a escanear.
- 9 Pressione ▲ ou ▼ para escolher o tamanho de arquivo desejado. Pressione OK e vá para a etapa .
- O nome do arquivo é definido automaticamente. No entanto, você pode criar um nome de sua escolha pelo teclado numérico (até 64 caracteres).

 Pressione **OK**.

Observação

Pressione Excluir para excluir as letras digitadas.

11 Pressione Iniciar para iniciar o escaneamento.

A CUIDADO

O display exibe Escaneando. Mantenha o dispositivo na fenda. ao ler os dados. NÃO desconecte o cabo de alimentação nem remova a unidade de memória Flash USB do aparelho enquanto ele estiver lendo os dados. Você poderá perder os dados ou danificar a unidade de memória Flash USB.

Alterando o tamanho de arquivo padrão

Você pode definir a sua própria configuração padrão para o tamanho do arquivo. Para escaneamentos de maior qualidade, selecione um tamanho de arquivo grande. Para arquivos menores, selecione um tamanho pequeno.

- 1 Pressione Menu.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Config. Geral. Pressione OK.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan. doc.. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Tam. arquivo. Pressione **OK**.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Em Cores ou Cinza. Pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Médio, Grande e Pequeno. Pressione OK.
- 7 Pressione Parar/Sair.

Observação

Você não poderá selecionar o tamanho do arquivo ao escanear documentos em preto e branco. Documentos em preto e branco serão armazenados no formato de arquivo TIFF e os dados não serão compactados.

Alterando a resolução padrão e o tipo de arquivo

- 1 Pressione Menu.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Int.Direta USB. Pressione OK.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/USB. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Resolução. Pressione OK.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Cor 100 dpi, Cor 200 dpi, Cor 300 dpi, Cor 600 dpi, Cor automática, Cinza 100 dpi, Cinza 200 dpi, Cinza 300 dpi, Cinza autom., P/B 300 dpi, P/B 200 dpi Ou P/B 200x100 dpi.

 Pressione OK.
- 6 Siga as etapas abaixo:
 - Para formato de arquivo em preto e branco:

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado ou TIFF.

Pressione OK.

■ Para formato de arquivo em cores ou cinza:

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado, JPEG ou XPS. Pressione OK.

Pressione Parar/Sair.

Alterando o nome de arquivo padrão

- 1 Pressione Menu.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Int.Direta USB. Pressione OK.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/USB. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Nome Arquivo. Pressione OK.
- Digite o nome do arquivo (até 64 caracteres). Pressione **OK**.
- 🕜 Observação

O primeiro caractere não pode ser um espaço.

6 Pressione Parar/Sair.

Entendendo as Mensagens de Erro

Depois que você se familiarizar com os tipos de erros que podem ocorrer durante o uso de Escanear para USB, poderá identificar e resolver os problemas facilmente.

■ Disp. Protegido

Essa mensagem aparecerá se a proteção contra gravação da unidade de memória Flash USB estiver ativada.

■ Renomeie Arquivo

Essa mensagem aparecerá se já houver um arquivo na unidade de memória Flash USB com o mesmo nome do arquivo que você está tentando salvar.

■ Disp. incorreto

Esta mensagem será exibida se for conectada à interface direta USB um dispositivo USB defeituoso, não compatível ou de alto consumo de energia.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Pressione Escan...
- 2 Insira uma unidade de memória Flash USB no seu aparelho.
- 3 Coloque seu documento no aparelho.
- 4 Pressione Escanear p/ USB. Siga as etapas abaixo:
 - Se você quiser alterar a qualidade, vá para a etapa 6.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, pressione Iniciar. Vá para a etapa ①.
- 5 Pressione ◀ ou ▶ para exibir Qualidade. Pressione Qualidade e depois, pressione a qualidade desejada.

Siga as etapas abaixo:

- Se você quiser alterar o tipo de arquivo, vá para a etapa **6**.
- Para começar a escanear sem alterar outras configurações, pressione Iniciar. Vá para a etapa ①
- 6 Pressione ◀ou ▶ para exibir Tipo de arquivo. Pressione Tipo de arquivo e depois, pressione o tipo de arquivo desejado.

Siga as etapas abaixo:

- Se você quiser alterar a configuração de escaneamento duplex, vá para a etapa ...
- Para começar a escanear sem alterar outras configurações, pressione Iniciar. Vá para a etapa ⑥.

🛭 Observação

- Se você escolher colorido ou cinza na configuração de qualidade, não poderá selecionar TIFF.
- Se você escolher preto e branco na configuração de qualidade, não poderá selecionar JPEG ou XPS.
- Se você escolher PDF Seguro, o aparelho solicitará que você insira uma senha de 4 dígitos, usando números de 0 a 9, antes de começar a escanear.

- 7 Pressione ◀ ou ▶ para exibir Escan Duplex. Pressione Escan Duplex e depois, pressione a configuração desejada.
 Siga as etapas abaixo:
 - Se você quiser alterar o nome do arquivo, vá para a etapa 3.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, pressione Iniciar. Vá para a etapa ①.
- 8 O nome do arquivo é definido automaticamente. Entretanto, você pode criar um nome da sua escolha usando as teclas de caracteres no painel de controle.

 Pressione ◀ ou ▶ para exibir Nome do arquivo. Pressione Nome do arquivo e digite o nome do arquivo. (até 64 caracteres). Pressione OK.



Pressione



para excluir as letras digitadas.

Siga as etapas abaixo:

- Se você quiser alterar a configuração do vidro do scanner, vá para a etapa ②.
- Para começar a escanear sem alterar outras configurações, pressione Iniciar. Vá para a etapa ①.
- 9 Pressione ◀ ou ▶ para exibir Tamanho área da digitaliz. Pressione Tamanho área da digitaliz e depois, pressione a configuração desejada. Siga as etapas abaixo:
 - Se você escolher colorido ou cinza na configuração de resolução, vá para a etapa **(**0).
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, pressione **Iniciar**. Vá para a etapa **①**.
- Pressione ◀ ou ▶ para exibir Tam. Arquivo. Pressione Tam. Arquivo e depois, pressione a configuração desejada.

Para começar a escanear sem alterar outras configurações, pressione Iniciar. Vá para a etapa 10.

11 Se você estiver usando o vidro do scanner, a tela exibirá Não retire o suporte.

Página seguinte?. Depois de concluir o escaneamento, confirme se escolheu Não antes de remover a unidade de memória Flash USB da máquina.

CUIDADO

O display exibe Escaneando ao ler os dados. NÃO desconecte o cabo de alimentação nem remova a unidade de memória Flash USB do aparelho enquanto ele estiver lendo os dados. Você poderá perder os dados ou danificar a unidade de memória Flash USB.

Escaneamento (para usuários do cabo USB)

Configurando o novo padrão

- 1 Pressione Escan...
- Pressione Escanear p/ USB.
- 3 Pressione e selecione a nova configuração. Repita esta etapa em cada configuração que queira alterar.
- 4 Depois de alterar a última configuração, pressione ◀ ou ▶ para exibir Config Nova Definição.

 Pressione Config Nova Definição.
- 5 Pressione Sim para confirmar.
- 6 Pressione Parar/Sair.

Restauração para o padrão de fábrica

- 1 Pressione Escan...
- Pressione Escanear p/ USB.
- Pressione Sim para confirmar.
- 5 Pressione Parar/Sair.

Entendendo as Mensagens de Erro

Depois que você se familiarizar com os tipos de erros que podem ocorrer durante o uso de Escanear para USB, poderá identificar e resolver os problemas facilmente.

■ Disp. Protegido

Essa mensagem aparecerá se a proteção contra gravação da unidade de memória Flash USB estiver ativada.

■ Renomear Arquivo

Essa mensagem aparecerá se já houver um arquivo na unidade de memória Flash USB com o mesmo nome do arquivo que você está tentando salvar.

■ Disp. incorreto

Esta mensagem será exibida se for conectada à interface direta USB um dispositivo USB defeituoso, não compatível ou de alto consumo de energia.

Escanear para E-mail

É possível escanear um documento preto-e-branco ou colorido para o aplicativo de E-mail como um anexo de arquivo.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/PC. Pressione OK.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar E-mail. Pressione OK.

Se o aparelho não oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa **6**. Se o aparelho oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa **5**.

- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 1Lado, 2Lados Comum ou 2Lados Invert.. Pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Iniciar Escan...
 Pressione OK.
- 7 Pressione Iniciar.
 O aparelho começa a escanear o documento, cria um anexo de arquivo e inicializa o aplicativo de Email, exibindo a nova mensagem a ser endereçada.

Escaneamento (para usuários do cabo USB)

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione Escan...
- 3 Pressione Escanear p/ PC.
- 4 Pressione E-Mail. Siga as etapas abaixo:
 - Se quiser alterar a configuração duplex, pressione Escan Duplex e depois pressione Desligado, EscanDuplex: MargemLonga Ou EscanDuplex: MargemCurta. Vá para a etapa ⑤.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, vá para a etapa 6.
- Dressione Iniciar.
 O aparelho começa a escanear o documento, cria um anexo de arquivo e inicializa o aplicativo de E-mail, exibindo a nova mensagem à espera de ser endereçada.

Observação

- O tipo de escaneamento depende das configurações da tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou da guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.
- Se quiser alternar entre os modos colorido e preto-e-branco durante o escaneamento, selecione a opção de tipo de escaneamento colorido ou preto-e-branco na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2. (Para Windows[®], consulte Definindo configurações da tecla Escanear >> página 82 para Modo Inicial ou Definindo configurações da tecla Escanear >> página 96 para Modo Avançado. Para Macintosh, consulte ESCANEAMENTO >> página 182).
- Se quiser alterar o tamanho de arquivo padrão para JPEG, PDF ou PDF Seguro, selecione sua preferência de proporção movendo a barra deslizante na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.
- Os serviços de Webmail não são compatíveis com Escanear para E-mail.

Escanear Imagem

Você poderá escanear um documento em preto e branco ou colorido para seu aplicativo gráfico, para visualização e edição.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/PC. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Imagem. Pressione OK.
 Se o aparelho não oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa ⑥.
 - Se o aparelho oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa **6**.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 1Lado, 2Lados Comum ou 2Lados Invert.. Pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Iniciar Escan...
 Pressione OK.
- Pressione Iniciar.
 O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Escaneamento (para usuários do cabo USB)

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione Escan...
- 3 Pressione Escanear p/ PC.
- 4 Pressione Imagem. Siga as etapas abaixo:
 - Se quiser alterar a configuração duplex, pressione Escan Duplex e depois pressione Desligado, EscanDuplex: MargemLonga Ou EscanDuplex: MargemCurta. Vá para a etapa ⑤.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, vá para a etapa 6.
- Pressione Iniciar.
 O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Observação

- O tipo de escaneamento depende das configurações da tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou da guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.
- Se quiser alternar entre os modos colorido e preto-e-branco durante o escaneamento, selecione a opção de tipo de escaneamento colorido ou preto-e-branco na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2. (Para Windows[®], consulte Definindo configurações da tecla Escanear >> página 82 para Modo Inicial ou Definindo configurações da tecla Escanear >> página 96 para Modo Avançado. Para Macintosh, consulte ESCANEAMENTO >> página 182).
- Se quiser alterar o tamanho de arquivo padrão para JPEG, PDF ou PDF Seguro, selecione sua preferência de proporção movendo a barra deslizante na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.

Escanear para OCR

Se o documento original for um texto, você poderá usar o Nuance™ PaperPort™ 12SE ou o Presto! PageManager para escanear o documento e convertê-lo em um arquivo de texto que possa ser editado pelo software de processamento de texto de sua preferência.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/PC. Pressione OK.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar ocr.
 Pressione OK.

Se o aparelho não oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa **6**. Se o aparelho oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa **6**.

- 5 Pressione A ou V para selecionar 1Lado, 2Lados Comum ou 2Lados Invert.. Pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Iniciar Escan..
 Pressione OK.
- Pressione Iniciar.
 O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione Escan...
- 3 Pressione Escanear p/ PC.
- 4 Pressione OCR.
 Siga as etapas abaixo:
 - Se quiser alterar a configuração duplex, pressione Escan Duplex e depois pressione Desligado, EscanDuplex: MargemLonga Ou EscanDuplex: MargemCurta. Vá para a etapa ⑤.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, vá para a etapa 6.
- Pressione Iniciar.O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Observação

O tipo de escaneamento depende das configurações da tela **Configurações de Escaneamento do Dispositivo** do ControlCenter4 ou da guia **Botão do Aparelho** da tela de configuração do ControlCenter2.

(Windows[®])

- Se quiser alternar entre os modos colorido e preto-e-branco durante o escaneamento, selecione a opção de tipo de escaneamento colorido ou preto-e-branco na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4. (Consulte Definindo configurações da tecla Escanear
 ➤ página 82 para Modo Inicial ou Definindo configurações da tecla Escanear ➤➤ página 96 para Modo Avançado.)
- O Nuance[™] PaperPort[™] deve estar instalado no PC.

(Macintosh)

- É necessário ter o Presto! PageManager instalado no Macintosh para que o recurso OCR funcione por meio da tecla DIGITALIZAR, Escan. ou do ControlCenter2. (Consulte Usando o Presto! PageManager >> página 177).
- A opção Escanear para OCR está disponível para os seguintes idiomas: inglês, francês, alemão, holandês, italiano, espanhol, português do Brasil, dinamarquês, sueco, japonês, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado.

Escanear para Arquivo

Você pode escanear um documento preto-e-branco ou colorido para o computador e salvá-lo como um arquivo em qualquer pasta escolhida. O tipo de arquivo e a pasta específica se baseiam nas configurações escolhidas na tela **Configurações de Escaneamento do Dispositivo** do ControlCenter4 ou na tela

Escanear para Arquivo do ControlCenter2. (Para Windows[®], consulte *Definindo configurações da tecla Escanear* ➤> página 82 para **Modo Inicial** ou *Definindo configurações da tecla Escanear* >> página 96 para **Modo Avançado**. Para Macintosh, consulte *ESCANEAMENTO* >> página 182).

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/PC. Pressione OK.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Arquivo.
 Pressione OK.
 Se o aparelho não oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa ⑥.
 Se o aparelho oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa ⑥.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 1Lado, 2Lados Comum ou 2Lados Invert.. Pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Iniciar Escan...
 Pressione OK.
- 7 Pressione Iniciar.
 O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Escaneamento (para usuários do cabo USB)

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione Escan...
- 3 Pressione Escanear p/ PC.
- 4 Pressione Arquivo. Siga as etapas abaixo:
 - Se quiser alterar a configuração duplex, pressione Escan Duplex e depois pressione Desligado, EscanDuplex: MargemLonga Ou EscanDuplex: MargemCurta. Vá para a etapa ⑤.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, vá para a etapa 6.
- Pressione Iniciar.
 O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Observação

- O tipo de escaneamento depende das configurações da tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou da guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.
- Se quiser alternar entre os modos colorido e preto-e-branco durante o escaneamento, selecione a opção de tipo de escaneamento colorido ou preto-e-branco na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2. (Para Windows[®], consulte Definindo configurações da tecla Escanear >> página 82 para Modo Inicial ou Definindo configurações da tecla Escanear >> página 96 para Modo Avançado. Para Macintosh, consulte ESCANEAMENTO >> página 182).
- Se quiser visualizar a janela da pasta depois de escanear o documento, selecione Mostrar Pasta na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.
- Se quiser alterar o nome de arquivo dos documentos escaneados, digite um nome na seção
 Nome do arquivo da tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.
- Se quiser alterar o tamanho de arquivo padrão para JPEG, PDF ou PDF Seguro, selecione sua preferência de proporção movendo a barra deslizante na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.

Escaneamento em Rede

Para utilizar o aparelho como um scanner de rede, ele deverá ser configurado com um endereço TCP/IP. Você pode definir ou alterar as configurações de endereço no painel de controle (consulte >> Manual do Usuário de Rede: *Imprimindo o Relatório de configurações de rede*) ou usando o software BRAdmin Professional. Se você tiver instalado o aparelho seguindo as instruções para usuários de rede no (>> Guia de Configuração Rápida), o aparelho já estará configurado para a sua rede.

Observação

- Para o escaneamento em rede, só 25 clientes podem estar conectados a um aparelho em uma rede. Por exemplo, se 30 clientes tentarem se conectar ao mesmo tempo, 5 desses clientes não aparecerão no display.
- (Para Windows®) Se seu PC estiver protegido por um firewall e for impossível escanear em rede, você poderá ter que definir as configurações do firewall para permitir a comunicação através das portas 54925 e 137. (Consulte Antes de utilizar o software da Brother ➤➤ página 126).

Antes de utilizar o Escaneamento em Rede

Licença de rede (Windows®)

Este produto inclui uma licença para PC para até 5 usuários.

Esta licença aceita a instalação do MFL-Pro Software Suite, incluindo Nuance™ PaperPort™ 12SE em até 5 PCs na rede.

Para usar mais de 5 PCs com o Nuance™ PaperPort™ 12SE instalado, compre o pacote Brother NL-5, que é um pacote de contrato de licença para vários PCs, para até 5 usuários adicionais. Para adquirir o pacote NL-5, entre em contato com o seu revendedor da Brother ou com o atendimento ao cliente da Brother.

Configurando o Escaneamento em Rede (Windows®)

Se você estiver usando um aparelho diferente do que foi originalmente registrado no PC durante a instalação do software MFL-Pro Suite (consulte o >> Guia de Configuração Rápida), execute as etapas a seguir.


(Windows[®] XP)

Clique no botão Iniciar, Painel de controle, Impressoras e outros itens de hardware e depois em Scanners e câmeras (ou Painel de controle, Scanners e câmeras).

(Windows Vista®)

Clique no botão , Painel de Controle, Hardware e Sons e depois em Scanners e Câmeras. (Windows[®] 7)

Clique no botão 69, Todos os Programas, Brother, MFC-xxxx LAN, Configurações do scanner e depois em Scanners e Câmeras.



- 2 Siga as etapas abaixo:
 - (Windows® XP) Clique com o botão direito do mouse no ícone Dispositivo do Scanner e selecione **Propriedades**.

Aparecerá a caixa de diálogo Propriedades do Scanner de Rede.

■ (Windows Vista[®] e Windows[®] 7) Clique no botão **Propriedades**.



(Windows $Vista^{\$}$ e $Windows^{\$}$ 7) Quando a tela **Controle de Conta de Usuário** aparecer, faça o seguinte.

(Windows Vista[®]) Para usuários com direitos de administrador: clique em Continuar.
 (Windows[®] 7) Para usuários com direitos de administrador: clique em Sim.



• (Windows Vista®) Para usuários que não possuem direitos de administrador: digite a senha do administrador e clique em **OK**.

(Windows $^{\$}$ 7) Para usuários que não possuem direitos de administrador: digite a senha do administrador e clique em **Sim**.



3 Clique na guia Configuração de rede e escolha o método de conexão apropriado.




Especifique a máquina pelo endereço


Digite o endereço IP do aparelho em Endereço IP e clique em Aplicar.

Especifique a máquina pelo nome

Digite o nome do nó da máquina em **Nome do nó** ou clique em **Procurar** e escolha o dispositivo que deseja usar e clique em **OK**.



4 Clique na guia **Botão Escanear para** e digite o nome do PC no campo **Nome de exibição (até 15 caracteres)**. O display do aparelho mostra o nome que você digitar. A configuração padrão é o nome do seu PC. Você pode digitar qualquer nome que queira (até 15 caracteres).



Para não receber documentos indesejados, insira um PIN de quatro dígitos nos campos **Número PIN** e **Repetir número PIN**. Para enviar dados para um PC protegido por um número PIN, o display pede que você digite o número PIN antes do documento ser escaneado e enviado para o PC. (Consulte *Utilizando a tecla Escanear* >> página 229).

Configurando o Escaneamento em Rede (Macintosh)

Para escanear a partir de um aparelho na rede, é necessário selecionar esse aparelho no aplicativo Seletor do Dispositivo, localizado em **Macintosh HD/Biblioteca/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector**, ou na lista suspensa **Modelo** da tela principal do ControlCenter2. Se você já tiver instalado o MFL-Pro Suite Software seguindo as etapas de instalação de rede do (>> Guia de Configuração Rápida), essa seleção já estará pronta.

Para utilizar o aparelho como um scanner de rede, ele deverá ser configurado com um endereço TCP/IP. Você pode definir ou alterar as configurações de endereço no painel de controle. ➤➤ Manual do Usuário de Rede: Configuração do Painel de Controle

- 1 Em Biblioteca, selecione Printers, Brother, Utilities e DeviceSelector, depois clique duas vezes em Seletor de dispositivo.
 - A janela **Seletor de dispositivo** é exibida. A janela também poderá ser aberta a partir do ControlCenter2.
 - Para obter mais informações, consulte *Utilizando o ControlCenter2* ➤➤ página 180.
- Especifique seu aparelho pelo endereço IP ou pelo Nome do serviço mDNS. Para alterar o endereço IP, digite o novo endereço IP. Você poderá também escolher um aparelho da lista dos aparelhos disponíveis. Clique em **Procurar** para ver a lista.



3 Clique em **OK**.



- Para usar os recursos do botão "Escanear para" no aparelho, clique na caixa de seleção de **Registre o** seu computador para as funções de "Escanear para" da máquina. Em seguida, digite o nome que deseja visualizar na tela do seu Macintosh. Você poderá utilizar no máximo 15 caracteres.
- É possível evitar o recebimento de documentos não desejados definindo um PIN de 4 dígitos. Insira o PIN nos campos Número PIN e Digite novamente o número PIN. Para enviar dados a um computador protegido por PIN, o display solicitará que você insira esse PIN para que o documento possa ser escaneado e enviado a esse computador. (Consulte Utilizando a tecla Escanear >> página 229).

13

Utilizando a tecla Escanear

Você pode usar a tecla (DIGITALIZAR) do painel de controle ou Escan. na tela de toque para escanear documentos para os seus aplicativos de processamento de texto, gráficos ou e-mail, ou para uma pasta no computador.

Antes de poder usar a tecla (DIGITALIZAR) ou Escan., é necessário instalar o Brother MFL-Pro Suite e conectar o aparelho ao computador. Se você tiver instalado o MFL-Pro Suite a partir do CD-ROM de instalação fornecido, os drivers corretos e o ControlCenter4 ou o ControlCenter2 já estarão instalados. O escaneamento dobotão (DIGITALIZAR) ou Escan. segue a configuração de Configurações de Escaneamento do Dispositivo tela do ControlCenter4 ou da guia Botão do Aparelho do ControlCenter2. (Para Windows®, consulte Definindo configurações da tecla Escanear >> página 82 para Modo Inicial ou Definindo configurações da tecla Escanear >> página 96 para Modo Avançado. Para Macintosh, consulte ESCANEAMENTO >> página 182). Para obter mais detalhes sobre como definir as configurações de escaneamento dos botões do ControlCenter4 ou do ControlCenter2 e iniciar o aplicativo escolhido usando

(DIGITALIZAR) ou Escan., consulte ControlCenter4 ➤➤ página 70 ou ControlCenter2 ➤➤ página 180.

Observação

- Se quiser escanear um documento usando o recurso de escaneamento duplex, será necessário colocar o documento no ADF e escolher 2Lados Comum ou 2Lados Invert. (Para DCP-8157DN e MFC-8912DW) ou EscanDuplex: MargemLonga ou EscanDuplex: MargemCurta (Para MFC-8952DW(T)), dependendo do layout do documento.
- Escolha o layout do documento na tabela a seguir:




Tabela de Leiautes de Documento

- O Escaneamento Duplex é compatível com DCP-8157DN, MFC-8912DW e MFC-8952DW(T).
- O Escaneamento Duplex está disponível apenas a partir do ADF.
- O formato de arquivo XPS está disponível para o Windows Vista[®] e o Windows[®] 7 ou com o uso de aplicativos que oferecem suporte para arquivos no formato XML Paper Specification.

13

Escanear para E-mail

Quando você seleciona Escanear para E-mail (PC), seu documento é escaneado e enviado diretamente para o computador designado na rede. O ControlCenter4 ou o ControlCenter2 ativa o aplicativo de E-mail predefinido no computador especificado. Você pode escanear e enviar um documento preto e branco ou colorido do computador como anexo.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/PC. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar E-mail.

Pressione **OK**.

Se o aparelho não oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa **6**. Se o aparelho oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa **5**.

- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 1Lado, 2Lados Comum ou 2Lados Invert.. Pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o computador de destino que você deseja usar para enviar seu documento por E-mail.

Pressione **OK**.

Se o display solicitar que você insira um PIN, insira um PIN de 4 dígitos para o computador de destino no painel de controle.

Pressione **OK**.

- 7 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Iniciar Escan.. Pressione OK.
- 8 Pressione Iniciar.
 O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione Escan...
- 3 Pressione Escanear p/ PC.
- 4 Pressione E-Mail.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o computador de destino que você deseja usar para enviar seu documento por E-mail.

Pressione OK.

Se o display solicitar que você insira um PIN, digite um PIN de 4 dígitos para o computador de destino na tela

Pressione OK.

- 6 Siga as etapas abaixo:
 - Se quiser alterar a configuração duplex, pressione Escan Duplex e depois pressione Desligado, EscanDuplex: MargemLonga Ou EscanDuplex: MargemCurta. Vá para a etapa ⑦.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, vá para a etapa ...
- Pressione Iniciar.O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Observação

- O tipo de escaneamento depende das configurações da tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou da guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.
- Se quiser alternar entre os modos colorido e preto-e-branco durante o escaneamento, selecione a opção de tipo de escaneamento colorido ou preto-e-branco na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2. (Para Windows[®], consulte Definindo configurações da tecla Escanear >> página 82 para Modo Inicial ou Definindo configurações da tecla Escanear >> página 96 para Modo Avançado. Para Macintosh, consulte ESCANEAMENTO >> página 182).
- Se quiser alterar o tamanho de arquivo padrão para JPEG, PDF ou PDF Seguro, selecione sua preferência de proporção movendo a barra deslizante na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.
- Os serviços de Webmail não são compatíveis com Escanear para E-mail.

13

Escanear para E-mail (Servidor de E-mails, Para MFC-8912DW e MFC-8952DW(T): padrão, MFC-8512DN e MFC-8712DW: disponível como download)

O MFC-8512DN e o MFC-8712DW podem ter um endereço de E-mail atribuído, permitindo que você envie, receba ou encaminhe documentos via Rede Local ou Internet a computadores ou outros aparelhos de Internet Fax. Para usar essa função, faça download do software necessário no Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/).

Se você escolher Escanear para E-mail (Servidor de E-mail), poderá escanear um documento em preto-e-branco ou colorido e enviá-lo diretamente para um endereço de E-mail a partir do aparelho. É possível escolher os formatos PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado e TIFF para documentos em preto-e-branco e os formatos PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado, XPS ou JPEG para documentos coloridos.

Observação

- O PDF/A é um formato de arquivo PDF para arquivamento a longo prazo. Esse formato contém todas as informações necessárias para poder reproduzir o documento após um longo período de armazenamento.
- O PDF Seguro é um formato de arquivo PDF com senha de proteção.
- O PDF Assinado é um formato de arquivo PDF que ajuda a impedir a adulteração de dados e a personificação de um autor com a inclusão de um certificado digital no documento.
- Se você escolher PDF Assinado, deverá instalar e depois configurar um certificado no seu aparelho usando o Gerenciamento via Web.

Para obter detalhes sobre a instalação do certificado, consulte Usando certificados para segurança de dispositivos (➤➤ Manual do Usuário de Rede).

Após a instalação, é possível configurar um certificado realizando as seguintes etapas.

- 1 Inicie seu navegador da Web e digite "http://xxx.xxx.xxx.xxx" (onde xxx.xxx.xxx.xxx é o endereço IP do seu aparelho) no navegador.
- Clique em Administrator (Administrador).
- 3 Por padrão, não há necessidade de senha. Insira uma senha se você tiver definido uma e pressione →.
- 4 Escolha **Signed PDF** (PDF Assinado) para uma configuração.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/E-mail. Pressione OK.

Se o aparelho não oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa **6**. Se o aparelho oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa **4**.

- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 1Lado, 2Lados Comum ou 2Lados Invert.. Pressione OK.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Alterar Config.. Pressione OK.
 Se você não alterar a qualidade, pressione ▲ ou ▼ para selecionar Digite Endereço.
 Pressione OK e vá para a etapa ⑥.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Cor 100 dpi, Cor 200 dpi, Cor 300 dpi, Cor 600 dpi, Cor automática, Cinza 100 dpi, Cinza 200 dpi, Cinza 300 dpi, Cinza autom., P/B 300 dpi, P/B 200 dpi Ou P/B 200x100 dpi.

 Pressione OK.

Se você escolher Cor 100 dpi, Cor 200 dpi, Cor 300 dpi, Cor 600 dpi, Cor automática, Cinza 100 dpi, Cinza 200 dpi, Cinza 300 dpi ou Cinza autom., vá para a etapa ?.

Se escolher P/B 300 dpi, P/B 200 dpi ou P/B 200x100 dpi, vá para a etapa ?.

- 7 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado, JPEG ou XPS. Pressione OK e vá para a etapa ⑨.
- 8 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado ou TIFF. Pressione OK e vá para a etapa ⑩.
- 9 Pressione ▲ ou ▼ para escolher o tamanho de arquivo desejado. Pressione OK e vá para a etapa ⑩.
- Você é solicitado na tela a inserir um endereço. Digite o endereço de e-mail de destino pelo teclado numérico ou use a tecla de Um Toque ou o número de Discagem Rápida. Pressione Iniciar.
 - O aparelho iniciará o processo de escaneamento.



Se a sua rede for compatível com o protocolo LDAP, pesquise endereços de e-mail no servidor. (Para obter informações sobre como configurar o protocolo LDAP: ➤➤ Manual do Usuário de Rede.)

Usando um número de Um Toque ou Discagem Rápida

Você também pode escanear um documento diretamente em um endereço registrado em um número de Um Toque ou Discagem Rápida. Quando você escaneia o documento, as configurações registradas com a opção Um Toque ou Discagem Rápida serão usadas para a qualidade e tipo de arquivo. Quando você escanear dados usando Um Toque ou Discagem Rápida, só poderá usar Um Toque ou Discagem Rápida com endereço de e-mail registrado. (Não há endereços I-Fax disponíveis para uso.)

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- Selecione um número de Um Toque ou Discagem Rápida. Se a sua máquina é compatível com Escaneamento Duplex e você deseja escanear os dois lados do documento, pressione Duplex.
- 4 Pressione Iniciar. O aparelho iniciará o processo de escaneamento.



Você pode armazenar a resolução de escaneamento (Perfil de Escaneamento) de cada endereço de email armazenado em um número de Um Toque ou Discagem Rápida. (Consulte ➤➤ Manual Básico do Usuário.)

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione Escan..
- Openion in the second of th
- 4 Digite o endereço do e-mail de destino. Siga as etapas abaixo:
 - Para inserir manualmente o endereço de e-mail, pressione Manual e vá para a etapa ⑤.
 - Se você tiver armazenado o endereço de e-mail no catálogo de endereços da máquina, pressione Cat. de End. e vá para a etapa ⑥.



Se a sua rede for compatível com o protocolo LDAP, pesquise endereços de e-mail no servidor. (Para obter informações sobre como configurar o protocolo LDAP: ➤➤ Manual do Usuário de Rede.)

5 Digite o endereço de e-mail.

Pressione 🛕 1 🔘 para escolher números, letras ou caracteres especiais. Pressione OK.

Confirme o endereço de e-mail. Pressione ⊙K e vá para a etapa ⑦. (Para obter informações sobre como inserir texto: ➤➤ Manual Básico do Usuário.)

- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o endereço de e-mail. Você também pode usar a seguinte opção de pesquisa.
 - Pressione #001 A para pesquisar por ordem alfabética ou numérica. Pressione OK.

Confirme o endereço de e-mail. Pressione OK e vá para a etapa **⑦**. (Para obter mais informações sobre o uso do Catálogo de Endereços: ➤➤ Manual Básico do Usuário.)

- 7 Pressione ◀ ou ▶ para exibir Qualidade.
 Pressione Qualidade e depois, pressione a qualidade desejada.
 Siga as etapas abaixo:
 - Se você quiser alterar o tipo de arquivo, vá para a etapa 3.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, pressione **Iniciar**. Vá para a etapa **②**.
- 8 Pressione ◀ ou ▶ para exibir Tipo de arquivo.
 Pressione Tipo de arquivo e depois, pressione o tipo de arquivo desejado.
 Siga as etapas abaixo:
 - Se você quiser alterar a configuração duplex, vá para a etapa 9.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, pressione Iniciar. Vá para a etapa ②.

Observação

- Se você escolher colorido ou cinza na configuração de qualidade, não poderá selecionar TIFF.
- Se você escolher preto e branco na configuração de qualidade, não poderá selecionar JPEG ou XPS.
- Se você escolher PDF Seguro, o aparelho solicitará que você insira uma senha de 4 dígitos, usando números de 0 a 9, antes de começar a escanear.
- 9 Pressione ◀ ou ▶ para exibir Escan Duplex. Pressione Escan Duplex e, em seguida, pressione Desligado, EscanDuplex: MargemLonga ou EscanDuplex: MargemCurta. Siga as etapas abaixo:
 - Se você guiser alterar a configuração do vidro do scanner, vá para a etapa **(0**).
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, pressione Iniciar. Vá para a etapa ②.
- 10 Pressione ◀ ou ▶ para exibir Tamanho área da digitaliz. Pressione Tamanho área da digitaliz e depois, pressione a configuração desejada. Siga as etapas abaixo:
 - Se você escolher colorido ou cinza na configuração de resolução, vá para a etapa ①.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, pressione **Iniciar**. Vá para a etapa **②**.



Tamanho área da digitaliz não está disponível ao usar o ADF.

- Pressione ◀ ou ▶ para exibir Tam. Arquivo. Pressione Tam. Arquivo e depois, pressione a configuração desejada.

 Pressione Iniciar para iniciar o escaneamento. Vá para a etapa ②.
- r ressione iniciai para iniciai o escaneamento. Va para a etapa 🕝.

Se você deseja adicionar destinos, pressione Número de Destinos. Você pode adicionar um total de 50 destinos.

O aparelho iniciará o processo de escaneamento. Se você estiver usando o vidro do scanner, a tela exibirá Página seguinte?. Pressione Sim ou Não.

Usando números de Um Toque (para MFC-8952DW(T)) ou de Discagem Rápida

Você também pode escanear um documento diretamente em um endereço registrado em um número de Um Toque ou Discagem Rápida. Quando você escaneia o documento, as configurações registradas com a opção Um Toque ou Discagem Rápida serão usadas para a qualidade e tipo de arquivo. Quando você escanear dados usando Um Toque ou Discagem Rápida, só poderá usar Um Toque ou Discagem Rápida com endereço de e-mail registrado. (Para MFC-8952DW(T), endereços de I-Fax não estão disponíveis para uso.)

- 1 Pressione _____.
- Escolha um número de Um Toque ou Discagem Rápida na tela de toque.
- 3 Pressione Env. um E-mail.
- 4 Coloque seu documento no aparelho. Se quiser alterar a configuração duplex, pressione Escan Duplex e depois pressione a configuração desejada.
- 5 Pressione Iniciar. O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Observação

Você pode armazenar a resolução de escaneamento (Perfil de Escaneamento) de cada endereço de e-mail armazenado em um número de Um Toque ou Discagem Rápida. (Para obter mais informações sobre como usar o número de Um Toque e de Discagem Rápida: ➤➤ Manual Básico do Usuário.)

Escanear Imagem

Quando você seleciona Escanear Imagem, seu documento é escaneado e enviado diretamente para o computador designado na rede. O ControlCenter4 ou o ControlCenter2 ativa o aplicativo gráfico predefinido no computador especificado.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/PC. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Imagem. Pressione OK.

Se o aparelho não oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa 6. Se o aparelho oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa 6.

- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 1Lado, 2Lados Comum ou 2Lados Invert.. Pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o computador destinatário para onde deseja enviar o documento. Pressione OK.

Se o display solicitar que você insira um PIN, insira um PIN de 4 dígitos para o computador de destino no painel de controle.

Pressione OK.

- 7 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Iniciar Escan.. Pressione OK.
- 8 Pressione Iniciar.
 O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- Pressione Escan...
- 3 Pressione Escanear p/ PC.
- 4 Pressione Imagem.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o computador destinatário para onde deseja enviar o documento.

 Pressione ○K.

Se o display solicitar que você insira um PIN, insira o PIN de 4 dígitos do computador de destino no painel de controle.

Pressione OK.

- 6 Siga as etapas abaixo:
 - Se quiser alterar a configuração duplex, pressione Escan Duplex e depois pressione Desligado, EscanDuplex: MargemLonga OU EscanDuplex: MargemCurta. Vá para a etapa ①.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, vá para a etapa 📵.
- 7 Pressione Iniciar.O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Observação

- O tipo de escaneamento depende das configurações da tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou da guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.
- Se quiser alternar entre os modos colorido e preto-e-branco durante o escaneamento, selecione a opção de tipo de escaneamento colorido ou preto-e-branco na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2. (Para Windows[®], consulte Definindo configurações da tecla Escanear >> página 82 para Modo Inicial ou Definindo configurações da tecla Escanear >> página 96 para Modo Avançado. Para Macintosh, consulte ESCANEAMENTO >> página 182).
- Se quiser alterar o tamanho de arquivo padrão para JPEG, PDF ou PDF Seguro, selecione o tamanho preferido movendo a barra deslizante na tela **Configurações de Escaneamento do Dispositivo** do ControlCenter4 ou na guia **Botão do Aparelho** da tela de configuração do ControlCenter2.

Escanear para OCR

Se o documento original for um texto, você poderá usar o Nuance™ PaperPort™ 12SE ou o Presto! PageManager para escanear o documento e convertê-lo em um arquivo de texto que possa ser editado pelo software de processamento de texto de sua preferência.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/PC. Pressione OK.
- 4 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar ocr.

Pressione OK.

Se o aparelho não oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa **6**. Se o aparelho oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa **6**.

- 5 Pressione A ou V para selecionar 1Lado, 2Lados Comum ou 2Lados Invert..
 Pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o computador destinatário para onde deseja enviar o documento. Pressione OK.

Se o display solicitar que você insira um PIN, insira um PIN de 4 dígitos para o computador de destino no painel de controle.

Pressione OK.

- 7 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Iniciar Escan.. Pressione OK.
- 8 Pressione Iniciar.
 O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- Pressione Escan...
- 3 Pressione Escanear p/ PC.
- 4 Pressione OCR.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o computador destinatário para onde deseja enviar o documento.

 Pressione ○K.

Se o display solicitar que você insira um PIN, insira o PIN de 4 dígitos do computador de destino no painel de controle.

Pressione ok.

- 6 Siga as etapas abaixo:
 - Se quiser alterar a configuração duplex, pressione Escan Duplex e depois pressione Desligado, EscanDuplex: MargemLonga OU EscanDuplex: MargemCurta. Vá para a etapa ①.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, vá para a etapa ...
- 7 Pressione Iniciar.O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Observação

O tipo de escaneamento depende das configurações da tela **Configurações de Escaneamento do Dispositivo** do ControlCenter4 ou da guia **Botão do Aparelho** da tela de configuração do ControlCenter2.

(Windows®)

- Se quiser alternar entre os modos colorido e preto-e-branco durante o escaneamento, selecione a opção de tipo de escaneamento colorido ou preto-e-branco na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4. (Consulte Definindo configurações da tecla Escanear
 ➤> página 82 para Modo Inicial ou Definindo configurações da tecla Escanear
 ➤> página 96 para Modo Avançado.)
- O Nuance[™] PaperPort[™] deve estar instalado no PC.

(Macintosh)

- É necessário ter o Presto! PageManager instalado no Macintosh para que o recurso OCR funcione por meio da tecla **DIGITALIZAR**, Escan. ou do ControlCenter2. (Consulte *Usando o Presto!* PageManager >> página 177).
- A opção Escanear para OCR está disponível para os seguintes idiomas: inglês, francês, alemão, holandês, italiano, espanhol, português do Brasil, dinamarquês, sueco, japonês, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado.

Escanear para Arquivo

Se você escolher Escanear para Arquivo, poderá escanear um documento em preto e branco ou colorido e enviá-lo diretamente para um computador especificado em sua rede. O arquivo será salvo na pasta e no formato que você configurou na tela **Configurações de Escaneamento do Dispositivo** do ControlCenter4 ou na tela **Escanear para Arquivo** do ControlCenter2. Você poderá alterar a configuração de Escanear. (Para Windows®, consulte *Definindo configurações da tecla Escanear* >> página 82 para **Modo Inicial** ou *Definindo configurações da tecla Escanear* >> página 96 para **Modo Avançado**. Para Macintosh, consulte *ESCANEAMENTO* >> página 182).

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/PC. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Arquivo.
 Pressione OK.
 Se o aparelho não oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa ⑥.
 Se o aparelho oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa ⑥.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 1Lado, 2Lados Comum ou 2Lados Invert.. Pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o computador destinatário para onde deseja enviar o documento. Pressione **OK**.

Se o display solicitar que você insira um PIN, insira um PIN de 4 dígitos para o computador de destino no painel de controle.

Pressione OK.

- 7 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Iniciar Escan.. Pressione OK.
- 8 Pressione Iniciar.
 O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione Escan...
- 3 Pressione Escanear p/ PC.
- 4 Pressione Arquivo.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o computador destinatário para onde deseja enviar o documento.

 Pressione ○K.

Se o display solicitar que você insira um PIN, insira o PIN de 4 dígitos do computador de destino no painel de controle.

Pressione ok.

- 6 Siga as etapas abaixo:
 - Se quiser alterar a configuração duplex, pressione Escan Duplex e depois pressione Desligado, EscanDuplex: MargemLonga OU EscanDuplex: MargemCurta. Vá para a etapa ①.
 - Para começar a escanear sem alterar outras configurações, vá para a etapa 📵.
- Pressione Iniciar.O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Observação

- O tipo de escaneamento depende das configurações da tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou da guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.
- Se quiser alternar entre os modos colorido e preto-e-branco durante o escaneamento, selecione a opção de tipo de escaneamento colorido ou preto-e-branco na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2. (Para Windows[®], consulte Definindo configurações da tecla Escanear >> página 82 para Modo Inicial ou Definindo configurações da tecla Escanear >> página 96 para Modo Avançado. Para Macintosh, consulte ESCANEAMENTO >> página 182).
- Se quiser alterar o nome de arquivo dos documentos escaneados, digite um nome na seção
 Nome do arquivo da tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.
- Se quiser alterar o tamanho de arquivo padrão para JPEG, PDF ou PDF Seguro, selecione sua preferência de proporção movendo a barra deslizante na tela Configurações de Escaneamento do Dispositivo do ControlCenter4 ou na guia Botão do Aparelho da tela de configuração do ControlCenter2.

Escanear para FTP

Se você selecionar Escanear para FTP, poderá escanear um documento em preto-e-branco ou colorido diretamente para um servidor FTP na sua rede local ou na Internet.

Os detalhes necessários para Escanear para FTP podem ser inseridos com o uso do Gerenciamento via Web para pré-configurar e armazenar os detalhes em um Perfil FTP.



- A opção Escanear para FTP está disponível quando perfis de FTP são configurados com o uso do Gerenciamento via Web.
- Recomendamos o Windows[®] Internet Explorer[®] 7.0/8.0 ou o Firefox[®] 3.6 para Windows[®] e o Safari 4.0/5.0 para Macintosh. Sempre confira se as opções JavaScript e Cookies estão habilitadas no navegador que você utilizar. Se um navegador da Web diferente for usado, verifique se ele é compatível com HTTP 1.0 e HTTP 1.1.


Para usar o Gerenciamento via Web, digite "http://xxx.xxx.xxx.xxx" (onde xxx.xxx.xxx.xxx é o endereço IP do aparelho) no navegador. Em seguida, você poderá configurar ou alterar as configurações em **Scan to FTP/Network** (Escanear para FTP/Rede), na guia **Scan** (Escanear). É possível configurar até dez perfis de servidor FTP, além de escolher que números (de 1 a 10) usar para as configurações de Escanear para FTP em **Scan to FTP/Network Profile** (Escanear para FTP/Perfil de Rede).



Para localizar o endereço IP do seu aparelho: >> Manual do Usuário de Rede: Imprimindo o Relatório de configurações de rede.

Além dos sete nomes de arquivo predefinidos, você poderá armazenar dois nomes de arquivo definidos pelo usuário que podem ser utilizados para criar um Perfil de Servidor FTP.

Selecione **Scan to FTP/Network** (Escanear para FTP/Rede) no Gerenciamento via Web. Em **Create a User Defined File Name** (Criar um nome de arquivo definido pelo usuário), digite um nome de arquivo em um dos dois campos definidos pelo usuário e clique em **Submit** (Enviar). É possível digitar um máximo de 15 caracteres de 1 byte em cada um dos campos de nome definidos pelo usuário.





O uso de certos caracteres ou símbolos em um nome de arquivo pode causar problemas de acesso a esse arquivo. Convém usar apenas combinações dos seguintes caracteres em um nome de arquivo.


1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

45

Definindo as configurações padrão de FTP



Você pode definir **Passive Mode** (Modo Passivo) como **Off** (Desligado) ou **On** (Ligado) dependendo da configuração do servidor FTP e do firewall da rede. O padrão dessa configuração é **On** (Ligado). Você poderá também alterar o número da porta utilizada para acessar o servidor FTP. O padrão para esta configuração é a porta 21. Na maioria dos casos, estas duas configurações podem ser mantidas nos valores padrão.

- Selecione **FTP** em **Scan to FTP/Network** (Escanear para FTP/Rede) a partir da guia **Scan** (Escanear). Pressione **Submit** (Enviar).
- 2 Selecione o Perfil que você deseja configurar em **Scan to FTP/Network Profile** (Escanear para FTP/Perfil de Rede).
- 3 Digite o nome que pretende utilizar para o perfil do servidor FTP. Este nome será apresentado no display do aparelho e poderá conter até 15 caracteres.
- 4 O Endereço do Host é o nome do domínio no servidor FTP. Insira o endereço do host (por exemplo: meupc.exemplo.com) (até 64 caracteres) ou o endereço IP (por exemplo: 192.23.56.189).
- Digite o Nome de Usuário que foi registrado no servidor FTP para o aparelho (até 32 caracteres).
- 6 Digite a Senha de acesso ao servidor FTP (até 32 caracteres).
- 7 Digite a pasta de destino onde será armazenado seu documento no servidor FTP (por exemplo, brother\abc) (até 60 caracteres).
- Escolha o nome de arquivo que pretende utilizar para o documento escaneado. Você poderá escolher entre sete nomes de arquivo predefinidos e dois definidos pelo usuário. O nome de arquivo que será utilizado para o seu documento será o nome que você selecionou juntamente com os últimos 6 dígitos do contador do scanner (alimentador/vidro de exposição), mais a extensão do arquivo (por exemplo, Estimate098765.pdf). Você poderá também digitar manualmente um Nome de Arquivo com um máximo de 15 caracteres de um byte.
- 9 Selecione a qualidade do escaneamento na lista suspensa. É possível escolher Color 100 dpi (Cor 100 dpi), Color 200 dpi (Cor 200 dpi), Color 300 dpi (Cor 300 dpi), Color 600 dpi (Cor 600 dpi), Color Auto (Cor Automática), Gray 100 dpi (Cinza 100 dpi), Gray 200 dpi (Cinza 200 dpi), Gray 300 dpi (Cinza 300 dpi), Gray Auto (Cinza Automático), B&W 300 dpi (PB 300 dpi), B&W 200 dpi (PB 200 dpi), B&W 200 dpi (PB 200x100 dpi) ou User Select (Seleção de Usuário).

Escolha o tipo de arquivo para o documento na lista suspensa. É possível escolher PDF, PDF/A, Secure PDF (PDF Seguro), Signed PDF (PDF Assinado), JPEG, XPS ou User Select (Seleção de Usuário), para documentos corlorido ou em escala de cinza, e PDF, PDF/A, Secure PDF (PDF Seguro), Signed PDF (PDF Assinado), TIFF ou User Select (Seleção de Usuário) para documentos em preto-e-branco.

Observação

- Se você escolher **Secure PDF** (PDF Seguro), o aparelho solicitará que você insira uma senha de 4 dígitos usando números de 0 a 9 antes de começar a escanear.
- O PDF/A é um formato de arquivo PDF para arquivamento a longo prazo. Esse formato contém todas as informações necessárias para poder reproduzir o documento após um longo período de armazenamento.
- O PDF Seguro é um formato de arquivo PDF com senha de proteção.
- O PDF Assinado é um formato de arquivo PDF que ajuda a impedir a adulteração de dados e a
 personificação de um autor com a inclusão de um certificado digital no documento. Se você escolher
 Signed PDF (PDF Assinado), deverá instalar um certificado no seu aparelho usando o Gerenciamento
 via Web. Selecione Signed PDF (PDF Assinado) a partir de Administrator (Administrador) no
 Gerenciamento via Web. (Como instalar um certificado ➤➤ Manual do Usuário de Rede).
- (Para Modelos de telas sensíveis ao toque) Se você estiver usando o vidro do scanner, selecione **A4**, **Letter** (Carta) ou **Legal/Folio** (Ofício/Fólio) para **Glass Scan Size** (Tamanho do Vidro do Scanner).
- Se você escolher Colorido ou Cinza na qualidade de escaneamento, selecione o tamanho de arquivo do documento na lista suspensa. É possível escolher **Large** (Grande), **Medium** (Médio), **Small** (Pequeno) ou **User Select** (Seleção de Usuário).

Observação

Se você escolher **User Select** (Seleção de Usuário) para qualidade de escaneamento, tipo de arquivo ou tamanho do arquivo, será necessário selecionar essas configurações no painel de controle do aparelho.

Escanear para FTP utilizando Perfis de Servidor FTP

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escanear p/ FTP. Pressione OK.
 Se o aparelho não oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa ⑤.
 Se o aparelho oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa ⑥.
- Pressione A ou ▼ para selecionar 1Lado, 2Lados Comum ou 2Lados Invert.. Pressione OK.

- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um dos perfis de servidor FTP apresentados. Pressione OK.
 - Se o perfil de Escanear para FTP estiver completo, você avançará automaticamente para a etapa **(0**).
 - Se **User Select** (Seleção de Usuário) tiver sido configurado usando o Gerenciamento via Web, você será solicitado a escolher a qualidade da digitalização, o tipo e o tamanho do arquivo pelo painel de controle.
 - Se o perfil Escanear para FTP não estiver completo (por exemplo, se a qualidade ou o tipo de arquivo não tiverem sido escolhidos) você será solicitado a digitar as informações que faltam nas etapas a seguir.
- 6 Escolha uma das opções abaixo:
 - Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Cor 100 dpi, Cor 200 dpi, Cor 300 dpi, Cor 600 dpi, Cor automática, Cinza 100 dpi, Cinza 200 dpi, Cinza 300 dpi ou Cinza autom..

 Pressione OK e vá para a etapa ⑦.
 - Pressione ▲ ou ▼ para selecionar P/B 300 dpi, P/B 200 dpi ou P/B 200x100 dpi. Pressione OK e vá para a etapa 8.
- 7 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado, JPEG ou XPS. Pressione OK e vá para a etapa ②.
- 8 Pressione A ou V para selecionar PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado ou TIFF. Pressione OK e vá para a etapa ⑥.

Observação

- Se você escolher PDF Seguro, o aparelho solicitará que você insira uma senha de 4 dígitos usando números de 0 a 9 antes de começar a escanear.
- Se você escolher PDF Assinado, deverá instalar e depois configurar um certificado no seu aparelho usando o Gerenciamento via Web.
- 9 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Pequeno, Médio ou Grande. Pressione OK e vá para a etapa ⑩.
- 10 Siga as etapas abaixo:
 - Se você quiser começar o escaneamento, pressione **Iniciar** e vá para a etapa **®**.
 - Se você quiser alterar o nome do arquivo, vá para a etapa ①.
- Pressione ▲ ou ▼ para escolher o nome de arquivo que pretende utilizar e pressione **OK**. Pressione **Iniciar** e vá para a etapa **③**.



Se você quiser alterar manualmente o nome do arquivo, vá para a etapa **2**.

- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar <Manual >. Pressione **OK**.

 Digite o nome de arquivo que você deseja usar (até 32 caracteres) e pressione **OK**.

 Pressione **Iniciar**.
- O display indica Conectando. Quando a conexão ao servidor FTP for estabelecida, o aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- Pressione Escan...
- 3 Pressione Escanear p/ FTP.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um dos perfis de servidor FTP apresentados.
 - Se o perfil de Escanear para FTP estiver completo, você avançará automaticamente para a etapa **(1)**.
 - Se **User Select** (Seleção de Usuário) tiver sido configurado usando o Gerenciamento via Web, você será solicitado a escolher a qualidade da digitalização, o tipo e o tamanho do arquivo pelo painel de controle.
 - Se o perfil Escanear para FTP não estiver completo (por exemplo, se a qualidade ou o tipo de arquivo não tiverem sido escolhidos) você será solicitado a digitar as informações que faltam nas etapas a seguir.
- 5 Pressione Qualidade e escolha uma das opções abaixo:
 - Pressione ◀ ou ▶ para selecionar Cor 100 dpi, Cor 200 dpi, Cor 300 dpi, Cor 600 dpi, Cor automática, Cinza 100 dpi, Cinza 200 dpi, Cinza 300 dpi ou Cinza autom.. Vá para a etapa ⑥.
 - Pressione ◀ ou ▶ para selecionar P/B 300 dpi, P/B 200 dpi ou P/B 200x100 dpi. Vá para a etapa ⑦.
- 6 Pressione Tipo de arquivo e selecione PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado, JPEG ou XPS. Vá para a etapa 1.
- 7 Pressione Tipo de arquivo e selecione PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado ou TIFF. Vá para a etapa 12.

Observação

- Se você escolher PDF Seguro, o aparelho solicitará que você insira uma senha de 4 dígitos usando números de 0 a 9 antes de começar a escanear.
- Se você escolher PDF Assinado, deverá instalar e depois configurar um certificado no seu aparelho usando o Gerenciamento via Web.
- 8 Se estiver usando o vidro do scanner, pressione para selecionar Carta, A4 ou Ofício/Fólio como configuração do vidro do scanner. Vá para a etapa (9).

- 9 Pressione Tam. Arquivo e selecione Pequeno, Médio ou Grande. Vá para a etapa n.
- 10 Siga as etapas abaixo:
 - Se você quiser alterar o nome do arquivo, vá para a etapa ①.
 - Se você quiser começar o escaneamento, pressione Iniciar e vá para a etapa 18.
- Pressione ◀ ou ▶ para exibir Nome do arquivo. Pressione Nome do arquivo.

 Pressione ▲ ou ▼ para escolher o nome de arquivo que pretende utilizar e pressione OK. Pressione Iniciar e vá para a etapa ③.
- **Observação**

Se você quiser alterar manualmente o nome do arquivo, vá para a etapa **@**.

- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar <Manual>. Pressione OK.

 Digite o nome de arquivo que você deseja usar (até 32 caracteres) e pressione OK.

 Pressione Iniciar.
- O display indica Conectando. Quando a conexão ao servidor FTP for estabelecida, o aparelho iniciará o processo de escaneamento. Se você estiver usando o vidro do scanner, a tela exibirá Página seguinte?. Pressione Sim ou Não.

13

Escanear para Rede (Windows®)

Se você selecionar Escanear para Rede, poderá escanear documentos diretamente para uma pasta compartilhada ou para um servidor CIFS localizado na sua rede local ou na Internet. (Para obter mais informações sobre servidores CIFS: >> Manual do Usuário de Rede.) A função Escanear para Rede suporta autenticação Kerberos e NTLMv2.

Os detalhes necessários para Escanear para Rede podem ser inseridos com o uso do Gerenciamento via Web para pré-configurar e armazenar os detalhes em um perfil de Escanear para Rede. O perfil Escanear para Rede armazena informações do usuário e configurações para uso em uma rede ou na Internet.


Observação

- Escanear para Rede está disponível quando perfis Escanear para Rede são configurados pelo Gerenciamento via Web.
- É NECESSÁRIO CONFIGURAR O PROTOCOLO SNTP (SERVIDOR DE HORÁRIO DA REDE) OU
 DEFINIR CORRETAMENTE A DATA, A HORA E O FUSO HORÁRIO PARA AUTENTICAÇÃO. PARA
 OBTER MAIS INFORMAÇÕES: ➤➤ MANUAL DO USUÁRIO DE REDE.
- Recomendamos o Windows[®] Internet Explorer[®] 7.0/8.0 ou o Firefox[®] 3.6 para Windows[®] e o Safari 4.0/5.0 para Macintosh. Sempre confira se as opções JavaScript e Cookies estão habilitadas no navegador que você utilizar. Se um navegador da Web diferente for usado, verifique se ele é compatível com HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

Para usar o Gerenciamento via Web, digite "http://xxx.xxx.xxx.xxx" (onde xxx.xxx.xxx.xxx é o endereço IP do aparelho) no navegador. Em seguida, você poderá configurar ou alterar as configurações em **Scan to FTP/Network** (Escanear para FTP/Rede), na guia **Scan** (Escanear). É possível configurar até dez perfis de Escanear para Rede, além de escolher que números (de 1 a 10) usar para as configurações de Escanear para Rede em **Scan to FTP/Network Profile** (Escanear para FTP/Perfil de Rede).

Além dos sete nomes de arquivo predefinidos, você poderá armazenar dois nomes de arquivo definidos pelo usuário que podem ser utilizados para criar um perfil Escanear para Rede.

Selecione **Scan to FTP/Network** (Escanear para FTP/Rede) no Gerenciamento via Web. Em **Create a User Defined File Name** (Criar um nome de arquivo definido pelo usuário), digite um nome de arquivo em um dos dois campos definidos pelo usuário e clique em **Submit** (Enviar). É possível digitar um máximo de 15 caracteres de 1 byte em cada um dos campos de nome definidos pelo usuário.






O uso de certos caracteres ou símbolos em um nome de arquivo pode causar problemas de acesso a esse arquivo. Convém usar apenas combinações dos seguintes caracteres em um nome de arquivo.

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz

Definindo as Configurações Padrão de Escanear para Rede



- 1 Selecione **Network** (Rede) em **Scan to FTP/Network** (Escanear para FTP/Rede) a partir da guia **Scan** (Escanear). Pressione **Submit** (Enviar).
- Selecione o Perfil que você deseja configurar em Scan to FTP/Network Profile (Escanear para FTP/Perfil de Rede).
- 3 Digite o nome que pretende utilizar para o perfil Escanear para Rede. Este nome será apresentado no display do aparelho e poderá conter até 15 caracteres.
- 4 O Endereço do Host é o nome do domínio no servidor CIFS. Insira o endereço do host (por exemplo: meupc.exemplo.com) (até 64 caracteres) ou o endereço IP (por exemplo: 192.23.56.189).
- 5 Digite a pasta de destino onde será armazenado seu documento no servidor CIFS (por exemplo, brother\abc) (até 60 caracteres).
- 6 Escolha o nome de arquivo que pretende utilizar para o documento escaneado. Você poderá escolher entre sete nomes de arquivo predefinidos e dois definidos pelo usuário. O nome de arquivo que será utilizado para o seu documento será o nome que você selecionou juntamente com os últimos 6 dígitos do contador do scanner (alimentador/vidro de exposição), mais a extensão do arquivo (por exemplo, Estimate098765.pdf). Você poderá também digitar manualmente um nome de arquivo com máximo de 15 caracteres.
- Selecione a qualidade do escaneamento na lista suspensa. É possível escolher Color 100 dpi (Cor 100 dpi), Color 200 dpi (Cor 200 dpi), Color 300 dpi (Cor 300 dpi), Color 600 dpi (Cor 600 dpi), Color Auto (Cor Automática), Gray 100 dpi (Cinza 100 dpi), Gray 200 dpi (Cinza 200 dpi), Gray 300 dpi (Cinza 300 dpi), Gray Auto (Cinza Automático), B&W 300 dpi (PB 300 dpi), B&W 200 dpi (PB 200 dpi), B&W 200 x 100 dpi (PB 200x100 dpi) ou User Select (Seleção de Usuário).

Escolha o tipo de arquivo para o documento na lista suspensa. É possível escolher PDF, PDF/A, Secure PDF (PDF Seguro), Signed PDF (PDF Assinado), JPEG, XPS ou User Select (Seleção de Usuário), para documentos corlorido ou em escala de cinza, e PDF, PDF/A, Secure PDF (PDF Seguro), Signed PDF (PDF Assinado), TIFF ou User Select (Seleção de Usuário) para documentos em preto-e-branco.

Observação

- Se você escolher **Secure PDF** (PDF Seguro), o aparelho solicitará que você insira uma senha de 4 dígitos usando números de 0 a 9 antes de começar a escanear.
- O PDF/A é um formato de arquivo PDF para arquivamento a longo prazo. Esse formato contém todas as informações necessárias para poder reproduzir o documento após um longo período de armazenamento.
- O PDF Seguro é um formato de arquivo PDF com senha de proteção.
- O PDF Assinado é um formato de arquivo PDF que ajuda a impedir a adulteração de dados e a
 personificação de um autor com a inclusão de um certificado digital no documento. Se você escolher
 Signed PDF (PDF Assinado), deverá instalar um certificado no seu aparelho usando o Gerenciamento
 via Web. Selecione Signed PDF (PDF Assinado) a partir de Administrator (Administrador) no
 Gerenciamento via Web. (Como instalar um certificado ➤➤ Manual do Usuário de Rede).
- (Para Modelos de telas sensíveis ao toque) Se você estiver usando o vidro do scanner, selecione A4, Letter (Carta) ou Legal/Folio (Ofício/Fólio) para Glass Scan Size (Tamanho do Vidro do Scanner).
- Se você escolher Colorido ou Cinza na qualidade de escaneamento, selecione o tamanho de arquivo do documento na lista suspensa. É possível escolher **Large** (Grande), **Medium** (Médio), **Small** (Pequeno) ou **User Select** (Seleção de Usuário).

Observação

Se você escolher **User Select** (Seleção de Usuário) para qualidade de escaneamento, tipo de arquivo ou tamanho do arquivo, será necessário selecionar essas configurações no painel de controle do aparelho.

- Se quiser proteger o perfil, assinale **Use PIN for Authentication** (Usar PIN para autenticação) e insira um PIN de 4 dígitos em **PIN Code** (Código PIN).
- Selecione o método de autenticação. Você pode escolher entre Auto, Kerberos e NTLMv2. Se você escolher Auto, o método de autenticação será detectado automaticamente.
- 13 Digite o Nome de Usuário que foi registrado no servidor CIFS para o aparelho (até 96 caracteres).
- Digite a Senha de acesso ao servidor CIFS (até 32 caracteres).
- Se quiser definir manualmente o Endereço do Servidor Kerberos, basta digitá-lo (por exemplo: meupc.exemplo.com) (até 64 caracteres).

Escanear para Rede usando Perfis Escanear para Rede

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan.p/Rede. Pressione OK.
 Se o aparelho não oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa ⑤.
 Se o aparelho oferecer suporte para o Escaneamento Duplex, vá para a etapa ④.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 1Lado, 2Lados Comum ou 2Lados Invert... Pressione OK.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um dos perfis listados. Pressione OK.
- 6 Se você assinalar **Use PIN for Authentication** (Usar PIN para autenticação) em **Scan to FTP/Network Profile** (Escanear para FTP/Perfil de Rede) do Gerenciamento via Web, o display solicitará um PIN.

 Insira o PIN de 4 dígitos e pressione **OK**.
 - Se o perfil estiver completo, você avançará automaticamente para a etapa ①.
 - Se User Select (Seleção de Usuário) tiver sido configurado usando o Gerenciamento via Web, você será solicitado a escolher a qualidade da digitalização, o tipo e o tamanho do arquivo pelo painel de controle.
 - Se o perfil não estiver completo (por exemplo, se a qualidade ou o tipo de arquivo não tiverem sido escolhidos) você será solicitado a digitar as informações que faltam nas etapas a seguir.
- 7 Escolha uma das opções abaixo:
 - Pressione A ou V para selecionar Cor 100 dpi, Cor 200 dpi, Cor 300 dpi, Cor 600 dpi, Cor automática, Cinza 100 dpi, Cinza 200 dpi, Cinza 300 dpi ou Cinza autom.. Pressione OK e vá para a etapa ③.
 - Pressione ▲ ou ▼ para selecionar P/B 300 dpi, P/B 200 dpi ou P/B 200x100 dpi. Pressione
 OK e vá para a etapa ⑤.
- 8 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado, JPEG ou XPS. Pressione OK e vá para a etapa ⑩.

9 Pressione A ou ▼ para escolher PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado ou TIFF. Pressione OK e vá para a etapa ①

Observação

- Se você escolher PDF Seguro, o aparelho solicitará uma senha de 4 dígitos com números de 0 a 9 antes de começar a escanear.
- Se você escolher PDF Assinado, deverá instalar e depois configurar um certificado no seu aparelho usando o Gerenciamento via Web.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Pequeno, Médio ou Grande.
 Pressione OK e vá para a etapa ①.
- 11 Siga as etapas abaixo:
 - Se você deseja começar o escaneamento, pressione **Iniciar**.
 - Se você quiser alterar o nome do arquivo, vá para a etapa <a>P.
- Pressione ▲ ou ▼ para escolher o nome de arquivo que pretende utilizar e pressione **OK**. Pressione **Iniciar**.



Se você quiser alterar manualmente o nome do arquivo, vá para a etapa <a>B.

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar <Manual>. Pressione **OK**.

Digite o nome de arquivo que você deseja usar (até 32 caracteres) e pressione **OK**.

Pressione Iniciar.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione Escan..
- Open Pressione Escanear p/ Rede.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um dos perfis listados.
- 5 Se você assinalar **Use PIN for Authentication** (Usar PIN para autenticação) em **Scan to FTP/Network Profile** (Escanear para FTP/Perfil de Rede) do Gerenciamento via Web, o display solicitará um PIN. Insira o PIN de 4 dígitos e pressione OK.
 - Se o perfil estiver completo, você avançará automaticamente para a etapa ①.
 - Se User Select (Seleção de Usuário) tiver sido configurado usando o Gerenciamento via Web, você será solicitado a escolher a qualidade da digitalização, o tipo e o tamanho do arquivo pelo painel de controle.
 - Se o perfil não estiver completo (por exemplo, se a qualidade ou o tipo de arquivo não tiverem sido escolhidos) você será solicitado a digitar as informações que faltam nas etapas a seguir.

- 6 Pressione Qualidade e escolha uma das opções abaixo:
 - Pressione ◀ ou ▶ para selecionar Cor 100 dpi, Cor 200 dpi, Cor 300 dpi, Cor 600 dpi, Cor automática, Cinza 100 dpi, Cinza 200 dpi, Cinza 300 dpi ou Cinza autom.. Vá para a etapa ⑦.
 - Pressione ◀ ou ▶ para selecionar P/B 300 dpi, P/B 200 dpi ou P/B 200x100 dpi. Vá para a etapa 8.
- 7 Pressione Tipo de arquivo e selecione PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado, JPEG ou XPS. Vá para a etapa 10.
- 8 Pressione Tipo de arquivo e selecione PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Assinado ou TIFF. Vá para a etapa (8).

Observação

- Se você escolher PDF Seguro, o aparelho solicitará que você insira uma senha de 4 dígitos usando números de 0 a 9 antes de começar a escanear.
- Se você escolher PDF Assinado, deverá instalar e depois configurar um certificado no seu aparelho usando o Gerenciamento via Web.
- 9 Se estiver usando o vidro do scanner, pressione para selecionar Carta, A4 ou Ofício/Fólio como configuração do vidro do scanner. Vá para a etapa 🔞.
- Pressione Tam. Arquivo e selecione Pequeno, Médio ou Grande. Vá para a etapa 1.
- Siga as etapas abaixo:
 - Se você deseja começar o escaneamento, pressione Iniciar.
 - Se você quiser alterar o nome do arquivo, vá para a etapa ②.
- Pressione ◀ ou ▶ para exibir Nome do arquivo. Pressione Nome do arquivo.

 Pressione ▲ ou ▼ para escolher o nome de arquivo que pretende utilizar e pressione OK. Pressione Iniciar.

Observação

Se você quiser alterar manualmente o nome do arquivo, vá para a etapa (8).

- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar <Manual>. Pressione OK.

 Digite o nome de arquivo que você deseja usar (até 32 caracteres) e pressione OK.

 Pressione Iniciar.
- O display indica Conectando. Quando for estabelecida a conexão com o servidor de rede, o aparelho iniciará o processo de escaneamento.

 Se você estiver usando o vidro do scanner, a tela exibirá Página seguinte?. Pressione Sim ou Não.

13

Como definir um novo padrão para o tamanho de arquivo (Escanear para E-mail (Servidor de e-mail), FTP e Rede, Para modelos LCD de 5 linhas)

Você pode definir a sua própria configuração padrão para o tamanho do arquivo. Para escaneamentos de maior qualidade, selecione um tamanho de arquivo grande. Para arquivos menores, selecione um tamanho pequeno.

- O recurso Escanear para E-mail (Servidor de E-mail) está disponível para MFC-8912DW: padrão, MFC-8512DN e MFC-8712DW: disponível como download.
- Os recursos Escanear para FTP e Rede estão disponíveis para DCP-8112DN, DCP-8152DN, DCP-8157DN, MFC-8512DN, MFC-8712DW e MFC-8912DW.
- Pressione Menu.
- Pressione A ou V para selecionar Config. Geral. Pressione OK.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Escan. doc.. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Tam. arquivo. Pressione OK.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Em Cores ou Cinza. Pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Pequeno, Médio ou Grande. Pressione OK.
- Pressione Parar/Sair.

Observação

Você não poderá selecionar o tamanho do arquivo ao escanear documentos em preto e branco. Documentos em preto e branco serão armazenados no formato de arquivo TIFF e os dados não serão compactados.

Como definir um novo padrão para Escanear para E-mail (Servidor de e-mails, Para MFC-8952DW(T))

Você pode definir suas próprias configurações padrão.

Configurando o novo padrão

- 1 Pressione Escan...
- 2 Pressione Escanear p/ e-mail.
- 3 Digite o endereço do e-mail de destino. Siga as etapas abaixo:
 - Para inserir manualmente o endereço de e-mail, pressione Manual e vá para a etapa 4.
 - Se você tiver armazenado o endereço de e-mail no catálogo de endereços da máquina, pressione Cat. de End. e vá para a etapa ⑤.

Observação

Se a sua rede for compatível com o protocolo LDAP, pesquise endereços de e-mail no servidor. (Para obter informações sobre como configurar o protocolo LDAP: ➤➤ Manual do Usuário de Rede.)

- 4 Digite o endereço de e-mail.
 - Pressione A 1 0 para escolher números, letras ou caracteres especiais. Pressione OK.

Confirmar endereço de e-mail. Pressione OK e vá para a etapa ⑥. (Para obter informações sobre como inserir texto: ➤➤ Manual Básico do Usuário.)

- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o endereço de e-mail. Você também pode usar a seguinte opção de pesquisa.
 - Pressione #001 A para pesquisar por ordem alfabética ou numérica. Pressione OK.

Confirmar endereço de e-mail. Pressione OK e vá para a etapa ⑥. (Para obter mais informações sobre o uso do Catálogo de Endereços: ➤➤ Manual Básico do Usuário.)

- 6 Pressione e selecione a nova configuração. Repita esta etapa em cada configuração que queira alterar.
- 7 Depois de alterar a última configuração, pressione ∢ ou ▶ para exibir Config Nova Definição.

 Pressione Config Nova Definição.
- 8 Pressione Sim para confirmar.
- 9 Pressione Parar/Sair.

Restauração para o padrão de fábrica

Você poderá restaurar as configurações de fábrica.

- 1 Pressione Escan...
- 2 Pressione Escanear p/ e-mail.
- 3 Digite o endereço do e-mail de destino. Siga as etapas abaixo:
 - Para inserir manualmente o endereço de e-mail, pressione Manual e vá para a etapa 4.
 - Se você tiver armazenado o endereço de e-mail no catálogo de endereços da máquina, pressione Cat. de End. e vá para a etapa ⑤.

Observação

Se a sua rede for compatível com o protocolo LDAP, pesquise endereços de e-mail no servidor. (Para obter informações sobre como configurar o protocolo LDAP: >> Manual do Usuário de Rede.)

- 4 Digite o endereço de e-mail.
 - Pressione A 1 @ para escolher números, letras ou caracteres especiais. Pressione OK.

Confirme o endereço de e-mail. Pressione OK e vá para a etapa ⑥. (Para obter informações sobre como inserir texto: ➤➤ Manual Básico do Usuário.)

- 5 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o endereço de e-mail. Você também pode usar a seguinte opção de pesquisa.
 - Pressione #001 A para pesquisar por ordem alfabética ou numérica. Pressione OK.

Confirme o endereço de e-mail. Pressione ⊙K e vá para a etapa ⑥. (Para obter mais informações sobre o uso do Catálogo de Endereços: ➤➤ Manual Básico do Usuário.)

- 6 Pressione ∢ou ▶ para exibir Config. de fábrica. Pressione Config. de fábrica.
- 7 Pressione Sim para confirmar.
- 8 Pressione Parar/Sair.

13

Usando Web Services para escaneamento na rede (Windows Vista[®] SP2 ou superior e Windows[®] 7)

O protocolo do Web Services permite que usuários do Windows Vista[®] (SP2 ou superior) e Windows[®] 7 escaneiem com uma máquina Brother na rede. É preciso instalar o driver via Web Services. Para obter informações sobre instalação de drivers usados para Web Services: >> Manual do Usuário de Rede: Instalando drivers usados para impressão e escaneamento via Web Services (Windows Vista® e Windows® 7).

Observação

- Para o escaneamento em rede, um máximo de 20 clientes podem estar conectados a um aparelho na rede. Por exemplo, se 30 clientes tentarem se conectar ao mesmo tempo, 10 desses clientes não aparecerão no display.
- Podem ser adicionados 20 clientes à lista mostrada na tela. Se já forem mostrados 20 clientes na lista, você pode adicionar outros clientes desinstalando primeiro o Web Services de um ou mais dos clientes mostrados na tela, instalando o Web Services no computador correspondente ao cliente que deseja adicionar e depois, desligando e religando a máquina Brother.
- Se o seu computador for protegido por um firewall e não pude escanear em rede, talvez seja necessário definir as configurações do firewall. Para obter mais informações, consulte Configurações de firewall (para usuários de rede) >> página 126.
- Você pode escanear vários documentos pelo ADF (alimentador automático de documentos). Quando usar o ADF, selecione Alimentador (Digitalizar um lado) na lista suspensa Fonte, na caixa de diálogo Escaneamento.

Usando Web Services para escaneamento na rede por um computador (Windows Vista[®] SP2 ou superior e Windows[®] 7)

Também está disponível no seu computador o escaneamento com o uso do protocolo do Web Services. Você pode usar o Windows Photo Gallery e o Fax e Scanner do Windows. Para saber como escanear pelo computador, consulte *Escaneando um documento utilizando o driver WIA (Para usuários do Windows Photo Gallery e do Windows Fax and Scan)* ➤➤ página 63.

Observação

- Se a tela mostrar Memória Cheia, reduza a configuração Tamanho do papel ou Resolução (DPI).
- Determinados caracteres das mensagens mostradas na tela podem ser substituídos por espaços quando as configurações de idioma do seu SO forem diferentes das configurações da máquina Brother. Para obter mais informações, consulte *Definindo configurações de escaneamento de Web Services* >> página 263.

13

Usando o Web Services do aparelho Brother (Windows Vista® SP2 ou superior e Windows® 7)

O menu que lhe permite usar o Web Services para escaneamento é exibido na tela da máquina Brother se você tiver instalado o driver de escaneamento via Web Services. Consulte >> Manual do Usuário de Rede: Instalando drivers usados para impressão e escaneamento via Web Services (Windows Vista® e Windows® 7).



- Se a tela mostrar Memória Cheia, reduza a configuração Tamanho do papel ou Resolução (DPI).
- Determinados caracteres das mensagens mostradas na tela podem ser substituídos por espaços quando as configurações de idioma do seu SO forem diferentes das configurações da máquina Brother. Para obter mais informações, consulte *Definindo configurações de escaneamento de Web Services* >> página 263.

Para modelos LCD de 5 linhas

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione (DIGITALIZAR).
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Serviço Web. Pressione OK.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o tipo de escaneamento desejado. Pressione OK.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o computador destinatário para onde deseja enviar o documento. Pressione OK.
- 6 Pressione **Iniciar**.
 O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Para Modelos de telas sensíveis ao toque

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione Escan..
- 3 Pressione Serviço Web.
- Pressione ▲ ou ▼ para exibir o tipo de escaneamento desejado. Pressione o tipo de escaneamento.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para exibir o computador de destino desejado. Pressione o computador de destino.
- 6 Pressione Iniciar.
 O aparelho iniciará o processo de escaneamento.

Definindo configurações de escaneamento de Web Services

Se a tela mostrar Memória Cheia, reduza a configuração Tamanho do papel ou Resolução (DPI).

- (Windows Vista®)
 - Clique no botão Painel de Controle, Hardware e Sons e depois em Scanners e Câmeras. (Windows® 7)
 - Clique no botão 🚱, Todos os Programas, Brother, MFC-xxxx LAN, Configurações do scanner e em Scanners e Câmeras.
- Clique na sua máquina, depois no botão Perfis de Digitalização. A caixa de diálogo Perfis de Digitalização será exibida.
- Selecione o perfil de escaneamento que deseja utilizar. Confirme se o scanner selecionado em Scanner é uma máquina Brother compatível com Web Services para escaneamento. Clique em Definir como Padrão.
- 4 Clique em Editar. A caixa de diálogo Editar Perfil Padrão será exibida.
- Selecione as configurações Origem, Tamanho do papel, Formato de Cor, Tipo de arquivo, Resolução (DPI), Brilho e Contraste.
- 6 Clique em Salvar Perfil. As configurações serão aplicadas durante o escaneamento com o uso do protocolo do Web Services.

Observação

Se você for solicitado a escolher um aplicativo de software para escaneamento, selecione Fax e Scanner do Windows[®] ou Windows[®] Photo Gallery na lista.

Δ

Índice remissivo

C	
Configuração Remota	
Windows [®]	106
ControlCenter2	
Macintosh	180
ControlCenter4	
Windows [®]	. 70
D	
Drivers	
Macintosh	
ICA	171
Impressora	138
TWAIN	
Windows [®]	
impressora	. 13
TWAIN	
WIA	
E	
Emulação	
EPSON FX-850	4
Modo BR-Script3	
Modo HP LaserJet	
Modo IBM® Proprinter XL	4
Escaneamento	
Macintosh	
Compatível com TWAIN	165
Driver ICA	
OCR	
Presto! PageManager	
Resolução	
Windows®	.00
Compatível com TWAIN	48
Compativel com WIA	
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
OCR	
Resolução	
Serviços Web	
COI VIÇOO VVOD	_0.
F	
FAX (PC-FAX)	
Macintosh	
catálogo de endereços	162
envio	
Windows [®]	
catálogo de endereços	

configuração envio grupo página de rosto recepção	108 115 111
I	
Imprimir	
Macintosh	400
Driver de impressora	
driver de impressora BR-Script3	
Impressão duplex (frente e verso) Windows [®]	149
driver de impressora BR-Script3	38
Impressão de folhetos	
Impressão duplex (frente e verso)	
, , ,	
M	
Marca D'água	24
Marca D'água	
3.1	
0	
O Presto! PageManager (Macintosh)	177
OCR	
P	
PaperPort™ 12SE (Windows [®])	
exportando	69
importando	
OCR	
Programa de Configuração Remota	
Macintosh	204
S	
Seletor do Dispositivo (Macintosh) 164, 2	05, 228
Status Monitor	
Macintosh	156
Windows [®]	46
т	
Toda Facancar	
Tecla Escanear Rede2	24 220
Serviços Web	
tecla Escanear	202
IISB	207

Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard P.O. Box 6911 Bridgewater, NJ 08807–0911 USA

Brother International Corporation (Canada) Ltd. Rue 1 Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux, QC, CANADA H9B 3H6



Visite-nos na World Wide Web http://www.brother.com/

Essas máquinas são aprovadas para uso somente no país de compra. As empresas Brother locais ou seus revendedores só darão suporte a máquinas compradas nos respectivos países.